

μ

GB F E 01

1271

CE

DMG700

(D) Available in German at www.LovatoElectric.com/l271D.pdf

Available in Polish at www.LovatoElectric.com/I271PL.pdf

401

40

401.3

401.7

(CZ) Available in Czech at www.LovatoElectric.com/l271CZ.pdf (RU) Available in Russian at www.LovatoElectric.com/I271RU.pdf

WARNING! Z

(PL)

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals. _ _
 - The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- _ Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
 - A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment:
 - IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
 - Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

INDEX	Page
Introduction	. 1
Description	. 2
Keyboard functions	. 2
Measurement viewing	. 2
Table of display pages	. 3
Display page navigation	. 3
Energy meters page	. 4
Hour counters page	. 4
Trend graph page	. 4
Counters page	. 4
User pages	. 4
Main menu	. 5
Password access	. 5
Settings lock.	. 5
Expandability	. 6
Additional resources.	. 6
Communication channels	. 6
Inputs, outputs, internal variables, counters	. 7
Limit thresholds	. 7
Boolean logic	. 7
Remote-controlled variables.	. 7
Alarms	. 8
Tariffs	. 8
Setting of parameters (set-up)	. 8
Table of parameters	. 9
Commands menu	. 13
Wiring test	. 14
Technical characteristics.	. 15
Installation	. 16
Terminal arrangement.	. 16
Mechanical dimensions	. 16
Wiring diagrams	. 17

INTRODUCTION

The DMG700 multimeter has been designed to combine the maximum possible easiness of operation together with a wide choice of advanced functions. The flush-mount 96x96mm housing combines modern design of the front panel with tool-less mounting of the device body and the expansion capability of the rear panel, where it is possible to mount plug-in

EXP series modules. The graphic backlight LCD display offers a user-friendly interface. The rich variety of functions, makes the DMG series multimeters the ideal choice for a wide range of applications.

- Flush-mount housing, 96x96mm
- Graphic LCD display, 128x80 pixels, white backlight, 4 levels of grey 4 keys for viewing and setting
- Easy and fast navigation
- Compatible with LV, MV, HV applications
- Texts for measurements, setup and messages in 5 languages Reading of more than 160 electrical parameters
- Expansion bus for maximum 4 plug-in modules EXP series
- Advanced programmable I/O functions
- True RMS measurements
- Continuous (gapless) sampling
- High accuracy
- Sealable terminal covers
- Settings lock through sealable dip-switch. _

KEYBOARD FUNCTIONS

MENU key - Used to enter or exit from viewing and setting menus.

- ▲ and ▼ keys Used to scroll display pages, to select among possible choices and to modify settings (increment-decrement).
- U key Used to rotate through sub-pages, to confirm a choice, to switch between viewing modes.

MEASUREMENT VIEWING

- The ▲ and ▼ keys allow to scroll the pages of viewed measurements one by one. The page being viewed is written in the title bar.
- Some of the readings may not be shown, depending on the programming and the wiring of the device (for instance, if programmed-wired for a three-phase without neutral system, L-N voltage page is not shown).
- For every page, the U key allows to rotate through several sub-pages (for instance to show the highest/lowest peak for the selected readings).
- The sub-page viewed is indicated in the status bar on the bottom of the display by one of the following icons:
 - IN = Instantaneous value Actual instantaneous value of the reading, shown by default every time the page is changed.
 - HI = Highest peak Highest peak of the instantaneous value of the relative reading. The HIGH values are stored and kept even when auxiliary power is removed. They can be cleared using the dedicated command (see commands menu).
 - LO = Lowest peak Lowest value of the reading, stored from the time the DMG is powered-on. It is resetted using the same command used for HI values.
 - AV = Average value Time-integrated value of the reading. Allows showing measurements with slow variations. See integration menu in setup chapter.
 - MD = Maximum Demand Maximum peak of the integrated value. Stored in non-volatile memory and it is resettable with dedicated command.
 - GR = Graphic bars Shows the measurements with graphic bars.

Example of display page with numeric indication



Example of display page with bar-graphs



The user can define to which page and sub-page the display must return to after a period of time has elapsed without any keystroke.

- If needed, it is possible to set the multimeter so that the display will remain always in the position in which it has been left.

To set these functions see menu M02 – Utility.

ABLE OF DISPLAY PAGES							
Selection with \blacktriangle and \blacktriangledown			Selection with ひ				
N°	PAGE	SUB PAGES					
1	PHASE-TO-PHASE VOLTAGES - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV	HI	LO	AV		GR	
2	PHASE-TO-NEUTRAL VOLTAGES - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV	HI	LO	AV		GR	
3	PHASE AND NEUTRAL CURRENTS - I(L1), I(L2), I(L3), I(N)	HI	LO	AV	MD	GR	
4	ACTIVE POWER - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR	
5	REACTIVE POWER - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR	
6	APPARENT POWER - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR	
7	POWER FACTOR - PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(EQ)	HI	LO	AV		GR	
8	FREQUENCY-ASYMMETRY - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I)	HI	LO	AV			
9	PH-PH VOLTAGE HARMONIC DISTORTION - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)	HI	LO	AV		GR	
10	PH-N VOLTAGE HARMONIC DISTORTION - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3)	HI	HI LO AV			GR	
11	CURRENT HARMONIC DISTORTION - THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3)	HI	LO	AV		GR	
12	ENERGY METERS - kWh+(TOT), kWh-(TOT), kvarh+(TOT), kvarh-(TOT), kVA(TOT)	PARTIAL					
13	ENERGY TARIFFS	TAR1		TAR4			
14	TREND GRAPH						
15	HOUR COUNTER - Hr(TOT), Hr(Partial)						
16	EXPANSION MODULES						
17	COUNTERS	CN	T1		CN	T4	
18	LIMIT THRESHOLDS	LIN	/11		LIM8		
19	BOOLEAN LOGIC	BO	01		B008		
20	ALARMS	AL	A1		ALA8		
21	INFO-REVISION-SERIAL NO. MODEL, REV SW, REV HW, № SERIES / INTERNAL TEMPERATURE						
22	LOGO						
23	(USER-DEFINED PAGE 1)						
24	(USER-DEFINED PAGE 2)						
25	(USER-DEFINED PAGE 3)						
26	(USER-DEFINED PAGE 4)						

NOTE: Some of the pages listed above may not be available if the function that they must view is not enabled. For instance, if no alarm is programmed, then the Alarm page will not be shown.

DISPLAY PAGE NAVIGATION

Phase-Phase voltages



Phase-Neutral currents



CURRENT

0.000 0.000

0.000 0.000

SEL NIN HILD AU GR

HI = Highest value

 \mathbb{C}

BESEL	OFFER HILLS HO OK	4
IN = Insta	ntaneous value	
(continued	d)	



L0 = Lowest value



AV = Average value

CURR	ENT
0.000	0.000
0.000	0.000
HIM SEL ON IN	HILD AUNDOR



G B



ENERGY METERS PAGE

- The Energy meters page shows the following meters simultaneously:
- active energy, imported and exported
- · reactive energy, imported and exported (inductive / capacitive)
- apparent energy.
- The main page shows the total meters. Pressing key 🖸 , the display moves to sub-page with partial meters (clearable by the user).
- To clear energy meters, it is necessary to access the commands menu.



HOUR COUNTERS PAGE

- The page for hour counters shows the following simultaneously:
- total hour counter (counts the power-on time of the device)
- · partial hour counter (counts how long a programmable condition occurred)
- To clear hour counters, it is necessary to access the commands menu.
- The hour counters page can be completely hidden if the general hour counter enable has been set to OFF (see hour counter menu).



TREND GRAPH PAGE

- The trend graph page allows to show the changes in the time domain of one measurement selectable among the following:
 - average equivalent voltage
 - average total active power
 - · average total reactive power
 - average total apparent power.
- The default measurement is the Average total active power. To change the measurement, enter the dedicated parameter in the Trend sub-menu.
- It is possible to see, on the graph, the history of the last 96 values of the integrated measurement, each corresponding to a integration time interval.
- The default time interval is equal to 15 minutes, so the graph depth in time is equal to 24h.
- With the default factory setting, the trend graph shows the active power demand variation of the last day.
- Consumption data is lost when auxiliary power is removed from the DMG device or when the settings in the setup menu are changed.
- When the maximum storing capacity is exceeded, the newest data overwrites the oldest, so that the most recent data is always shown.
- The vertical full-scale is calculated automatically, depending on the rated data programmed in M01 menu General.



COUNTERS PAGE

- The counters page displays CNT1...4 counters.
- It is possible to count the number of times an input is activated, or a limit has been overcame etc. The count condition is defined by Counter source parameters.
- For every counter, it is possible to define a description and a unit of measure with a free text, for instance litres, kg, etc.
- It is possible to define a conversion factor between the number of pulse counts and the measurement shown on display. This function can be obtained by specifying a multiply and a divide factor. For instance, setting the multiplier k to 3, for every pulse count, the value shown will be increased 3 fold. If instead, a divider is set to 10, then the value will be increased by one only after 10 pulses have been applied to the input. With a combination of multiply and divide factor, any ratio between counts and measurement can be achieved.
- If the counter has no divide factor, the screen indicates the count with whole numbers only, otherwise it is displayed with two decimals.
- The counters can be cleared by means of commands menu or by means of the Reset source signal, defined by dedicated parameters.



USER PAGES

- The user can create a maximum of
- 4 customised display pages.
- Each of these pages can view
- 4 measurements, freely chosen among the available readings of the DMG700.
- The title of the page can be freely programmed by the user, allowing, for instance, indicating the part of the plant supervised by the multimeter.
 The user pages are placed in a position so they can be easily reached starting from the first page by pressing button.
 - The user pages are placed in a position so they can be easily reached starting from the first page, by pressing button \blacktriangle
- Like all other pages, it is possible to set the multimeter to return automatically to the user page after a time has elapsed without keystrokes.
- To define the user page, see the dedicated menu M15 in the parameter set-up chapter.

MAIN MENU

- The main menu is made up of a group of graphic icons (shortcuts) that allow rapid access to measurements and settings.
- Starting from normal viewing, press MENU key. The main menu screen is displayed.
- Press 👗 🔻 to select the required function. The selected icon is highlighted and the central part of the display shows the description of the function.
- Press U to activate the selected function.
- If some functions are not available, the relevant icon will be disabled, that is shown in light grey.
- VE IS For the still possible to move forward-backward in the usual way.
- Open the password entry page, where it is possible to specify the numeric codes that unlock protected functions (parameter setting, commands menu, etc.).
- Access point to the set-up menu for parameter programming.

Access point to the commands menu, where the authorised user can execute some clearing-resetting actions.



PASSWORD ACCESS

- The password is used to enable or lock the access to the setting menu (set-up) and to commands menu.
- For brand-new devices (factory default), the password management is disabled and the access is free.
- If instead the passwords have been enabled and defined, then to get access it is necessary to enter the password first, specifying the numeric code through the keypad.
- To enable password management and to define numeric codes, see set-up menu.
- There are two access levels, depending on the code entered:
- · User-Level access Allows clearing of recorded values but not editing of parameter set-up.
- Advanced access level Same rights of the user access plus parameter setting.
- From normal viewing, press MENU to recall the main menu, select the password icon and press ${f U}$.
- The display shows the screen in the figure.



- Keys ▲ ▼ change the selected digit.
- Key U confirms the digit and moves to the next.
- Enter numeric code, then move on the key icon.
- If the password code entered matches the User access code or the Advanced access code, then the relevant unlock message is shown.
- Once unlocked the password, the access rights last until:
 - · The device is powered off.
 - The device is reset (after quitting the set-up menu).
 - The timeout period of two minutes elapses without any keystroke.
- To quit the password entry screen, press MENU key.

SETTINGS LOCK

- On the DMG700 there are two DIP switches that are used to lock the access to parameter settings and / or to reset operations (commands menu).
- This DIP switches are placed in a way that they become unaccessible once the sealable terminal covers are mounted.
- To change switch position:
- · Remove power supply to DMG700 and remove terminal covers (if mounted) and the 8-pole terminal block
- Using a small flat screwdriver, move the switches in the required position.
- Re-mount terminal blocks and terminal covers.
- The multimeter is supplied with the switches in unlocked position.

SW	POS	DESCRIPTION
SW1	OFF	Parameter settings allowed
	ON	Parameter settings locked
SW2	OFF	Commands menu access allowed
	ON	Commands menu access locked



EXPANDABILITY

- Thanks to expansion bus, the DMG700 can be expanded with EXP series modules.
- It is possible to connect a maximum of 4 EXP... modules.
- The supported EXP modules can be grouped in the following categories:
 - Communication modules.
 - Digital I/O modules.
 - To insert an expansion module:
 - Remove the power supply to DMG700.Remove terminal covers and the 8-pole terminal block.
 - Remove the protection cover of one of the expansion slots.
 - Insert the upper hook of the module into the fixing hole.
 - Rotate the module body downwards, inserting the connector on the bus.
 - Push until the bottom clip snaps into place.
 - · Re-install the terminal block and transparent terminal covers.
- There is no sequence for module insertion.



WARNING!

When the EXP module is installed on a DMG series multimeter, it is mandatory to install the sealable terminal covers supplied with the multimeter.

- When a DMG700 is powered on, it automatically recognises the EXP modules that have been mounted.
- If the system configuration has changed with respect to the last saved, (one module has been added or removed) the base unit asks the user to confirm the new configuration. In case of confirmation, the new configuration will be saved and will become effective; otherwise the mismatch will be shown at every subsequent power-on of the multimeter.
- The current system configuration is shown in the dedicated page of the display (expansion modules), where it is possible to see the number, the type and the
 status of the modules.
- The I/O numbering is shown under each module.
- The status (energised/de-energised) of every single I/O and communication channel is highlighted in reverse.



ADDITIONAL RESOURCES

- The expansion modules provide additional resources that can be used through the dedicated setup menus.
- The set-up menus related to the expansions are always accessible, even if the expansion modules are not physically fitted.
- Since it is possible to add more than one module of the same typology (for instance two communication interfaces), the set-up menus are multiple, identified by a sequential number.
- The following table indicates how many modules of each group can be mounted at the same time.

TYPE OF MODULE	CODE	FUNCTION	MAX No.
COMMUNICATION	EXP10 10	USB	2
	EXP10 11	RS232	
	EXP10 12	RS485	
DIGITAL I/O	EXP10 00	4 INPUTS	2
	EXP10 01	4 STATIC OUTPUTS	2
	EXP10 02	2 INPUTS + 2 ST. OUTPUTS	4
	EXP10 03	2 RELAYS	4

COMMUNICATION CHANNELS

- The DMG700 supports a maximum of 2 communication modules, indicated as COMn. The communication setup menu M07 is thus divided into two sections (n=1 and n=2) of parameters for the setting of the ports.
- The communication channels are completely independent, both for the hardware (physical interface) and for the communication protocol.
- The two channels can communicate at the same time.



1271 I GB F E 01 13

- The inputs and outputs of the expansion modules are identified by a code and a sequence number. For instance, the digital inputs are identified by code INPx, where x is the number of the input. In the same way, digital outputs are identified by code OUTx.
- The sequence number of I/Os is simply based on their mounting position, with a progressive numbering from left to right. For instance the input INP1 is the
 first input terminal of the leftmost module, while the subsequent inputs will be named INP2. INP3 and so on.
- The DMG700 supports a maximum of 8 digital inputs and 8 outputs that will thus be numbered INP1...8 and OUT1...8. For every I/O, there is a dedicated setting menu that allows to specify functionality and properties.
- In a similar way, there are some internal bit-variables (markers) that can be associated to the outputs or combined between them. For instance, it is possible to apply some limit thresholds to the measurements done by the multimeter (voltage, current, power, etc.). In this case, an internal variable named LIMx will be activated when the measurements go out of limits defined by the user through the dedicated setting menu.
- Finally, it is possible to manage up to 4 counters (CNT1..CNT4) that can count pulses coming from an external source (through a digital input INPx) or the number of times that a certain condition has occurred. For instance, defining a limit threshold LIMx as the count source, it will be possible to count how many times one measurement has exceeded a certain limit.
- The following table groups all the I/O and the internal variables managed by the DMG700.

Cod.	DESCRIPTION	Range (x)
INPx	Digital inputs	18
OUTx	Digital outputs	18
LIMx	Limit thresholds	18
BOOx	Boolean logic	18
REMx	Remote-controlled variables	18
ALAx	Alarms	18
PULx	Energy count pulses	15
CNTx	Counters	14
PULx CNTx	Energy count pulses Counters	15 14

- The status of each I/O or internal variable can be shown on the display in the dedicated page.

LIMIT THRESHOLDS (LIM)

 The LIMn thresholds are internal variables whose status depends on the out-of-limits of one particular measurement set by the user (e.g. total active power higher than 25kW) among all those measured.

 To make the setting of the thresholds easier, since the limits can span in a very wide range, each of them can be set using a base number and a multiplier (for example: 25 x 1k = 25000).

- For each LIM, there are two thresholds (upper and lower). The upper threshold must always be set to a value higher than the lower threshold.

- The meaning of the thresholds depends on the following functions: Min function: the lower threshold defines the trip point, while the upper threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement is less than the Lower threshold for the programmed delay. When the measured value becomes higher than the upper setpoint, after the delay, the LIM status is reset.

Max function: the upper threshold defines the trip point, while the lower threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement is more than upper threshold for the programmed delay. When the measured value decreases below the lower setpoint, after the delay, the LIM status is reset. Max+Min function: both thresholds are for tripping. When the measured value is less than lower or more than upper setpoints, then, after the respective delays, the LIM will trip. When the measured value returns within the limits, the LIM status will be immediately reset.

- Trip denotes either activation or de-activation of the LIM variable, depending on "Normal status" setting.
- If the LIM latch is enabled, the reset can be done only manually using the dedicated command in the commands menu.
- See set-up menu M08.

1 - Status of the limit variable

2 - Value of measurement

4 - Type of measurement

5 - Upper threshold

6 - Threshold delay7 - Lower threshold

3 - Function

BOOLEAN LOGIC (BOO)

- It is possible to create max. 8 internal variables named BOO1..8, whose status depends on the Boolean logic combination of limit thresholds, inputs, outputs, etc.
- The operands (INP, LIM etc) can be combined between each other with the following Boolean operators: AND, OR, EXOR, AND NOT, OR NOT, EXOR NOT.

 Every Boolean variable is the result of max 4 operands combined with 3 logic operations.

- Example: if one wants the Boolean variable BOO1 to be activated when the limits LIM1, LIM2 and LIM3 are all active or when the input INP1 is active, BOO1
 must programmed as the combination of LIM2 AND LIM3 AND LIM4 OR INP1.
- It is not necessary to use all 4 operands for one Boolean variable. If for instance, one wants BOO2 to be active when INP1 or INP2 are active, then it is possible to program BOO2 settings with the combination INP1 OR INP2, leaving the following logic operations set to --- (no operation).
- The BOOLEAN LOGIC page displays, for every variable BOO1..8, the status of the single operands that are involved in the logic operation and the final result, that is the status of the selected Boolean variable.



REMOTE-CONTROLLED VARIABLES (REM)

- DMG700 can manage up to 8 remote-controlled variables (REM1...REM8).
- These are variables which status can be modified by the user through the communication protocol and used in combination with outputs, Boolean logic, etc.
- Example: using a remote variable (REMx) as a source for an output (OUTx), it will be possible to freely energise or de-energise one relay through the supervision software. This allows to use the DMG700 relays to drive lighting or similar loads.
- Another possible use of REM variables is to enable/disable other functions remotely, inserting them into a Boolean logic in AND with inputs or outputs.

ALARMS (ALA)

- The user can define a maximum of 8 programmable alarms (ALA1...ALA8).
- For each alarm, it is possible to define the source that is the condition that generates the alarm, and the text of the message that must appear on the screen when this condition is met.
- The condition that generates the alarm can be, for instance, the overcoming of a threshold. In this case, the source will be one of the limit thresholds LIMx.
- If instead, the alarm must be displayed depending on the status of an external digital input, then the source will be an INPx.
 - With the same criteria, it is possible to also link complex conditions to an alarm, resulting from the logic combination of inputs, limits, etc. In this case, Boolean logic variables BOOx must be used.
- For every alarm, the user can define a free message that will appear on the alarm page.
- It is also possible to define a priority for the alarm. If it is a simple indication, then the priority can be set to low. In this case the icon that follows the message will be the 'info' symbol.
- If instead, the alarm must indicate a more critical situation, by setting its priority to High, the message will be displayed with the warning icon, and when the alarm becomes active, the display page will move automatically on the Alarms screen. When several alarms are active at the same time, they are displayed sequentially, and their total number is shown on the status bar.
- To reset one alarm that has been programmed with latch, use the dedicated command in the commands menu. _
- _ For alarm programming and definition, refer to set-up menu M09.



TARIFFS

- For the energy billing, the DMG700 can manage 4 different tariffs in addition to the total and partial energy meters.
- The tariff selection is made by external digital inputs, and is thus conditioned by the use of an EXP expansion module provided with digital inputs. To select among the 4 tariffs, the two input functions TAR-A and TAR-B must be used. Their binary combination selects the tariff as shown in table:

TAR-A	TAR-B	TARIFF
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

- If the synchronise input for the power integration is used, then the tariff change becomes active when the sync signal triggers it: otherwise the tariff change takes place immediately when the status of the selected inputs changes.
- The tariffs, each with 5 meters (active energy imported/exported, reactive imported/exported, apparent) are shown on a dedicated page, following the totalpartial energy screen.
- If the DMG is equipped with a communication port, then it is possible to select the active tariff through the dedicated command via Modbus protocol (see technical instruction for Modbus protocol).



PARAMETER SETTING (SET-UP)

- From normal viewing, press MENU to recall the main menu, then select icon 😇 and press ひ to open the set-up menu screen.
- The display will show the table below, with the parameters grouped in sub-menus with a function-related criteria . Select the required menu with $\blacktriangle \forall$ keys and confirm with \mho .
- To quit set-up and go back to the readings viewing, press MENU.

M01 GENERAL M02 UTILITY	
M04 INTEGRATION M05 HOUR METER M05 TBEND PAGE	



Code	Sub-menu	Description
M01	GENERAL	Detailed data of the installation
M02	UTILITY	Language, backlight, display pages, etc.
M03	PASSWORD	Access codes enabling
M04	INTEGRATION	Readings integration time
M05	HOUR COUNTER	Hour counter enabling
M06	TREND GRAPH	Trend graph reading and scale
M07	COMMUNICATION (COMn)	Communication ports
M08	LIMIT THRESHOLDS (LIMn)	Limit thresholds on readings
M09	ALARMS (ALAn)	Alarm messages
M10	COUNTERS (CNTn)	General counters
M11	ENERGY PULSING (PULn)	Energy pulse count
M12	BOOLEAN LOGIC (BOOn)	Boolean logic variables
M13	INPUTS (INPn)	Digital inputs
M14	OUTPUTS (OUTn)	Digital outputs
M15	USER PAGES (PAGn)	User-defined pages

- Select the sub-menu and press **U** to show the parameters.

Each parameter is shown with code, description and current setting value.



- To modify the setting of one parameter, select it and then press $\boldsymbol{\mho}$.

If the Advanced level access code has not been entered, it will not be possible to enter editing page and an access denied message will be shown.
 If instead the access rights are confirmed, then the editing screen will be shown.



- When the editing screen is displayed, the parameter setting can be modified with **A** and **V** keys. The screen shows the new setting, a graphic bar that shows the setting range, the maximum and minimum values, the previous setting and the factory default.
- Pressing simultaneously \blacktriangle and \blacktriangledown , the setting is set to factory default.
- During the entry of a text string, keys ▲ and ▼ are used to select the alphanumeric character while ♥ is used to move the cursor along the text string. Pressing keys ▲ and ▼ simultaneously will move the character selection straight to 'A'.
- Press MENU to go back to the parameter selection. The entered value is stored.
- Press MENU again to save all the settings and to quit the set-up menu. The multimeter executes a reset and returns to normal operation.
- If the user does not press any key for more than 2 minutes, the multimeter leaves the setu-p automatically and goes back to normal viewing.

PARAMETER TABLE

M01 - GE	NERAL	UdM	Default	Range
P01.01	CT primary	A	5	1-10000
P01.02	CT secondary	A	5	5
P01.03	Rated voltage	V	Aut	Aut / 50-500000
P01.04	VT usage		OFF	OFF-ON
P01.05	VT primary	V	100	50-500000
P01.06	VT secondary	V	100	50-500
P01.07	Type of wiring		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N BIL L1-L2-L3 BIL L1-N-L2 L1-N

P01.01 – CT primary winding rated current.

P01.02 – CT secondary winding rated current. For DMG700 fixed to 5A.

P01.03 - System rated voltage. Leaving to Aut the multimeters automatically adapts bar-graph full scale.

P01.04 - Set to ON if VT are used. If set to OFF, the following two parameters will be ignored.

P01.05 - VT primary winding rated voltage.

P01.06 - VT secondary winding rated voltage.

P01.07 - Set this parameter according to the used wiring diagram. See wiring diagrams on last pages of the manual.

31100124

9

G B

M02 - UT	ILITY	UdM	Default	Range
P02.01	Language		English	English Italiano Francais Espanol Portoguese
P02.02	Display contrast	%	50	0-100
P02.03	High backlight level	%	100	0-100
P02.04	Low backlight level	%	30	0-50
P02.05	Low backlight delay	sec	30	5-600
P02.06	Default page return	sec	60	OFF / 10-600
P02.07	Default page		VL-L	VL-L / VL-N
P02.08	Default sub-page		INST	INST / HI / LO / AVG / MD /GRAPH / 1-8
P02.09	Display update time	Sec	0.5	0.1 - 5.0

P02.06 - If set to OFF the display always remains in the page where the user left it. If set to a time delay, after that time the display page goes back to page set in P02.07.

P02.07 - Number of the page to which the display returns automatically after time specified by P02.06 has elapsed from the last keystroke. P02.08 - Sub-page type to which the display returns after P02.06 has elapsed.

M03 - PASSWORD		UdM	Default	Range
P03.01	Enable passwords		OFF	OFF-ON
P03.02	User level password		1000	0-9999
P03.03	Advanced level password		2000	0-9999

P03.01 - If set to OFF, password management is disabled and the access to setup parameters and command menu is allowed. P03.02 - When P.03.01 enabled, value to be specified to get user access. Refer to Password Access chapter.

P03.03 - Like P03.02, but referred to advanced access.

M04 - INTEGRATION		UdM	Default	Range
P04.01	Integration mode		Shift	Fixed / Shift Sync. / Bus
P04.02	Power integration time	min	15	1-60
P04.03	Current integration time	min	15	1-60
P04.04	Voltage integration time	min	1	1-60
P04.05	Frequency integration time	min	1	1-60

 $\textbf{P04.01}-Selection \ of \ average \ reading \ calculation \ method:$

Fixed = Readings are integrated for the set time. Every time the integration time elapses, the Average value is updated with the result of the last integration. Shift = The instantaneous values are integrated for a period of time equal to 1/15th of the set time. Every time this interval elapses, the oldest value is replaced with the new one just calculated. The average value is updated every 1/15th of the time set, considering a time-sliding window that groups the last 15 calculated values, with a total length equal to integration time setting.

Sync = Like fixed mode, but the integration intervals are started by an external digital input programmed with Synchronisation function.

Bus = Like fixed mode, but the integration intervals are started by synchronising messages on the serial bus.

P04.02 - Average readings integration time, used for active, reactive and apparent power.

P04.03, P04.04, P04.05 - Readings integration time (AVG) for the corresponding measurements.

M05 - H0	UR COUNTER	UdM	Default	Range
P05.01	Hour counter enable		ON	OFF-ON
P05.02	Partial hour counter enable		ON	OFF-ON- INPx- LIMx-BOOx
P05.03	Channel number (x)		1	1-8

P05.01 - If set to OFF the hour counters are disabled and the hour meter page is not shown.

P05.02 - If set to OFF, the partial hour counter is not incremented. If ON, time is incremented as long as DMG is powered. If set to an internal variable (INPx-LIMx-BOOx), time increments only while a programmed condition occurs.

P05.03 - Number of the channel (x) of the variable eventually used in the previous parameter. Example: If the partial hour counter must count the time during which one measurement is above a certain threshold, e.g. defined by LIM3, then it is necessary to program LIMx in the previous parameter and channel 3 in this parameter.

M06 - TR	M06 - TREND GRAPH		Default	Range
P06.01	Trend graph measurement		kW (tot) AVG	VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG
P06.02	Autorange		ON	OFF-ON
P06.03	Full scale value		1000	0-1000
P06.04	Full scale multiplier		x1	x1 - x1k - x1M

P06.01 - Selects the reading to be shown on trend graph page.

P06.02-Choice between automatic range or fixed range defined by the user.

P06.03 - Full scale range value. The unit of measure is the one defined by the selected reading.

P06.04 - Full scale value multiplier.

M07 - CO	MMUNICATION	UdM	Default	Range
P07.n.01	Serial node address		01	01-255
P07.n.02	Serial speed	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400
P07.n.03	Data format		8 bit - n	8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even
P07.n.04	Stop bits		1	1-2
P07.n.05	Protocol		Modbus RTU	Modbus RTU Modbus ASCII

Note: This menu is divided into 2 sections, for comm channels COM1..2

P07.n.01 - Serial address (node number) for the communication protocol. P07.n.02 - Serial communication speed.

P07.n.03 - Data format. Can be set to 7 bits only for ASCII protocol.

P07.n.04 - Number of stop bits.

P07.n.05 - Communication protocol selection.

M08 - LIMIT TRESHOLDS		UdM	Default	Range
P08.n.01	Reference measurement		OFF	OFF- (measures)
P08.n.02	Function		Max	Max - Min - Min+Max
P08.n.03	Upper threshold		0	-9999 - +9999
P08.n.04	Multiplier		x1	/100 - x10k
P08.n.05	Delay	sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.06	Lower threshold		0	-9999 - +9999
P08.n.07	Multiplier		x1	/100 - x10k
P08.n.08	Delay	sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.09	Normal status		OFF	OFF-ON
P08.n.10	Latch		OFF	OFF-ON

Note: This menu is divided into 8 sections, for limit thresholds LIM1..8

P08.n.01 - Defines which measurements of the multimeter must be compared with limits.

P08.n.02 - Function of the limit threshold.

It can be:

Max = LIMn active when the measurement is higher than P08.n.03. P08.n.06 is the reset threshold.

Min = LIMn active when the measurement is lower than P08.n.06. P08.n.03 is the reset threshold.

Min+Max = LIMn active when the measurement is higher than P08.n.03 or is lower than P08.n.06. P08.n.03 and P08.n.04 – Used to define the upper threshold, that is made up by the value set in P08.n.03 multiplied by P08.n.04.

P08.n.05 - Trip delay on upper threshold.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 - Like above, referred to lower threshold.

P08.n.09 – Allows to invert the status of the limit LIMn.

P08.n.10 - Defines if the threshold remains latched and thus needs to be reset manually (ON) or if it resets automatically (OFF).

M09 - ALARMS		Default	Range
P09.n.01	Alarm source	OFF	OFF-LIMx-INPx-BOOx
P09.n.02	Channel number (x)	1	1-8
P09.n.03	Latch	OFF	OFF-ON
P09.n.04	Priority	Low	Low - High
P09.n.05	Text	ALAn	(Text - 16 char)

Note: This menu is divided into 8 sections, for alarms ALA1..8

P09.n.01 - Signal that generates the alarm. It can be the overcoming of a limit threshold (LIMx), the activation of an external alarm (INPx), one Boolean logic condition (BOOx).

P09.n.02 - Channel number (x) referred to the previous parameter.

P09.n.03 - Defines if the alarm remains latched and has to be reset manually (ON) or if it automatically resets (OFF).

P09.n.04 - If the alarm has high priority, when it is activated the display page automatically switches on the alarm page, and the alarm is shown with the Warning icon. If instead the priority level is low, the page does not change and shown with the information icon.

P09.n.05 - Free text of the alarm. Max 16 characters.

1271 I GB F E 01 13

31100124

M10 - COUNTERS		Default	Range
P10.n.01	Count source	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
P10.n.02	Channel number (x)	1	1-8
P10.n.03	Multiplier	1	1-1000
P10.n.04	Divider	1	1-1000
P10.n.05	Counter description	CNTn	(Text - 16 chars)
P10.n.06	Unit of measure	Umn	(Text - 6 chars)
P10.n.07	Reset source	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
P10.n.08	Channel number (x)	1	1-8

Note: This menu is divided into 4 sections, for counters CNT1..4

P010.n.01 = Signal that causes the increment of the counter (on rising edge). It can be the power-on of the multimeter (ON), the overcoming of a limit threshold (LIMx), the activation of an external input (INPx), one logic combination (BOOx).

P010.n.02 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.

P010.n.03 = Multiplying factor. The pulse count is multiplied by this coefficient before being displayed.

P010.n.04 = Dividing factor. The pulse count is divided by this coefficient before being displayed. If different from 1, then the value is displayed with 2 decimals.

P10.n.05 = Description of the counter. Free text 16 characters.

P10.n.06 = Unit of measure of the counter. Free text 6 characters. P10.n.07 = Signal that causes the clearing of the counter. As long as this signal is activated, the counter remains at value 0.

P10.n.08 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.

M11 - PULSES		Default	Range
P11.n.01	Measurement source	kWh+	kWh+,kWh-,kvarh+,kvarh-,kVAh
P11.n.02	Count unit	100	10/100/1k/10k
P11 n 03	Pulse duration	0.1	0.01-1.00

Note: This menu is divided into 5 sections, for energy count pulses PUL1..5

P11.n.01 = Type of energy to which the pulse is linked to.

P11.n.02 = Quantity of energy for each pulse. (e.g. 10Wh, 100Wh, 1kWh, etc.).

P11.n.03 = Pulse duration.

M12 - BO	DLEAN LOGIC	Default	Range
P12.n.01	Operand 1	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.02	Channel number (x)	1	1 - 8
P12.n.03	Logic operator 1		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.04	Operand 2	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.05	Channel number (x)	1	1 - 8
P12.n.06	Logic operator 2		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.07	Operand 3	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.08	Channel number (x)	1	1 - 8
P12.n.09	Logic operator 3		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.10	Operand 4	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.11	Channel number (x)	1	1 - 8

Note: This menu is divided into 8 sections, for Boolean variables BOO1..8

P12.n.01 = First operand of the Boolean logic.

P12.n.02 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.

P12.n.03 = Logic operation between first and second operands.

P12.n.04 = Second operand.

From P12.n.05 to P12.n.11 – (as given above).

M13 - INPUTS		UdM	Default	Range
P13.n.01	Input function		OFF	OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR-A - TAR-B C01C08
P13.n.02	Normal status		OFF	OFF-ON
P13.n.03	ON delay	sec	0.05	0.00 - 600.00
P13.n.04	OFF delay	sec	0.05	0.00 - 600.00

Note: This menu is divided into 8 sections, for digital inputs INP1..8

P13.n.01 = Input function:

OFF – Input disabled

ON - Input enabled, used as a source for counters, Boolean logic, etc.

LOCK - Settings lock. Does not allow access to both levels.

SYNC – Synchronisation for power/energy integration.

TAR-A, TAR-B – Energy tariff selection. See Energy tariffs chapter.

C01...C08 - When this input is activated (edge-triggered), the corresponding command of the commands menu is executed.

P13.n.02 = Normal status of the input. Allows to invert the INPn activation logic.

P13.n.03 - P13.n.04 = Delay on activation - deactivation of the input. Allow to filter the input status to avoid bouncing.



M14 - 011	TPUTS	MpH	Default	Bange
P14.n.01	Output function	Cum	OFF	OFF-ON-SEQ-LIMx- BOOx-ALAx-PULx- REMx
P14.n.02	Channel number (x)		1	1 - 8
P14.n.03	Idle status		OFF	OFF-ON

Note: This menu is divided into 8 sections, for digital outputs OUT1..8

P14.n.01 = Function of the output:

OFF - Output disabled

ON – Output always enabled

SEQ – Output enabled in case of wrong phase sequence LIMx – BOOx – ALAx – PULx – REMx – Output linked to the status of the programmed variable. Allows to connect the status of an output to the status of a limit threshold, a Boolean variable, an alarm, etc.

P14.n.02 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.P14.n.03 = Normal status of the output. Allows to reverse the logic of the output function.

M15 - USI	ER-DEFINED PAGES	Default	Range
P15.n.01	Page enabling	OFF	OFF - ON
P15.n.02	Title	PAGn	(Text - 16 char)
P15.n.03	Measurement 1	OFF	OFF- (measurements)
P15.n.04	Measurement 2	OFF	OFF- (measurements)
P15.n.05	Measurement 3	OFF	OFF- (measurements)
P15.n.06	Measurement 4	OFF	OFF- (measurements)

Note: This menu is divided into 4 sections, for user pages PAG1..4

P15.n.01 = Enables user page PAGn.

P15.n.02 = Title of the user page. Free text, 16 chars.

P15.n.03, P15.n.04, P15.n.05, P15.n.06 = Measurement that will be shown in the four frames of the user page.

COMMANDS MENU

The commands menu allows executing some occasional operations like reading peaks resetting, counters clearing, alarm reset, etc.
 If the Advanced level password has been entered, then the commands menu allows executing the automatic operations useful for the device configuration.

- The following table lists the functions available in the commands menu, divided by the access level required.

Code	COMMAND	ACCESS LEVEL		DESCRIPTION
		User	Advanced	
C.01	RESET HI-LO	•	•	Clears of HI and LO peaks of all readings
C.02	MAX DEMAND RESET	•	•	Clears of Max Demand of all readings
C.03	PARTIAL ENERGY METER RESET	•	•	Clears partial Energy meters
C.04	PARTIAL HOUR COUNTERS RESET	•	•	Clears partial hour counters
C.05	RESET COUNTERS	•	•	Clears counters
C.06	RESET TARIFFS	•	٠	Clears tariff Energy meters
C.07	RESET ALARMS	•	•	Clears alarms with latch
C.08	RESET LIMITS	•	•	Clears limit thresholds with latch
C.11	TOTAL ENERGY METER RESET		•	Clears total, partial and tariff energy meters
C.12	TOTAL HOUR COUNTERS RESET		•	Clears total hour counters
C.13	PARAMETERS TO DEFAULT		•	All set-up parameters are reset to factory default value
C.14	PARAMETERS BACKUP		•	Saves a backup copy of all set-up parameters
C.15	PARAMETERS RESTORE		٠	Restores the set-up parameters to backup values
C.16	WIRING TEST		•	Carries out the wiring test in order to check proper wiring of the DMG. See wiring test chapter.

– Once the required command has been selected, press ဎ to execute it. The device will prompt for a confirmation. Pressing ဎ again, the command will be executed.

To cancel the command execution press **MENU**.

- To quit commands menu press MENU.

31100124

G B



WIRING TEST

- The wiring test allows to verify if the connection of the DMG device has been done properly.
 To be able to execute the test, the device must be connected to an active plant, with the following conditions:
 - three-phase system with all phases present (V > 50VAC PH-N)
 - current flowing in each phase > 1% of the CT primary.
- positive flow of energies (that is a normal plant where the inductive load draws power from the grid).
 To launch test execution, enter commands menu and select the required command per commands menu instructions.
 The test allows to verify the following points:
 reading of the three phases
 phase sequence

- voltage imbalance

- voltage initiative
 reverse polarity of one or more CT
 mismatch between voltage and current phases.
 If the test does not succeed, the display shows the reason of the failure.
 If instead the test succeeds, then the condition is stored in the non-volatile memory, and a message that states the test successfully completed is shown in the information provide test successfully completed is shown in the information page.





G B

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Auxiliary supply	
Rated voltage Us 0	100 - 440V~ 110 - 250V ~
Operating voltage range	90 - 484V∼ 93,5 - 300V
Frequency	45 - 66Hz
Power consumption/dissipation	3.9VA 3.4W max
Immunity time for microbreakings	≥50ms
Voltage inputs	
Type of input	Three phase + neutral
Maximum rated voltage Ue	690V~ phase-phase 400V~ L-N
UL rating	600V~ phase-phase 347V~ L-N
Measurement range	20 - 830V∼ L-L 10 - 480V∼ L-N
Frequency range	45 - 66Hz
Method of measuring	True RMS value
Method of connection	Single-phase, two-phase, three-phase with or without neutral or balanced three-phase system.
Current inputs	
Rated current le	5A~
Measuring range	0,010 - 6A~
Type of input	Shunt supplied by an external current transformer (low voltage). Max. 5A
Measuring method	True RMS value
Overload capacity	+20% le
Overload peak	50A for 1 second
Burden (per phase)	≤ 0.6W
Accuracy	
Measuring conditions Temperature	+23°C ±2°C
Voltage (phase to neutral)	± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit
Voltage (phase to phase)	± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit
Current	± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit
Active Energy	Class 1 (IEC/EN 62053-21)
Reactive energy	Class 2 (IEC/EN 62053-23)
Additional errors	
Temperature	0.05%/°K per V, A, W

Ambient conditions	
Operating temperature	-20+60°C
Storage temperature	-30+80°C
Relative humidity	<80% (IEC/EN 60068-2-70)
Maximum pollution degree	2
Measurement category	
Overvoltage category	3
Altitude	≤2000m
Climatic sequence	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Shock resistance	15g (IEC/EN 60068-2-27)
/ibration resistance	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
nsulation	
Rated insulation voltage Ui	690V~
Rated impulse withstand voltage Uimp	9.5kV
Power frequency withstand voltage	5.2kV
Auxiliary supply and voltage input connec	tions
Type of terminal	Screw (removable)
Number of terminals	4 for voltage inputs 2 for Aux supply
Conductor cross section (min max)	0.22.5 mm ² (2412 AWG)
Fightening torque	0.5 Nm (4.5 lbin)
Current input connections	
Type of terminal	Screw (fixed)
Number of terminals	6 for external CT connection
Conductor cross section (min max)	0.24 mm ² (2610 AWG)
Fightening torque	0.8 Nm (7 Ibin)
Housing	
Material	Polyamide RAL7035
/ersion	Flush mount per IEC 61554
Degree of protection	IP54 on front IP20 housing and terminals
Neight	480g
Certifications and compliance	
Certifications	cULus
JL marking Auxiliary supply and voltage input Current Input	Use 60°C/75°C copper (Cu) conductor only AWG Range: 24 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in AWG Range: 26 - 10 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 7lb.in "For use on a flat surface of a Type 1 Enclosure"
Compliant with standards	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/ EN 61000-6-4, UL508. CSA C22.2 N°14

 ${\small 0}$ Auxiliary supply connected to a line with a phase-neutral voltage ${\leq}300V$

INSTALLATION

- DMG700 is designed for flush-mount installation according to IEC 61554.
- Insert the device into the panel cutout, making sure that the gasket is properly positioned between the panel and the device front frame.
- From inside the panel, for each of the four fixing clips, position the clip in one of the two grooves then press on the clip end until it snaps into the second groove.
- Push the clip forward pressing on its side and making it slide in the grooves until it presses completely against the internal surface of the panel.



- Repeat the same operation for the four clips.
- In case it is necessary to dismount the multimeter, lift the central lever of the clip in order to release it, then pull it backwards until it slips off.
- For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated chapter and the requirements given in the technical characteristics table
 Once the wiring is completed it is possible to mount the terminal covers supplied with the instrument. These terminal covers are sealable may
- Once the wiring is completed, it is possible to mount the terminal covers supplied with the instrument. These terminal covers are sealable, making instrument tampering and/or the access to the screw terminals impossible.
- To install the terminal covers, insert the side hooks in place and apply a light pressure until they snaps in. Be aware of the match between the terminal block and the proper terminal cover.



- The locking of the terminal covers must be done inserting the proper wire in the side eyelets and applying the seal.

TERMINAL ARRANGEMENT



MECHANICAL DIMENSIONS











G B

A



μ

GB F E 01

1271

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 FAX (Nazionale): 035 4282200 FAX (International): +39 035 4282400 E-mail info@LovatoElectric.com Web www.LovatoElectric.com



DMG700

Available in Russian at www.LovatoElectric.com/I271RU.pdf

D Available in German at www.LovatoElectric.com/l271D.pdf

(PL) Available in Polish at www.LovatoElectric.com/l271PL.pdf

ATTENZIONE!!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
 Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato.
 - Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.

(RU)

- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Pulire lo strumento con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

INDICE	PAG
Introduzione	
Descrizione	
Funzione dei tasti frontali	
Visualizzazione delle misure	
Tabella delle pagine del display	
Navigazione fra le pagine del display	
Pagina contatori di energia	
Pagina contaore	
Pagina grafico trend	
Pagina contatori	
Pagine utente	
Menu principale	
Accesso tramite password	
Blocco impostazioni	
Espandibilità	
Risorse aggiuntive	
Canali di comunicazione	
Ingressi, uscite, variabili interne, contatori	
Soglie limite	
Logica Booleana	
Variabili da remoto	
Allarmi	
Tariffe	
Impostazione dei parametri (set-up)	
Tabella dei parametri	
Menu comandi	
Test di collegamento	
Caratteristiche tecniche	
Installazione	
Disposizione morsetti	
Dimensioni meccaniche	
Schemi di connessione	

INTRODUZIONE

Il multimetro DMG700 è stato progettato per unire la massima semplicità di utilizzo con una ampia scelta di funzioni avanzate. In esecuzione per montaggio a pannello con dimensioni standard 96x96mm, il DMG700 unisce il moderno design del frontale alla praticità di montaggio e alla possibilità di espansione sul retro, dove è possibile alloggiare moduli della serie EXP. Il display grafico retroilluminato LCD consente una interfaccia utente chiara ed intuitiva. La ricca dotazione di funzioni fa dei multimetri serie DMG la soluzione ideale per un campo di applicazioni molto ampio.



- Esecuzione da incasso 96x96mm.
- Display LCD grafico 128x80 pixel, retroilluminato, 4 livelli di grigio.
- 4 tasti per visualizzazione ed impostazione.
- Navigazione rapida e semplice.
- Compatibile con reti BT, MT e AT.
- Testi per misure, impostazioni e messaggi in 5 lingue.
 Più di 160 grandezze elettriche misurate.
- Bus di espansione per max 4 moduli plug-in serie EXP.
- Funzioni di I/O avanzate programmabili.
- Misure in vero valore efficace (TRMS).
- Acquisizione continua (gapless).
- Elevata accuratezza.
- Coprimorsetti piombabili.
- Blocco impostazioni tramite interruttore piombabile.

FUNZIONE DEI TASTI FRONTALI

Tasto MENU - Serve per entrare o uscire dai vari menu sia di visualizzazione che di impostazione.

Tasti A e V - Servono per lo scorrimento fra le pagine video, per la selezione fra le possibili scelte presentate a display e per la modifica di impostazioni (incremento/decremento).

Tasto 🗸 - Serve per lo scorrimento delle sotto-pagine, per confermare una scelta effettuata e per passare da una modalità all' altra di visualizzazione.

VISUALIZZAZIONE DELLE MISURE

- I tasti ▲ e ▼ consentono di scorrere le pagine di visualizzazione misure una per volta. La pagina attuale è riconoscibile tramite la barra del titolo.
 Alcune delle misure potrebbero non essere visualizzate in funzione della programmazione e del collegamento dell'apparecchio (ad esempio se programmato per un sistema senza neutro le misure riferite al neutro non vengono visualizzate).
- Per ogni pagina, il tasto \mathbf{U} consente di accedere a delle sotto-pagine (ad esempio per visualizzare i valori massimi e minimi registrati per la misura selezionata).
- La sottopagina visualizzata correntemente è indicata in basso a sinistra da una delle seguenti icone:
 - IN = Valore istantaneo Valore istantaneo attuale della misura, visualizzato di default ogni volta che si cambia pagina.
- HI = Valore massimo istantaneo Valore più alto misurato dal multimetro per la relativa misura. I valori HIGH vengono memorizzati e mantenuti anche in assenza di alimentazione. Possono essere azzerati tramite apposito comando (vedere menu comandi).
- LO = Valore minimo istantaneo Valore più basso misurato dal multimetro dal momento della messa in tensione. Viene resettato con lo stesso comando usato per i valori HI.
- AV = Valore integrato Valore della misura integrato (mediato) nel tempo. Consente di vedere una misura con variazioni lente. Vedere menu Integrazione.
 MD = Massimo valore integrato Valore massimo del valore integrato (max demand). Rimane memorizzato in memoria non volatile ed è resettabile con apposito comando.
- GR = Barre grafiche Visualizzazione delle misure tramite barre grafiche.

Esempio di pagina con indicazioni numeriche



Esempio di pagina Barre grafiche



 L'utente ha la possibilità di specificare su quale pagina e su quale sottopagina il display deve ritornare automaticamente dopo che è trascorso un tempo senza che siano premuti dei tasti.

- Volendo è anche possibile programmare il multimetro in modo che la visualizzazioni resti sempre nella posizione in cui è stata lasciata.
- Per l'impostazione di queste funzioni vedere menu M02 Utilità.

	Selezione con ▲ e ▼		Se	lezione con	ŭ	
N°	PAGINE		S	OTTOPAGIN	IE	
1	TENSIONI CONCATENATE - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV	н	LO	AV		GR
2	TENSIONI DI FASE - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV	н	LO	AV		GR
3	CORRENTI DI FASE E DI NEUTRO - I(L1), I(L2), I(L3), I(N)	н	LO	AV	MD	GR
4	POTENZA ATTIVA - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT)	н	LO	AV	MD	GR
5	POTENZA REATTIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT)	н	LO	AV	MD	GR
6	POTENZA APPARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT)	н	LO	AV	MD	GR
7	FATTORE DI POTENZA - PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(EQ)	н	LO	AV		GR
8	FREQUENZA - ASIMMETRIA - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I)	HI	LO	AV		
9	DISTORSIONE ARMONICA TENSIONI L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)	HI	LO	AV		GR
10	DISTORSIONE ARMONICA TENSIONI L-N - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3)	HI	LO	AV		GR
11	DIST. ARMONICA CORRENTE - THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3)	HI	LO	AV		GR
12	CONTATORI DI ENERGIA - kWh+(TOT), kWh-(TOT), kvarh+(TOT), kvarh-(TOT), kVA(TOT)			PARZIALE		
13	TARIFFAZIONE ENERGIA	TA	R1		TA	R4
14	GRAFICO TREND					
15	CONTAORE - Hr(TOT), Hr(Parziale)					
16	MODULI ESPANSIONE					
17	CONTATORI	CN	IT1		CN	IT4
18	SOGLIE LIMITE	LI	M1		LI	V18
19	LOGICA BOOLEANA	BO	01		BC	08
20	ALLARMI	AL	A1		AL	A8
21	INFO-REVISIONI-№ SERIE MODELLO, REV SW, REV HW, № SERIES / TEMPERATURA INTERNA					
22	LOGO					
23	(PAGINA UTENTE 1)					
24	(PAGINA UTENTE 2)					
25	(PAGINA UTENTE 3)					
26	(PAGINA UTENTE 4)					

NOTA: Alcune delle pagine elencate sopra potrebbero non essere visualizzate, se la funzione visualizzata non è abilitata. Ad esempio se non viene programmato alcun allarme, la corrispondente pagina non viene visualizzata.

AV

NAVIGAZIONE FRA LE PAGINE DISPLAY

Tensioni concatenate



0.0 0.0 0.0 0.0 SUN SEL ON IN HI LO AU G HI = Valore massimo

H-N VOLT

0.0

0.0

0.0

PH-PH VOLTA

TABELLA DELLE PAGINE DEL DISPLAY



LO = Valore minimo

PH-PH VOLTAGE	
0.0 0.0	
	6

=	Valore	medio

404.0	
403.5	
402.7	
403.3) E9

GR = Barre grafiche

5

0

Fens	ioni	di	fase

IN = Valore istantaneo



IN = Valore istantaneo

Correnti di fase e neutro

QIN HI LO P SEL SEL HI = Valore massimo

05

0.0

LO = Valore minimo

PH-N VOLT

nn

0.C

0

0.0

n	n	00
- <u>u</u>	Ξų S	/i00
U. U.	<u>U </u> .	<u>U.U</u>

AV = Valore medio

231.0	
230.9	
231.1	
231.0	

GR = Barre grafiche



(continua)





MD = Max demand



31100124

PAGINA CONTATORI DI ENERGIA

- Nella pagina contatori di energia vengono visualizzati contemporaneamente:
- · energia attiva importata ed esportata
- · energia reattiva importata ed esportata (induttiva / capacitiva)
- · energia apparente
- La pagina principale visualizza i contatori totali. Tramite il tasto 🗸 è possibile accedere alla sotto-pagina con i contatori parziali (azzerabili dall'utente).
 - Per l'azzeramento dei contatori è necessario accedere al menu comandi.



PAGINA CONTAORE

- Nella pagina contaore vengono visualizzati:
- · contatore totale (conta il tempo di alimentazione dell'apparecchio)
- contaore parziale (conta il tempo per cui una condizione programmabile è verificata)
- Per l'azzeramento dei contatori è necessario accedere al menu comandi.
- La pagina contaore può essere disabilitata completamente se l'abilitazione generale contaore viene impostata su OFF (vedere menu Contaore).



PAGINA GRAFICO TREND

- La pagina trend consente di visualizzare un grafico con l'andamento nel tempo di una misura definita dall'utente, selezionabile fra:
 - tensione equivalente integrata
 - · potenza attiva totale integrata
 - potenza reattiva totale integrata
 - potenza apparente totale integrata
- Di default, la misura visualizzata è la potenza attiva totale integrata. Per modificare la misura, agire sull'apposito parametro nel menu di impostazioni Trend.
- E' possibile rappresentare sul grafico gli ultimi 96 valori della misura integrata, ciascuno corrispondente ad un intervallo di tempo di integrazione.
- L'intervallo di tempo di default è 15 minuti, cosicché il grafico ha la possibilità di visualizzare l'andamento della misura selezionata nelle ultime 24 ore.
- Con le impostazioni di fabbrica quindi il grafico trend ha la possibilità di visualizzare l'andamento dei consumi di potenza attiva nelle ultime 24 ore.
- I dati dei consumi vengono azzerati quando si disalimenta l'apparecchio oppure quando si agisce sul menu impostazioni.
- Superata la capacità massima di visualizzazione, i nuovi dati sostituiscono i più vecchi, secondo una logica di memorizzazione circolare.
- _ Il fondoscala verticale viene calcolato automaticamente in funzione dei dati nominali inseriti nel menu impostazioni Generale.



PAGINA CONTATORI

- Nella pagina contatori vengono visualizzati i conteggi CNT1...4.
- E' possibile contare il numero di volte che un ingresso viene attivato, oppure un limite viene superato ecc. La condizione è definita dai parametri Sorgente di contegaio.
- Per ciascun contatore è possibile definire una descrizione ed una unità di misura tramite un testo libero, ad esempio litri, mc, ecc.
- Inoltre si può definire un coefficiente di conversione fra il numero di impulsi conteggiati e la misura mostrata sul display. Questa funzione si ottiene specificando un coefficiente moltiplicativo ed uno frazionario. Ad esempio impostando k moltiplicativo = 3, per ogni impulso letto verrà incrementato di 3 il valore indicato a display. Se invece si programma un coefficiente frazionario = 10, la misura visualizzata verrà incrementata solo dopo 10 impulsi applicati all'ingresso. Con la combinazione di k moltiplicativo e frazionario si può ottenere qualsiasi rapporto di conversione.
- Se il contatore non ha alcun coefficiente frazionario, allora la sua visualizzazione sarà solo con numeri interi. Altrimenti verranno visualizzate due cifre decimali
- I contatori possono essere azzerati tramite il menu comandi, oppure tramite il segnale Sorgente di reset definito dagli appositi parametri.

1 - Unità di misura del contatore

COUNTERS 2 - Conteggio 2 1 CNT-3 - Descrizione (libera) del contatore 000000045 4 - Nr. delcontatore selezionato 3 4

PAGINE UTENTE

- L'utente ha la possibilità di creare un numero massimo di 4 pagine personalizzate.
- Queste pagine possono contenere 4 misure ciascuna scelte liberamente fra quelle disponibili sul DMG700.
- Il titolo della pagina utente può essere specificato liberamente dall'utente, dando ad esempio indicazione della parte di impianto servita dal multimetro.
- Le pagine utente sono posizionate in modo da poter essere raggiunte facilmente partendo dalla prima pagina premendo il tasto 🔺
- Come per tutte le altre pagine, è poi possibile programmare il multimetro per posizionare il display su una delle pagine utente dopo che per un certo tempo non sono stati premuti dei tasti.
 - Per l'impostazione delle pagine utente vedere l'apposito menu M15 nel capitolo impostazione parametri.

31100124

MENU PRINCIPALE

- Il menu principale è costituito da un insieme di icone grafiche che permettono l'accesso rapido alle misure ed alle impostazioni.
 - Partendo dalla visualizzazione misure normale, premere il tasto MENU. Il display visualizza il menu rapido.
- Premere ▲ ▼ per selezionare la funzione desiderata.
- L'icona selezionata viene evidenziata e la scritta nella parte centrale del display indica la descrizione della funzione.
- Premere U per attivare la funzione selezionata.
- Se alcune funzioni non sono disponibili la corrispondente icona sarà disabilitata, cioè visualizzata in colore grigio.
- VI I Consentation di velocizzare l'accesso alle pagine di visualizzazione misure, saltando direttamente al gruppo di misure selezionato, partendo dal quale ci si potrà spostare avanti e indietro come di consueto.
- Impostazione del codice numerico che consente l'accesso alle funzioni protette (impostazione dei parametri, esecuzione di comandi).
- Punto di accesso alla programmazione dei parametri (set-up). Vedere il capitolo dedicato.
- Punto di accesso al menu comandi, dove l'utente abilitato può eseguire una serie di azioni di azzeramento e ripristino.



ACCESSO TRAMITE PASSWORD

- La password serve per abilitare o bloccare l'accesso al menu di impostazione ed al menu comandi.
- Per gli apparecchi nuovi di fabbrica (default), la password è disabilitata e l'accesso è libero. Se invece le password sono state abilitate, per ottenere l'accesso bisogna prima inserire il relativo codice di accesso numerico.
- Per abilitare l'uso delle password e definire i codici di accesso fare riferimento al capitolo impostazione parametri.
- Esistono due livelli di accesso, a seconda del codice inserito:
- Accesso livello utente consente l'azzeramento dei valori registrati ma non la modifica delle impostazioni dell'apparecchio.
 Accesso livello avanzato stessi diritti dell'utente con in più la possibilità di alterare le impostazioni.
- Dalla normale visualizzazione misure, premere MENU per richiamare il menu principale, quindi selezionare l'icona password e premere O
- Compare la finestra di impostazione password in figura:



- Con i tasti ▲ ▼ si cambia il valore della cifra selezionata.
- Con il tasto ဎ si conferma la cifra e ci si sposta a rotazione sulle successive.
- Inserire la password, quindi spostarsi sull'icona della chiave.
- Quando la password inserita corrisponde alla password livello Utente o livello Avanzato, compare il relativo messaggio di sblocco.
- Una volta sbloccata la password, l'accesso rimane abilitato fino a che:
- · L'apparecchio viene disalimentato.
- · L'apparecchio viene resettato (in seguito all'uscita dal menu impostazioni).
- Trascorrono più di 2 minuti senza che l'operatore tocchi alcun tasto.
- Con il tasto MENU si abbandona l'impostazione password e si esce.

BLOCCO IMPOSTAZIONI

- Sul DMG700 sono disponibili due dip-switch che consentono di bloccare l'accesso alle impostazioni e alle operazioni di reset (menu comandi).
- Questi dip switch sono posizionati in modo da diventare inaccessibili una volta montati i coprimorsetti piombabili.
- Per posizionare i dip switch:
- togliere l'alimentazione al DMG700 e rimuovere entrambi i coprimorsetti (se montati) e la morsettiera estraibile a 8 poli
- . con l'ausilio di un piccolo cacciavite a lama piatta, posizionare I dip switch nella configurazione voluta.
- riposizionare morsettiere e coprimorsetti.
- L'apparecchio viene fornito con i dip-switch configurati in posizione di accesso consentito.

SW	POS	DESCRIZIONE
SW1	OFF	Accesso ai parametri consentito
	ON	Accesso ai parametri bloccato
SW2	OFF	Accesso a menu comandi consentito
	ON	Accesso a menu comandi bloccato





ESPANDIBILITÀ

- Grazie al suo bus di espansione, il DMG700 può essere espanso con dei moduli aggiuntivi della serie EXP.
- E' possibile collegare ad un DMG700 un massimo di 4 moduli EXP....
- I moduli EXP... supportati dal DMG700 si dividono nelle seguenti categorie:
 - moduli di comunicazione
 - moduli di I/O digitale
- Per inserire un modulo di espansione:
- togliere l'alimentazione al DMG700
- rimuovere il coprimorsetto e la morsettiera estraibile a 8 poli
- rimuovere uno dei coperchi protettivi degli slot di espansione
- inserire il gancio superiore del modulo nella apposita feritoia
- ruotare il modulo verso il basso inserendo il connettore sul bus
- · premere fino a che l'apposita clip sul lato inferiore del modulo si aggancia a scatto
- Re-installare la morsettiera e il coprimorsetto trasparente.
- L'ordine di inserimento dei moduli è libero.



ATTENZIONE!

Quando vengono installati dei moduli EXP... su dei multimetri della serie DMG, è obbligatorio installare i coprimorsetti piombabili forniti con il multimetro.

- Quando un DMG700 viene alimentato, riconosce automaticamente i moduli EXP ad esso collegati.
- Se la configurazione del sistema è diversa rispetto all'ultima rilevata (è stato aggiunto o rimosso un modulo) l'unità base chiede all'utente di confermare la
 nuova configurazione. In caso di conferma la nuova configurazione verrà salvata e diventerà effettiva, altrimenti ad ogni messa in tensione verrà segnalata la
 discordanza.
- La configurazione attuale del sistema è visualizzata nella apposita pagina del display (moduli espansione), dove si vedono il numero, il tipo e lo stato dei moduli collegati.
- La numerazione degli I/O viene elencata sotto ogni modulo.
- Lo stato (attivato/disattivato) degli I/O e dei canali di comunicazione viene evidenziato con la scritta in negativo.



RISORSE AGGIUNTIVE

I moduli di espansione forniscono delle risorse aggiuntive che possono essere sfruttate tramite gli opportuni menu di impostazione.

- I menu di impostazione che riguardano le espansioni sono disponibili anche se i moduli non sono fisicamente presenti.

Dato che è possibile aggiungere più moduli della stessa tipologia (ad esempio due interfacce di comunicazione) i relativi menu di impostazione sono multipli, identificati da un numero progressivo.

- Di seguito una tabella che indica quanti moduli di ogni tipo possono essere montati contemporaneamente.

TIPO DI MODULO	CODE	FUNCTION	MAX No.
COMUNICAZONE	EXP10 10	USB	2
	EXP10 11	RS232	
	EXP10 12	RS485	
I/O DIGITALI	EXP10 00	4 INGRESSI	2
	EXP10 01	4 USCITE STATICHE	2
	EXP10 02	2 INGRESSI + 2 USCITE ST.	4
	EXP10 03	2 RELE'	4

CANALI DI COMUNICAZIONE

- Al DMG700 è possibile connettere al massimo 2 moduli di comunicazione, denominati COMn. Il menu di impostazione comunicazioni M07 prevede quindi due sezioni (n=1 e n=2) di parametri per l'impostazione delle porte di comunicazione.
- I canali di comunicazione sono completamente indipendenti, sia dal punto di vista hardware (tipo di interfaccia fisica) che dal punto di vista del protocollo di comunicazione.
- I canali di comunicazione possono funzionare contemporaneamente.

INGRESSI, USCITE, VARIABILI INTERNE, CONTATORI

- Gli ingressi e le uscite digitali forniti dai moduli di espansione sono identificati da una sigla e da un numero progressivo. Ad esempio gli ingressi digitali sono
 denominati INPx, dove x rappresenta il numero dell'ingresso. Allo stesso modo, le uscite digitali sono denominate OUTx.
 - La numerazione degli ingressi / uscite si basa semplicemente sulla posizione di montaggio dei moduli di espansione, con una numerazione progressiva da sinistra a destra. Ad esempio l'ingresso INP1 è il primo morsetto di ingresso del modulo più a sinistra, mentre i successivi preseguendo verso destra saranno INP2, INP3 ecc.
 - Per il DMG700 sono previsti un massimo di 8 ingressi digitali e di 8 uscite, che saranno quindi denominati INP1...INP8 e OUT1...OUT8. Per ciascun I/O
 esiste un menu di impostazione che consente di specificarne la funzione e le proprietà.
 - Allo stesso modo degli ingressi/uscite, esistono delle variabili interne (bit) che possono essere associate alle uscite o combinate fra loro. Ad esempio si possono applicare delle soglie limite alle misure effettuate dal multimetro (tensione, corrente etc.). In questo caso la variabile interna, denominata LIMx, sarà attivata quando la misura risulta essere fuori dai limiti definiti dall'utente tramite il relativo menu di impostazione.
 - Infine è possibile gestire fino a 4 contatori (CNT1...CNT4) che possono conteggiare impulsi provenienti dall'esterno (quindi da ingressi INPx) oppure il numero di volte per cui si è verificata una determinata condizione. Ad esempio definendo una soglia LIMx come sorgente di conteggio, sarà possibile contare guante volte una misura ha superato un certo valore.
 - Di seguito una tabella che raccoglie tutti gli I/O e le variabili interne gestiti dal DMG700.

Cod. DESCRIZIONE Range (x) INPx Ingressi digitali 18 OUTx Uscite digitali 18	
INPx Ingressi digitali 18 OUTx Uscite digitali 18	Cod.
OUTx Uscite digitali 18	INPx
	OUTx
LIMx Soglie limite 18	LIMx
BOOx Combinazioni Booleane 18	BOOx
REMx Variabili da remoto 18	REMx
ALAx Allarmi 18	ALAx
PULx Impulsi di conteggio energia 15	PULx
CNTx Contatori 14	CNTx

Lo stato di ciascun I/O e variabile interna può essere visualizzato sul display nella apposita pagina di stato I/O.

SOGLIE LIMITE (LIM)

- Le soglie limite LIMn sono delle variabili interne il cui stato dipende dalla fuoriuscita dai limiti definiti dall'utente da parte di una misura fra quelle effettuate dal multimetro (esempio: potenza attiva totale superiore a 25kW).
- Per velocizzare l'impostazione delle soglie, che possono spaziare in un range estremamente ampio, ciascuna di esse va impostata con un valore base + un coefficiente moltiplicativo (esempio: 25 x 1k = 25000).
- Per ogni LIM sono disponibili due soglie (superiore ed inferiore). La soglia superiore deve essere sempre impostata ad un valore maggiore di quella inferiore.
 il significato delle soglie dipende dalle seguenti funzioni:
- Funzione Min: con la funzione Min la soglia inferiore è d'intervento quella superiore di ripristino. Quando il valore della misura selezionata è sotto il limite inferiore, dopo il ritardo si ha l'attivazione della soglia. Quando il valore della misura è maggiore della soglia superiore, dopo il ritardo si ha l'attivazione della soglia. Quando il valore della misura è maggiore della soglia superiore, dopo il ritardo si ha l'attivazione della soglia. Quando il valore della misura è maggiore della soglia superiore, dopo il ritardo si ha il ripristino.
 Funzione Max: con la funzione Max la soglia superiore è d'intervento quella inferiore di ripristino. Quando il valore della misura selezionata è maggiore della superiore, dopo il ritardo si ha il ripristino.
 Funzione Min+Max: con la funzione Min+Max le soglie inferiore e superiore sono entrambe d'intervento. Quando il valore della misura selezionata è minore della soglia inferiore o maggiore della soglia superiore, dopo i rispettivi ritardi si ha l'intervento dell'uscita. Quando il valore della misura rientra nei limiti si ha il ripristino immediato
- L'intervento può significare eccitazione o diseccitazione del limite LIMn a seconda dell'impostazione.
- Se il limite è impostato con memoria, il ripristino è manuale e può essere effettuato tramite il comando apposito nel menu comandi.

Vedere il menu di impostazione M08.



LOGICA BOOLEANA (BOO)

- E' possibile creare un massimo di 8 variabili interne denominate BO01...8 il cui stato dipende dalla combinazione logica Booleana di soglie limite, ingressi, uscite etc.
- Gli operandi (INP, LIM ecc.) possono essere combinati fra loro con le seguenti operazioni logiche Booleane: AND, OR, EXOR, AND NOT, OR NOT, EXOR NOT.
- Ogni variabile Booleana è il risultato della combinazione di massimo 4 operandi legati fra loro da tre operazioni logiche.
- Esempio: se desideriamo che la variabile BOO1 venga attivata quando sono attivi i limiti LIM2, LIM3 e LIM4 oppure quando è attivo l'ingresso INP1, dovremo
 programmare BOO1 come la combinazione di LIM2 AND LIM3 AND LIM4 OR INP1.
- Non è necessario utilizzare tutti i 4 operandi per una combinazione logica. Se ad esempio vogliamo solo che BOO2 sia attivo quando è attivo INP1 oppure INP2, è possibile programmare i parametri di BOO2 come la combinazione INP1 OR INP2, lasciando le successive operazioni logiche impostate su
 --- (nessuna operazione).
- La pagina display LOGICA BOOLEANA visualizza, per ciascuna variabile BO01..8, lo stato dei singoli operandi che sono coinvolti nella operazione logica ed il risultato finale, cioè lo stato della variabile Booleana selezionata.



VARIABILI DA REMOTO (REM)

- DMG700 ha la possibilità di gestire un massimo di 8 variabili comandate da remoto (REM1...REM8).
 - Si tratta di variabili il cui stato può essere modificato a piacere dall'utente tramite il protocollo di comunicazione e che possono essere utilizzate in abbinamento alle uscite, alla logica Booleana etc.
- Esempio: usando una variabile remota (REMx) come sorgente di una uscita (OUTx) sarà possibile attivare e disattivare liberamente un relè tramite il software di supervisione. Questo consentirebbe di utilizzare i relè di uscita del DMG700 per comandare dei carichi ad esempio illuminazione o altro.
- Un altro utilizzo delle variabili REM può essere quello di abilitare o disabilitare determinate funzioni da remoto, inserendole in una logica Booleana in AND con ingressi o uscite.



ALLARMI (ALA)

- L'utente ha la possibilità di definire un massimo di 8 allarmi programmabili (ALA1...ALA8).
- Per ciascun allarme è possibile stabilire la sorgente, cio
 la condizione che genera l'allarme ed il testo del messaggio che deve comparire sul display quando
 questa condizione si verifica.
- La condizione che genera l'allarme può essere ad esempio il superamento di una soglia. In questo caso la sorgente sarà una delle soglie limite LIMx.
- Se invece l'allarme deve essere visualizzato in conseguenza dell'attivazione di un ingresso digitale esterno, allora la sorgente sarà un INPx.
 Con lo stesso criterio è nossibile abbinare ad un allarme anche condizioni complesse risultanti dalla combinazione logica Booleana di ingressi, sogli
 - Con lo stesso criterio è possibile abbinare ad un allarme anche condizioni complesse risultanti dalla combinazione logica Booleana di ingressi, soglie, etc. In questo caso si utilizzeranno le variabili Booleane BOOx.
 - . Per ciascun allarme l'utente ha la possibilità di definire un messaggio liberamente programmabile che comparirà sulla pagina stato allarmi.
- E' poi possibile definire una priorità di allarme. Se si tratta di una semplice indicazione, allora la priorità può essere impostata come bassa. In questo caso l'icona che accompagna l'allarme sarà l'icona di informazione.
 - Se invece l'allarme deve indicare una situazione più importante, impostando la sua priorità su alta, sarà possibile indicare il messaggio con l'icona di
 attenzione e far sì che al verificarsi dell'allarme la pagina del display si sposti automaticamente sulla pagina visualizzazione allarmi.
- In caso di presenza contemporanea di più allarmi essi vengono mostrati a rotazione e ne viene indicato il numero totale.
- Per azzerare un allarme che è stato programmato con memoria, utilizzare l'apposito comando nel menu comandi.
- Per la definizione degli allarmi vedere menu di impostazione M09.



TARIFFE

- Per il conteggio dell'energia, il DMG700 ha la possibilità di gestire 4 tariffe indipendenti oltre alla totale e alla parziale.
- La selezione delle tariffe avviene tramite degli ingressi digitali esterni, ed è quindi condizionata all'installazione di un modulo di espansione EXP fornito di ingressi digitali.

Per selezionare le 4 tariffe sono disponibili le due funzioni di ingresso TAR-A e TAR-B.

La loro combinazione binaria effettua la selezione come da tabella:

TAR-A	TAR-B	TARIFFA
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

 Se viene utilizzato l'ingresso di sincronismo per l'intervallo di integrazione, allora il cambio tariffa viene effettuato in concomitanza con il sincronismo, altrimenti il cambio di tariffa avviene al momento del cambio di configurazione degli ingressi.

I conteggi delle tariffe, ciascuno con i

5 contatori di energia (attiva importata ed esportata, reattiva importata ed esportata, apparente) sono visualizzati su una apposita pagina, consecutiva a quella dei contatori totali e parziali.

 Se il DMG è fornito di interfaccia di comunicazione, è possibile selezionare la tariffa attiva tramite un apposito comando sul protocollo Modbus (vedere istruzione tecnica protocollo Modbus).



IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (SET-UP)

- Dalla normale visualizzazione misure, premere MENU per richiamare il menu principale, quindi selezionare l'icona 🔤 e premere ೮ per accedere al menu impostazioni.
- Viene visualizzata la tabella in figura, con la selezione dei sotto-menu di impostazione, nei quali sono raggruppati tutti i parametri secondo un criterio legato alla loro funzione.
- Selezionare il menu desiderato tramite i tasti ▲ ▼ e confermare con ♥
- Per uscire e tornare alla visualizzazione misure premere MENU.





- Nella seguente tabella sono elencati i sottomenu disponibili

Sottomenu	Descrizione
GENERALE	Dati caratteristici dell'impianto
UTILITA'	Lingua, luminosità, pagine
PASSWORD	Abilitazione protezione accesso
INTEGRAZIONE	Tempi di integrazione misure
CONTAORE	Abilitazione contaore
GRAFICO TREND	Definizione misura e scala
COMUNICAZIONE (COMn)	Porte di comunicazione
SOGLIE LIMITE (LIMn)	Soglie sulle misure
ALLARMI (ALAn)	Messaggi di allarme
CONTATORI (CNTn)	Contatori generici
IMPULSI (PULn)	Impulsi di conteggio energia
LOGICA BOOLEANA (BOOn)	Combinazioni logica Booleana
INGRESSI (INPn)	Ingressi digitali
USCITE (OUTn)	Uscite digitali
PAGINE UTENTE (PAGn)	Pagine personalizzate
	Sottomenu GENERALE UTILITA' PASSWORD INTEGRAZIONE CONTAORE GRAFICO TREND COMUNICAZIONE (COMn) SOGLIE LIMITE (LIMn) ALLARMI (ALAn) CONTATORI (CNTn) IMPULSI (PULn) LOGICA BOOLEANA (BOOn) INGRESSI (INPn) USCITE (OUTn) PAGINE UTENTE (PAGn)

- Selezionare il sotto-menu e premere il tasto 🖸 per visualizzare i parametri.

- Tutti i parametri sono visualizzati con codice, descrizione, valore attuale.



– Se si vuole modificare il valore di un parametro, dopo averlo selezionato premere ${f U}$.

Se non è stata immessa la password livello Avanzato, non sarà possibile accedere alla pagina di modifica, e verrà visualizzato un messaggio di accesso negato.
 Se invece si ha l'accesso, verrà visualizzata la pagina di modifica.

– Quando si è in modalità modifica, il valore può essere modificato con i tasti ▲ e ▼. Vengono visualizzati anche una barra grafica che indica il range di impostazione, i valori minimi e massimi possibili, il valore precedente e quello di default.

- Premendo contemporaneamente ▲ e ▼ l'impostazione viene riportata al valore di default di fabbrica.
- Durante l'impostazione di un testo, con i tasti ▲ e ▼ si seleziona il carattere alfanumerico e con ひ si sposta il cursore all'interno del testo. Premendo contemporaneamente ▲ e ▼ la selezione alfanumerica si posiziona direttamente sul carattere 'A'.
- Premere **MENU** per tornare alla selezione parametri. Il valore immesso rimane memorizzato.
- Premere di nuovo MENU per salvare i cambiamenti ed uscire dalla impostazione. Il multimetro esegue un reset e ritorna in funzionamento normale.

- Se non vengono premuti tasti per 2 minuti consecutivi, il menu set-up viene abbandonato automaticamente e il multimetro torna alla visualizzazione normale.

TABELLA PARAMETRI

M01 - GENERALE		UdM	Default	Range
P01.01	Primario TA	A	5	1-10000
P01.02	Secondario TA	A	5	5
P01.03	Tensione nominale	V	Aut	Aut / 50-500000
P01.04	Utilizzo TV		OFF	OFF-ON
P01.05	Primario TV	V	100	50-500000
P01.06	Secondario TV	V	100	50-500
P01.07	Tipo di collegamento		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N BIL L1-L2-L3 BIL L1-N-L2 L1-N

P01.01 – Corrente nominale del primario dei TA.

P01.02 - Corrente del secondario dei TA. Fisso a 5A per DMG700.

P01.03 - Tensione nominale dell'impianto. Lasciando su Aut il multimetro adegua automaticamente la scala delle barre grafiche.

P01.04 - Programmare ad ON se vengono utilizzati dei TV. Se programmato ad OFF i successivi due parametri vengono ignorati.

P01.05 - Tensione nominale primario TV.

P01.06 – Tensione nominale secondario TV.

P01.07 - Impostare concordemente allo schema di collegamento utilizzato. Vedere Schemi di collegamento alla fine del manuale.

31100124

M02 - UT	ILITA'	UdM	Default	Range
P02.01	Lingua		English	English Italiano Francais Espanol Portoguese
P02.02	Contrasto LCD	%	50	0-100
P02.03	Intensità retroilluminazione display alta	%	100	0-100
P02.04	Intensità retroilluminazione display bassa	%	30	0-50
P02.05	Tempo passaggio a retroilluminazione bassa	sec	30	5-600
P02.06	Ritorno a pagina di default	Sec	60	OFF / 10-600
P02.07	Pagina di default		VL-L	VL-L / VL-N
P02.08	Sotto-pagina di default		INST	INST / HI / LO / AVG / MD /GRAPH 1-8

P02.06 - Se impostato ad OFF il display rimane sempre nella pagina dove è stato lasciato dall'utente. Se impostato ad un valore, dopo questo tempo il display ritorna alla pagina impostata con P02.07.

P02.07 - Numero della pagina alla quale il display ritorna automaticamente una volta che è trascorso il tempo P02.06 dall'ultima pressione di un tasto. P02.08 - Tipo di sotto-pagina alla quale il display torna dopo trascorso P02.06.

M03 - PASSWORD		UdM	Default	Range
P03.01	Utilizzo password		OFF	OFF-ON
P03.02	Password livello Utente		1000	0-9999
P03.03	Password livello Avanzato		2000	0-9999

P03.01 - Se impostato ad OFF, la gestione delle password è disabilitata e l'accesso alle impostazioni e al menu comandi è libero. P03.02 - Con P03.01 attivo, valore da specificare per attivare l'accesso a livello utente. Vedere capitolo Accesso tramite password.

P03.03 - Come P03.02, riferito all'accesso livello Avanzato.

P02.09 Tempo di aggiornamento display

M04 - INTEGRAZIONE		UdM	Default	Range
P04.01	Modo integrazione		Scorr.	Fisso / Scorrevole Sincronismo / Bus
P04.02	Tempo integrazione potenze	min	15	1-60
P04.03	Tempo integrazione correnti	min	15	1-60
P04.04	Tempo di integrazione tensioni	min	1	1-60
P04.05	Tempo di integrazione frequenza	min	1	1-60

P04.01 – Selezione della modalità di calcolo delle misure integrate.

Fisso = Le misure istantanee vengono integrate per il tempo impostato. Ad ogni scadenza del tempo, la misura integrata viene aggiornata con il risultato dell'ultima integrazione.

Scorrevole = Le misure istantanee vengono integrate per un tempo = 1/15 del tempo impostato. Ad ogni scadenza di questo intervallo viene sostituito il valore più vecchio con il nuovo calcolato. La misura integrata viene aggiornata ogni 1/15 del tempo impostato, considerando una finestra scorrevole nel tempo che comprende gli ultimi 15 valori calcolati, di lunghezza totale equivalente al tempo impostato.

Sincronismo = Come modalità fisso, ma gli intervalli di integrazione sono scanditi da un ingresso digitale esterno programmato con la funzione sincronismo. Bus = Come modalità fisso, ma gli intervalli di integrazione sono scanditi da messaggi di sincronismo inviati sul bus seriale.

P04.02 - Tempo integrazione misure AVG (media) per le potenze attiva, reattiva ed apparente.

P04.03, P04.04, P04.05 - Tempo integrazione misure AVG (media) per le relative grandezze.

M05 - CONTAORE		UdM	Default	Range
P05.01	Abilitazione generale contaore		ON	OFF-ON
P05.02	Abilitazione contaore parziale		ON	OFF-ON- INPx- LIMx-BOOx
P05.03	Numero canale (x)		1	1-8

P05.01 - Se OFF i contaore sono disabilitati e la pagina di misura dei contaore non viene visualizzata.

P05.02 - Se OFF il contaore parziale non viene incrementato. Se ON viene incrementato quando il multimetro è alimentato. Se abbinato ad una delle variabili interne (LIMx-INPx-BOOx) viene incrementato solo quando questa condizione è vera.

P05.03 - Numero del canale (x) della variabile interna eventualmente usato nel parametro precedente. Esempio: Se il contaore parziale deve contare il tempo per cui una misura è oltre una certa soglia, definita dal limite LIM3, programmare LIMx nel parametro precedente e specificare 3 in questo parametro.

M06 - GF	M06 - GRAFICO TREND		Default	Range
P06.01	Misura per pagina trend		kW (tot) AVG	VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG
P06.02	Autorange scala		ON	OFF-ON
P06.03	Valore fondo scala		1000	0-1000
P06.04	Moltiplicatore fondo scala		x1	x1 - x1k - x1M

P06.01 - Seleziona la misura da visualizzare sul grafico Trend.

P06.02 - Decide se la scala verticale si adatta automaticamente ai valori visualizzati oppure se viene definita fissa dall'utente.

P06.03 – Valore di fondo scala definito dall'utente. L'unità di misura diventa quella della misura selezionata.

P06.04 - Moltiplicatore del valore di fondo scala.

31100124

0.1 - 5.0

05

sec

M07 - CO	MUNICAZIONE	UdM	Default	Range
P07.n.01	Indirizzo seriale nodo		01	01-255
P07.n.02	Velocità seriale	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400
P07.n.03	Formato dati		8 bit - n	8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even
P07.n.04	Bit di stop		1	1-2
P07.n.05	Protocollo		Modbus RTU	Modbus RTU Modbus ASCII

Nota: questo menu è diviso in 2 sezioni, per i canali di comunicazione COM1..2

P07.n.01 - Indirizzo seriale (nodo) del protocollo di comunicazione.

P07.n.02 - Velocità di trasmissione della porta di comunicazione. P07.n.03 - Formato dati. Impostazioni a 7 bit possibili solo per protocollo ASCII.

P07.n.04 - Numero bit di stop. P07.n.05 - Scelta del protocollo di comunicazione.

M08 - SO	GLIE LIMITE	UdM	Default	Range
P08.n.01	Misura di riferimento		OFF	OFF- (misure)
P08.n.02	Funzione		Max	Max - Min - Min+Max
P08.n.03	Soglia superiore		0	-9999 - +9999
P08.n.04	Moltiplicatore		x1	/100 - x10k
P08.n.05	Ritardo	Sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.06	Soglia inferiore		0	-9999 - +9999
P08.n.07	Moltiplicatore		x1	/100 - x10k
P08.n.08	Ritardo	Sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.09	Stato a riposo		OFF	OFF-ON
P08.n.10	Memoria		OFF	OFF-ON

Nota: questo menu è diviso in 8 sezioni, per le soglie limite LIM1..8

P08.n.01 - Definisce a quale delle misure del multimetro applicare la soglia limite.

P08.n.02 – Definisce il funzionamento della soglia limite. Può essere:

 Max = LIMn attivo quando la misura supera P08.n.03. P08.n.06 è la soglia di ripristino.

 Min = LIMn attivo quando la misura è inferiore a P08.n.06. P08.n.03 è la soglia di ripristino.

Min+Max = LIMn attivo quando la misura è superiore a P08.n.03 oppure inferiore a P08.n.06.

P08.n.03 e P08.n.04 - Definiscono la soglia superiore, che è data dal valore di P08.n.03 moltiplicato per P08.n.04.

P08.n.05 - Ritardo di intervento sulla soglia superiore.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 - come sopra, riferiti alla soglia inferiore.

P08.n.09 - Permette di invertire lo stato del limite LIMn.

P08.n.10 - Definisce se la soglia rimane memorizzata e va azzerata manualmente (ON) o se si ripristina automaticamente (OFF).

M09 - ALL	ARMI	Default	Range
P09.n.01	Sorgente allarme	OFF	OFF-LIMx-INPx-BOOx
P09.n.02	Numero canale (x)	1	1-8
P09.n.03	Memoria	OFF	OFF-ON
P09.n.04	Priorità	Low	Bassa - Alta
P09.n.05	Testo	ALAn	(testo - 16 char)

Nota: questo menu è diviso in 8 sezioni, per gli allarmi ALA1..8

P09.n.01 - Segnale che provoca l'allarme. Può essere il superamento di una soglia (LIMx), l'attivazione di un ingresso esterno (INPx), una condizione logica Booleana (BOOx).

P09.n.02 - Numero del canale x riferito al parametro precedente.

P09.n.03 - Definisce se l' allarme rimane memorizzato e va azzerato manualmente (ON) o se si ripristina automaticamente (OFF).

P09.n.04 - Se l'allarme ha priorità alta, al suo verificarsi provoca lo spostamento automatico del display sulla pagina allarmi e viene visualizzato con l'icona di attenzione. Se invece è impostato su priorità bassa, la pagina non cambia e viene visualizzato con l'icona di informazione.

P09.n.05 - Testo libero dell'allarme. Max. 16 caratteri.

M10 - CONTATORI		Range
Sorgente conteggio	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
Numero canale (x)	1	1-8
Moltiplicatore	1	1-1000
Divisore	1	1-1000
Descrizione del contatore	CNTn	(Testo - 16 caratteri)
Unità di misura	Umn	(Testo - 6 caratteri)
Sorgente di reset	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
Numero canale (x)	1	1-8
	NTATORI Sorgente conteggio Numero canale (x) Moltiplicatore Divisore Descrizione del contatore Unità di misura Sorgente di reset Numero canale (x)	NTATORIDefaultSorgente conteggioOFFNumero canale (x)1Moltiplicatore1Divisore1Descrizione del contatoreCNTnUnità di misuraUmnSorgente di resetOFFNumero canale (x)1

Nota: questo menu è diviso in 4 sezioni, per i contatori CNT1..4

P010.n.01 = Segnale che provoca l'incremento del conteggio (sul fronte di salita). Può essere la messa in tensione del multimetro (ON), il superamento di una soglia (LIMx), l'attivazione di un ingresso esterno (INPx), una condizione logica Booleana (BOOx).

P010.n.02 = Numero del canale x riferito al parametro precedente.

P010.n.03 = K moltiplicativo. Gli impulsi contati vengono moltiplicati per questo valore prima di essere visualizzati.

P010.n.04 = K frazionario. Gli impulsi contati vengono divisi per questo valore prima di essere visualizzati. Se diverso da 1, il contatore viene visualizzato con 2 cifre decimali.

P10.n.05 = Descrizione del contatore. Testo libero 16 caratteri.

P10.n.06 = Unità di misura del contatore. Testo libero 6 caratteri.

P10.n.07 = Segnale che provoca l'azzeramento del conteggio. Fino a che questo segnale è attivo il conteggio rimane al valore zero.

P10.n.08 = Numero del canale x riferito al parametro precedente.

M11 - IMPULSI		Default	Range
P11.n.01	Misura sorgente	kWh+	kWh+,kWh-,kvarh+,kvarh-,kVAh
P11.n.02	Unità di conteggio	100	10/100/1k/10k
P11.n.03	Durata impulso	0.1	0.01-1.00

Nota: questo menu è diviso in 5 sezioni, per gli impulsi di conteggio energia PUL1..5 P11.n.01 = Tipo di energia alla quale è legato l'impulso.

P11.n.02 = Quantità di energia per ogni impulso (esempio 10Wh, 100Wh, 1kWh ecc.).

P11.n.03 = Durata dell'impulso.

M12 - LO	GICA BOOLEANA	Default	Range
P12.n.01	Operando 1	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.02	Numero canale (x)	1	1 - 8
P12.n.03	Operazione logica 1		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.04	Operando 2	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.05	Numero canale (x)	1	1 - 8
P12.n.06	Operazione logica 2		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.07	Operando 3	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.08	Numero canale (x)	1	1 - 8
P12.n.09	Operazione logica 3		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.10	Operando 4	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.11	Numero canale (x)	1	1 - 8

Nota: questo menu è diviso in 8 sezioni, per le variabili Booleane BOO1..8

P12.n.01 = Primo operando della logica Booleana.

P12.n.02 = Numero del canale riferito al parametro precedente.

P12.n.03 = Operazione logica fra il primo ed il secondo operando.

P12.n.04 = Secondo operando.

Da P12.n.05 a P12.n.11 - (come sopra).

M13 - ING	RESSI	UdM	Default	Range
P13.n.01	Funzione ingresso		OFF	OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR-A - TAR-B C01C08
P13.n.02	Stato riposo		OFF	OFF-ON
P13.n.03	Ritardo ON	sec	0.05	0.00 - 600.00
P13.n.04	Ritardo OFF	sec	0.05	0.00 - 600.00

Nota: questo menu è diviso in 8 sezioni, per gli ingressi INP1..8

P13.n.01 = Funzione ingresso:

OFF - Ingresso disabilitato

ON - Ingresso abilitato, usato come sorgente per contatori, logica Booleana, ecc.

LOCK – Blocco impostazioni – impedisce l'accesso ad entrambi i livelli. SYNC – Sincronismo per integrazione potenza.

TAR-A, TAR-B – Selezione tariffa energie. Vedere capitolo tariffazione.

C01...C08 - Quando questo ingresso viene attivato (sul fronte di salita), viene esguito il corrispondente comando del menu comandi.

P13.n.02 = Stato a riposo dell'ingresso. Permette di invertire la logica di attivazione.

P13.n.03 - P13.n.04 = Ritardi di attivazione - disattivazione dell'ingresso. Permettono di filtrare lo stato per evitare rimbalzi.

Nota: questo menu è diviso in 8 sezioni, per le uscite OUT1..8

P14.n.01 = Funzione della uscita:

OFF – Uscita disabilitata

ON – Uscita sempre abilitata

SEQ – Uscita attivata in caso di errata sequenza fasi LIMx – BOOx – ALAx – PULx – REMx – Uscita abbinata allo stato della variabile programmata. Permette di portare su di una uscita lo stato di una soglia, di una combinazione Booleana, di un allarme, ecc.

P14.n.02 = Numero di canale (x) riferito al parametro precedente.

P14.n.03 = Stato a riposo dell'uscita. Permette di invertire la logica di funzionamento dell'uscita.

M15 - PAGINE UTENTE		Default	Range
P15.n.01	Abilitazione pagina	OFF	OFF - ON
P15.n.02	Titolo	PAGn	(testo 16 char)
P15.n.03	Misura 1	OFF	OFF-(tutte le misure)
P15.n.04	Misura 2	OFF	OFF-(tutte le misure)
P15.n.05	Misura 3	OFF	OFF-(tutte le misure)
P15.n.06	Misura 4	OFF	OFF-(tutte le misure)

Nota: questo menu è diviso in 4 sezioni, per le pagine utente PAG1...PAG4

P15.n.01 = Abilita la pagina utente PAGn.

P15.n.02 = Titolo della pagina utente. Testo libero.

P15.n.03, P15.n.04, P15.n.05, P15.n.06 = Misure che verranno visualizzate nei quattro riquadri della pagina utente.

MENU COMANDI

- Il menu comandi permette di eseguire operazioni saltuarie quali azzeramenti di misure, contatori, allarmi, ecc.

 Se è stata immessa la password per accesso avanzato, allora tramite il menu comandi è anche possibile effettuare delle operazioni automatiche utili ai fini della configurazione dello strumento.

- Nella seguente tabella sono riportate le funzioni disponibili con il menu comandi, divise a seconda del livello di accesso necessario.

Code	COMANDO	LIVELLO ACCESSO Utente Avanzato		DESCRIZIONE
C.01	RESET HI-LO	•	•	Azzera i valori di picco HI e LO di tutte le misure
C.02	AZZERAMENTO MAX DEMAND	•	•	Azzera i valori Max demand di tutte le misure
C.03	AZZERAMENTO ENERGIE PARZIALI	•	•	Azzeramento dei contatori di energia parziali
C.04	AZZERAMENTO CONTAORE PARZIALI	•	•	Azzeramento dei contaore parziali
C.05	AZZERAMENTO CONTATORI	•	•	Azzeramento contatori
C.06	AZZERAMENTO TARIFFE	•	•	Azzeramento contatori tariffe
C.07	AZZERAMENTO ALLARMI	•	•	Azzeramento allarmi con memoria
C.08	AZZERAMENTO LIMITI	•	•	Azzeramento soglie limite con memoria
C.11	AZZERAMENTO ENERGIE TOTALI		•	Azzeramento dei contatori di energia totali, parziali e tariffe
C.12	AZZERAMENTO CONTAORE TOTALI		•	Azzeramento dei contaore totali
C.13	PARAMETRI A DEFAULT		•	Ripristina tutte le impostazioni ai valori di default di fabbrica
C.14	BACKUP PARAMETRI		•	Salva una copia di sicurezza (backup) delle impostazioni
C.15	RIPRISTINO PARAMETRI		•	Ricarica le impostazioni dalla copia di sicurezza
C.16	TEST COLLEGAMENTO	•		Esegue il test per verificare la correttezza del collegamento del DMG. Vedere capitolo Test collegamento

Una volta selezionato il comando desiderato, premere V per eseguirlo. Lo strumento chiederà una conferma. Premendo nuovamente V il comando verrà eseguito.

- Per annullare l'esecuzione di un comando selezionato premere MENU.

- Per abbandonare il menu comandi premere MENU.

31100124

TEST DI COLLEGAMENTO

- Il test di collegamento consente di verificare se l'installazione del multimetro è stata effettuata correttamente.
- Per poter eseguire il test, il multimetro deve essere inserito in un impianto attivo con le seguenti condizioni:
 - sistema trifase con presenza di tutte le fasi (V > 50VAC L-N)
 - corrente minima circolante su ciascuna fase> 1% del fondo scala del TA impostato
 - verso positivo delle energie (cioè in un comune impianto dove il carico induttivo assorbe energia dalla fornitura)
- · Per lanciare l'esecuzione del test, entrare nel menu comandi e selezionare il comando appropriato secondo le istruzioni del capitolo Menu comandi.
- Il test consente di verificare i seguenti punti:
- · lettura delle tre tensioni
- sequenza delle fasi
- sbilanciamento delle tensioni

- Solianicianiento dene tensioni
 inversione della polarità di uno o più TA
 scambio delle fasi fra tensioni/correnti
 Se il test non viene superato, il display visualizza la ragione dell'errore.
- Se il test viene superato, la condizione viene memorizzata nella memoria non volatile ed un messaggio che attesta l'esito positivo viene visualizzato nella pagina informazioni.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione ausiliaria			
Tensione nominale Us 0	100 - 440V~ 110 - 250V ~		
Limiti di funzionamento	90 - 484V~ 93.5 - 300V		
Frequenza	45 - 66Hz		
Potenza assorbita/dissipata	3,9VA 3,4W max		
Tempo di immunità alla microinterruzione	≥50ms		
Ingressi voltmetrici			
Tipo di ingresso	Trifase + neutro		
Tensione nominale Ue max	690V~ fase-fase 400V~ fase-neutro		
Dati d'impiego UL	600V∼ fase-fase 347V∼ fase-neutro		
Campo di misura	20 - 830V~ fase-fase 10 - 480V~ fase-neutro		
Campo di frequenza	45 - 66Hz		
Tipo di misura	Vero valore efficace (TRMS)		
Modalità di collegamento	Linea monofase, bifase, trifase con o senza neutro e trifase bilanciato		
Ingressi amperometrici			
Corrente nominale le	5A~		
Campo di misura	0,010 - 6A~		
Tipo di ingresso	Shunt alimentati mediante trasformatore di corrente esterno (bassa tensione) 5A max.		
Tipo di misura	Valore efficace (RMS)		
Limite termico permanente	+20% le		
Limite termico di breve durata	50A per 1 secondo		
Autoconsumo (per fase)	≤ 0,6W		
Accuratezza			
Condizioni di misura Temperatura	+23°C ±2°C		
Tensione di fase	± 0,5% (50480V~) ±0,5 digit		
Tensione concatenata	± 0,5% (80830V~) ±0,5 digit		
Corrente	± 0,5% (0,11,2In) ±0,5 digit		
Energia attiva	Classe 1 (IEC/EN 62053-21)		
Energia reattiva	Classe 2 (IEC/EN 62053-23)		
Errori addizionali			
Temperatura	0,05%/°K per V, A, W		

Condizioni ambientali	
Temperatura d'impiego	-20+60°C
Temperatura di stoccaggio	-30+80°C
Umidità relativa	<80% (IEC/EN 60068-2-70)
Inquinamento ambiente massimo	Grado 2
Categoria di misura	III
Categoria dì sovratensione	3
Altitudine	≤2000m
Sequenza climatica	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistenza agli urti	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni	0,7g (IEC/EN 60068-2-6)
Isolamento	
Tensione nominale d'isolamento Ui	690V~
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp	9,5kV
Tensione di tenuta a frequenza d'esercizio	5,2kV
Connessioni circuito alimentazione/misura te	ensioni
Tipo di morsetti	A vite (estraibili)
N° morsetti	4 per controllo tensione 2 per alimentazione
Sezione conduttori (minmax)	0,22,5 mm ² (2412 AWG)
Coppia di serraggio morsetti	0,5 Nm (4,5 lbin)
Connessioni circuito misura correnti	
Tipo di morsetti	A vite (fissi)
N° morsetti	6 per connessioni TA esterni
Sezione conduttori (minmax)	0,24 mmq (2610 AWG)
Coppia di serraggio morsetti	0,8 Nm (7 Ibin)
Contenitore	
Materiale	Poliammide RAL 7035
Esecuzione	Da incasso secondo IEC 61554
Grado di protezione	IP54 frontale IP20 contenitore e morsetti
Peso	480g
Omologazioni e conformità	
Omologazioni	cULus
UL marking Circuito alimentazione/misura tensioni: Circuito misura correnti:	Use 60°C/75°C copper (Cu) conductor only AWG Range: 24 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in AWG Range: 26 - 10 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 7lb.in "For use on a flat surface of a Type 1 Enclosure"
Conformi a norme	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/ EN 61000-6-4, UL508, CSA C22.2 N°14

 ${\pmb 0}$ Alimentazione ausiliaria prelevata da un sistema con tensione fase-neutro { ${\leq}300V.}$

INSTALLAZIONE

- DMG700 è destinato al montaggio da incasso secondo IEC 61554.
- Inserire il multimetro nel foro del pannello dalla parte frontale, accertandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente fra il pannello e la cornice dello strumento.
- Dall'interio del quadro, per ciascuna delle quattro clips di fissaggio, posizionare la clip in una delle due guide laterali, premendo successivamente sullo spigolo della clip in modo da agganciare a scatto anche la seconda guida.
 - Spingere la clip in avanti facendo pressione sulle sue pareti laterali e facendole scorrere sulle guide fino che le apposite alette deformabili premono al massimo possibile contro la superficie interna del pannello.



- Ripetere l'operazione per le quattro clips.
- Nel caso si renda necessario smontare l'apparecchio, sollevare l'aletta centrale delle clips in modo da liberare il millerighe, quindi farle scorrere indietro sulle guide fino a sfilarle.
- Per i collegamenti elettrici fare riferimento agli schemi di connessione riportati nell'apposito capitolo e alle prescrizioni riportate nella tabella delle caratteristiche tecniche.
- Una volta terminata i collegamenti elettrici, è possibile posizionare i coprimorsetti in dotazione. Questi coprimorsetti sono sigillabili, impedendo la manomissione dello strumento e l'accesso ai morsetti di collegamento.
- Per montare i coprimorsetti inserire i ganci nell'apposita sede ed esercitare una lieve pressione fino a che si agganciano. Attenzione all'abbinamento fra la
 morsettiera ed il relativo coprimorsetto.



- Il blocco si ottiene inserendo l'apposito filo e sigillo nell'occhiello ricavato agli angoli esterni del coprimorsetto.

DISPOSIZIONE MORSETTI



DIMENSIONI MECCANICHE



31100124

1271 I GB F E 01 13









FAX (Nazionale): 035 4282200 FAX (International): +39 035 4282400

E-mail info@LovatoElectric.com

www.LovatoElectric.com

TEL. 035 4282111

Web

(F) MULTIMETRE NUMERIQUE



DMG700



ATTENTION ! 4

(PL)

- Lire attentivement le manuel avant l'installation ou toute l'utilisation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié en respectant les normes en vigueur relatives aux installations pour éviter tout risque pour le personnel et le matériel.
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper ses entrées de mesure et l'alimentation auxiliaire de l'appareil et court-circuiter le secondaire des transformateurs de courant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sûreté électrique en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- _ Les produits décrits dans cette publication peuvent à tout moment être susceptibles d'évolutions ou de modifications. Les descriptions et les données y figurant ne peuvent en conséquence revêtir aucune valeur contractuelle.
- Dans l'installation électrique de l'édifice, il faut prévoir un interrupteur magnétothermique, situé à proximité de l'appareil et d'accès facile. Il doit être marqué comme le dispositif de sectionnement de l'appareil : IEC/EN 61010-1§ 6.11.2.
 - Nettoyer l'appareil avec un tissu propre et ne pas employer les produits abrasifs, les détergents liquides ou les dissolvants.

COMMAIDE

SOMMAIRE PAG	ЭE
Introduction	35
Description	36
Fonction des touches avant	36
Affichage des mesures	36
Tableau des pages de l'afficheur	37
Navigation entre les pages de l'afficheur	37
Page compteurs d'énergie	38
Page compteur d'heures	38
Page graphique de tendance	38
Page compteurs	38
Pages utilisateur	38
Menu principal	39
Accès par mot de passe	39
Verrouillage des paramétrages	39
Extensibilité	40
Ressources additionnelles	40
Canaux de communication	40
Entrées, sorties, variables internes, compteurs	41
Seuils limite	41
Logique booléenne	41
Variable à distance	41
Alarmes	42
Tarifs	42
Réglage des paramètres (set-up)	42
Tableau des paramètres	43
Menu Commandes	47
Test de connexion	48
Caractéristiques techniques	19
Installation	50
Disposition des bornes	50
Dimensions mécaniques	50
Schémas de connexion	51

INTRODUCTION

Le multimètre DMG700 a été projeté pour unir la plus grande simplicité d'emploi à un large choix de fonctions avancées. Dans l'exécution à montage sur panneau de taille standard 96x96mm, le DMG700 associe le design moderne de la partie avant à la praticité de montage et à la possibilité d'extension à l'arrière où vous pouvez insérer des modules de la série EXP.

L'afficheur graphique rétroéclairé LCD présente une interface utilisateur claire et intuitive. Grâce à la grande quantité de fonctions disponibles, les multimètres de la série DMG sont la solution idéale pour un très large domaine d'application.

F

CE



DESCRIPTION

- Exécution à encastrer 96x96mm.
- Afficheur LCD graphique, 128x80 pixels, rétroéclairé, 4 niveaux de gris.
- 4 touches d'affichage et de paramétrage. Navigation rapide et simple.
- Compatible avec les réseaux BT, MT et AT.
- Textes pour mesures, paramétrages et messages dans 5 langues. Plus de 160 grandeurs électriques mesurées.
- Bus d'extension pour max 4 modules plug-in série EXP.
- Fonctions avancées d'E/S programmables.
- Mesures en valeur efficace vraie (TRMS).
- Saisie continue (gapless).
- Précision élevée.
- Couvre-bornes plombables.
- Verrouillage des paramétrages à l'aide d'un interrupteur plombable.

FONCTION DES TOUCHES FRONTALES

Touche MENU - Elle permet d'entrer et de quitter les menus d'affichage et de programmation.

Touches ▲ et ▼ - Elles permettent de parcourir les pages-écrans, de sélectionner les différentes options affichées et de modifier les paramètres (augmenter/réduire).

Touche 🖸 - Elle permet de parcourir les sous-pages, de confirmer un choix effectué et de passer d'un mode d'affichage à l'autre.

AFFICHAGE DES MESURES

- · Les touches 🛦 et 🔻 permettent de faire défiler les pages d'affichage des mesures une par une. Le nom de la page courante apparaît dans la barre de titre. Certaines mesures pourraient ne pas être affichées selon la programmation et le type de branchement de l'appareil (par exemple, s'il est programmé pour un système sans neutre, les mesures se référant au neutre ne sont pas affichées).
- Dans chaque page, la touche 🖸 permet d'accéder aux sous-pages (par exemple pour afficher les valeurs maximum et minimum enregistrées pour la mesure sélectionnée).
- La sous-page courante est indiquée en bas à gauche par l'une des icônes suivantes :
- IN = Valeur instantanée Valeur instantanée actuelle de la mesure, affichée par défaut chaque fois que vous changez de page.
- HI = Valeur maximum instantanée Valeur la plus élevée mesurée par le multimètre pour la mesure relative. Les valeurs HIGH sont enregistrées et
- maintenues même en cas de coupure de courant. Vous pouvez les remettre à zéro à l'aide de la commande appropriée (voir menu Commandes). • LO = Valeur minimum instantanée - Valeur la plus basse mesurée par le multimètre dès la mise sous tension. Vous pouvez la remettre à zéro à l'aide de la
- commande utilisée pour les valeurs HI. • AV = Valeur intégrée - Valeur de la mesure intégrée (moyennée) au cours du temps. Elle permet de voir une mesure avec des variations lentes. Voir le menu Intégration.
- MD = Valeur maximum intégrée Valeur maximum de la valeur intégrée (demande maximum). Elle reste enregistrée dans la mémoire rémanente ; vous pouvez la remettre à zéro à l'aide d'une commande appropriée.
- GR = Barres graphiques Affichage des mesures à l'aide de barres graphiques.

Exemple de page avec indications numériques



Exemple de page graphique à barres



Vous pouvez spécifier sur quelle page et quelle sous-page l'afficheur doit revenir automatiquement après un délai durant lequel aucune touche n'est enfoncée.

- Vous pouvez aussi programmer le multimètre de sorte que l'affichage reste sur la dernière position courante.
 - Pour définir ces fonctions, voir le menu M02 Utilitaire.

TABLE DES	PAGES DE L'AFFICHEUR					
	Selection avec ▲ et ▼	Selection avec 🗸				
N°	PAGE	SOUS-PAGE				
1	TENSIONS PHASE-PHASE - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV	HI	LO	AV		GR
2	TENSIONS DE PHASE - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV	HI	LO	AV		GR
3	COURANTS DE PHASE ET DE NEUTRE - I(L1), I(L2), I(L3), I(N)	HI	LO	AV	MD	GR
4	PUISSANCE ACTIVE - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR
5	PUISSANCE REACTIVE - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR
6	PUISSANCE APPARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR
7	FACTEUR DE PUISSANCE - PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(EQ)	HI	LO	AV		GR
8	FREQUENCE - ASYMETRIE - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I)	HI	LO	AV		
9	DISTORTION HARMONIQUE TENSIONS L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)	HI	LO	AV		GR
10	DISTORTION HARMONIQUE TENSIONS L-N - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3)	HI	LO	AV		GR
11	CDISTORTION HARMONIQUE COURANT - THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3)	HI	LO	AV		GR
12	COMPTEURS D'ENERGIE - kWh+(TOT), kWh-(TOT), kvarh+(TOT), kvarh-(TOT), kVA(TOT)	PARTIAL				
13	TARIFICATION ENERGIE	TAR1		TAR4		
14	GRAPHE A TENDANCE					
15	COMPTEUR HORAIRE - Hr(TOT), Hr(Partial)					
16	MODULES D'EXTENSION					
17	COMPTEURS	CN	T1		CN	T4
18	SEUILS DE LIMITE	LII	VI1		LI	8N
19	LOGIQUE BOOLE	BO	01		BO	08
20	ALARMES	AL	A1		AL	A8
21	IINFO-REVISIONS-MATRICULE MODEL, REV SW, REV HW, № SERIES / TEMPERATURE INTERNE					
22	LOGO					
23	(PAGE UTILITAIRE 1)					
24	(PAGE UTILITAIRE 2)					
25	(PAGE UTILITAIRE 3)					
26	(PAGE UTILITAIRE 4)					
-						

NOTA: Certaines pages listées ci-dessus ne pourront pas être disponibles si la fonction qu'elles doivent afficher n'est pas activée. Par exemple, si aucune alarme n'a été défini, alors la page d'alarme ne sera pas visualisée.

NAVIGATION SUR LES PAGES DE L'AFFICHEUR

Tensions phase-phase





HI = Valeur maxi

SEL SEL

MIN HI LO



0.0 NET SEL NIN HI LO AUT

AV = Valeur moyenne

231.0 SEL & IN HI LO AU OR

GR = Graphiques à barres





(suite)

PAGE COMPTEURS D'ENERGIE

- Cette page affiche simultanément :
- · l'énergie active importée et exportée · l'énergie réactive importée et exportée (inductive/capacitive)
- · l'énergie apparente.
- La page principale affiche les compteurs totaux. La touche ဎ permet d'accéder à la sous-page des compteurs partiels (que vous pouvez remettre à zéro). Pour remettre à zéro les compteurs, accédez au menu Commandes.



PAGE COMPTEUR HORAIRE

- Cette page affiche
- · le décompte des heures total (il compte le temps d'alimentation de l'appareil)
- · le décompte des heures partiel (il compte le temps durant lequel une condition programmable se vérifie)
- Pour remettre à zéro ces compteurs, accédez au menu Commandes.
- Vous pouvez désactiver complètement cette page en prédisposant l'activation générale du compteur d'heures sur OFF (voir le menu Compteur horaire).



PAGE GRAPHIQUE DE TENDANCE

- Cette page permet d'afficher un graphique indiquant la progression au cours du temps d'une mesure définie par l'utilisateur que vous pouvez sélectionner parmi :
- tension équivalente intégrée
- puissance active totale intégrée
- puissance réactive totale intégrée
- puissance apparente totale intégrée.
- Par défaut, l'appareil affiche la puissance active totale intégrée. Pour modifier l'affichage, utilisez le paramètre approprié du menu Tendance.
- Sur le graphique, vous pouvez représenter les 96 dernières valeurs de la mesure intégrée dont chacune correspond à un intervalle de temps d'intégration. L'intervalle de temps par défaut est 15 minutes, de sorte que le graphique puisse afficher la progression de la mesure sélectionnée dans les dernières 24 heures.
- Avec les paramètres d'usine, le graphique affiche donc la progression des consommations de puissance active des dernières 24 heures.
- Les données des consommations sont remises à zéro quand vous éteignez l'appareil ou quand vous agissez sur le menu de programmation. _
- Quand la capacité maximum d'affichage est dépassée, les nouvelles données remplacent les plus vieilles, selon une logique de mémorisation en boucle.
- _ Le fond d'échelle verticale est calculé automatiguement en fonction des données assignées insérées dans le menu M01 - Général.



PAGE COMPTEURS

- La page compteurs affiche les décomptes CNT1...4.
- Vous pouvez compter le nombre de fois qu'une entrée est activée ou quand une limite est dépassée, etc. La condition est définie par les paramètres Source décompte.
- Pour chaque compteur, vous pouvez définir une description et une unité de mesure à l'aide d'un texte libre, p. ex. litres, m3, etc.
- Vous pouvez par ailleurs définir un coefficient de conversion entre le nombre d'impulsions comptées et la mesure inscrite sur l'afficheur. Pour ce faire, spécifiez un coefficient multiplicatif et un fractionnaire. Par exemple, si vous définissez k multiplicatif = 3, pour chaque impulsion lue, la valeur indiquée sur l'écran sera multipliée par 3. En revanche, si vous programmez un coefficient fractionnaire = 10, la mesure affichée sera augmentée seulement après 10 impulsions appliquées à l'entrée. Avec la combinaison de k multiplicatif et fractionnaire, vous pouvez obtenir un rapport de conversion quelconque. Si le compteur n'a aucun coefficient fractionnaire, l'affichage présentera seulement des nombres entiers. Sinon, il y a deux chiffres décimaux.
- Vous pouvez remettre à zéro les compteurs à l'aide du menu Commandes ou en définissant les paramètres appropriés du signal Source RAZ.

1 - Unité de mesure (personnalisable) du compteur COUNTERS 2 - Comptage 2 1 CNT-3 - Description (personnalisable) du compteur 000000045 UM 4 - Nombre du compteur choisi 3 4

PAGES UTILISATEURS

- Vous pouvez créer un nombre maximum de
- 4 pages personnalisées
- Ces pages peuvent contenir 4 mesures chacune choisies librement parmi celles disponibles sur le DMG700.
- Vous pouvez librement nommer la page en indiquant par exemple la partie de l'installation servie par le multimètre.
- Vous pouvez accéder facilement aux pages utilisateur à partir de la première page en enfonçant la touche 🔺
- Comme toutes les autres pages, vous pouvez programmer le multimètre pour positionner l'afficheur sur l'une des pages utilisateur après un délai durant lequel aucune touche n'est enfoncée
- Pour la définition des pages utilisateur, voir le menu M15 dans le chapitre Réglage des paramètres.



31100124

MENU PRINCIPAL

- Le menu principal comprend des icônes d'état graphiques (raccourcis) qui permettent un accès rapide aux mesures et réglages.
 - A partir de la visualisation normale, appuyez sur la touche MENU et le menu s'affiche.
- Appuyez sur 🛦 ou 🔻 pour sélectionner la fonction requise. L'icône sélectionnée est mis en évidence et la description de la fonction vient visualisée sur l'afficheur.
 - Appuyez sur U pour actionner la fonction choisie.
- Si certains fonctions ne sont pas disponibles, l'icône correspondant sera désactivé et sera visualisé en couleur gris clair.
- VI III Fos IIII es toujours possible déplacer en avant ou en arrière comme d'habitude.
- Permet d'ouvrir la page de mot de passe où il est possible insérer le code numérique qui débloque les fonctions protégées (réglage des paramètres, exécuter des commandes).
- Point d'accès au réglage des paramètres (set-up). Consultez la section dédiée.

😰 - Point d'accès au menu commandes, où l'utilisateur autorisé peut exécuter un certain nombre d'opérations de mettre à zéro ou réinitialiser.



ACCÉS PAR MOT DE PASSE

- Le mot de passe est utilisé pour activer ou verrouiller l'accès au menu réglage (set-up) et menu commandes.
- Pour les nouveaux appareils (par défaut), la gestion de mot de passe est désactivé et l'accès est libre.
- Au contraire, si les mots de passe ont été activés et définis, puis à obtenir l'accès, il est nécessaire d'entrer le code d'accès numérique.
- Pour activer la gestion des mots de passe et de définir les code numériques, consulter la section réglage des paramètres (set-up).
- Il y a deux niveaux d'accès, selon le code validé:
- Accès niveau utilisateur permet la remise à zéro des valeurs enregistrées mais pas les réglages de l'appareil.
- Accès niveau avancé les mêmes droits de l'utilisateur et aussi la possibilité de changer les réglages.
- Lors de l'affichage des mesures, appuyez sur MENU pour rappeler le menu principal, sélectionner l'icône mot de passe et appuyez sur 🛡 .

- La fenêtre saisir mot de passe est affichée comme de suite:



- Le touche U confirme le chiffre et se déplace au suivant.
- Saisissez le mot de passe, puis déplacez sur l'icône de clé.
- Si le mot de passe saisi correspond au mot de niveau utilisateur ou niveau avancé, le message de déblocage est visualisé.
- Après le déblocage, l'accès reste active jusqu'au:
- · L'appareil est hors alimenté.
- · L'appareil est réinitialisé (après avoir quitté le menu réglages).
- · Le délai d'interruption de session de deux minutes s'écoule sans aucune activation des touches.
- On quitte l'affichage du mot de passe en appuyant sur la touche MENU.

VERROUILLAGE DES PARAMÉTRAGES

- Le DMG700 est pourvu de deux micro-interrupteurs permettant de bloquer l'accès aux paramétrages et aux opérations de réinitialisation (menu Commandes).
 - Ces micro-interrupteurs sont positionnés de sorte à être inaccessibles quand les cache-bornes plombables sont montés.
 - Pour positionner les micro-interrupteurs :
 - couper le courant au DMG700, puis retirez les deux couvre-bornes (s'ils sont montés) et le bornier extractible à 8 pôles
 - · à l'aide d'un petit tournevis à lame plate, positionnez les micro-interrupteurs dans la configuration voulue.
 - remettez en place le borniers et les cache-bornes.
 - L'appareil est fourni avec les micro-interrupteurs configurés en position d'accès autorisé.

SW	POS	DESCRIPTION
SW1	OFF	Accès aux paramètres admis
	ON	Accès aux paramètres bloqué
SW2	OFF	Accès au menu Commandes admis
	ON	Accès au menu Commandes bloqué



EXTENSIBILITE

- Grâce à son bus d'extension, le DMG700 peut être étendu avec des modules additionnels de la série EXP...
- Vous pouvez brancher au maximum 4 modules EXP à un DMG700.
- Les modules EXP supportés par le DMG700 sont partagés en catégories :
 - modules de communication
 - modules d'E/S numérique
- Pour insérer un module d'extension :
 mettez le DMG700 hors tension
 - retirez le couvre-borne et le bornier extractible à 8 pôles
 - retirez l'un des couvercles de protection des emplacements d'extension.
- Insérez le crochet supérieur du module dans la fente appropriée
- tournez le module vers le bas en insérant le connecteur sur le bus
- enfoncez jusqu'à ce que s'enclenche la patte située au bas du module
- Remettez en place le bornier et le couvre-borne.
- L'ordre d'insertion des modules est libre.



ATTENTION !

Quand vous installez des modules EXP sur des multimètres de la série DMG, vous devez obligatoirement monter les cache-bornes plombables fournis avec le multimètre.

- Quand un DMG700 est mis sous tension, il reconnaît automatiquement les modules EXP qui y sont reliés.
- Si la configuration du système est différente par rapport à la dernière configuration relevée (un module a été ajouté ou retiré), l'unité de base vous demande de confirmer la nouvelle configuration. Si vous la confirmez, elle sera enregistrée et deviendra effective, sinon l'incohérence sera signalée à chaque mise sous tension.
- La configuration actuelle du système apparaît dans la page relative (modules d'extension) qui indique le numéro, le type et l'état des modules reliés.
- La numérotation des E/S est indiquée sous chaque module.
- L'état (activé/désactivé) des E/S et des canaux de communication est mis en surbrillance.



RESSOURCES ADDITIVES

- Les modules d'extension fournissent des ressources additionnelles que vous pouvez utiliser à l'aide des menus de programmation.
- Les menus de programmation concernant les extensions sont disponibles même si les modules ne sont pas présents physiquement.

Comme vous pouvez ajouter plusieurs modules du même type (par exemple deux interfaces de communication), les menus de programmation relatifs sont multiples, identifiés par un numéro progressif.

- Le tableau suivant indique combien de modules de chaque type vous pouvez monter simultanément.

TYPE DE MODULE	REF	FONCTION	Nb MAXI
COMMUNICATION	EXP10 10	USB	2
	EXP10 11	RS232	
	EXP10 12	RS485	
E/S NUMERIQUES	EXP10 00	4 ENTREES	2
	EXP10 01	4 SORTIES STATIQUES	2
	EXP10 02	2 ENTREES + 2 ST. OUTPUTS	4
	EXP10 03	2 RELAIS	4

CANAUX DE COMMUNICATION

- Au DMG700, vous pouvez brancher au maximum 2 modules de communication, nommés COMn. Le menu Communications M07 prévoit donc deux sections (n=1 et n=2) de paramètres pour prédisposer les ports de communication.
- Les canaux de communication sont complètement indépendants, aussi bien du point de vue matériel (type d'interface physique) que du protocole de
- communication.
- Les canaux de communication peuvent fonctionner simultanément.



F

271 I GB F E 01 13

- Les entrées et les sorties numériques fournies par les modules d'extension sont identifiées par un sigle et un numéro progressif. Par exemple, les entrées numériques sont nommées INPx, où x représente le numéro de l'entrée, tandis que les sorties numériques sont nommées OUTx.
 - La numérotation des entrées/sorties se base simplement sur la position de montage des modules d'extension, avec une numérotation progressive de gauche à droite. Par exemple, l'entrée INP1 est la première borne d'entrée du module la plus à gauche tandis que les bornes suivantes seront, de gauche à droite, INP2, INP3 etc.
 - Pour le DMG700, on a prévu au maximum 8 entrées numériques et 8 sorties, qui seront donc nommées INP1...INP8 et OUT1...OUT8. Pour chaque E/S, il
 existe un menu de programmation permettant de spécifier sa fonction et ses propriétés.
 - Comme pour les entrées/sorties, il existe des variables internes (bits) qui peuvent être associées aux sorties ou entre elles. Par exemple, vous pouvez appliquer des seuils limite aux mesures effectuées par le multimètre (tension, courant, etc.). Ainsi la variable interne nommée LIMx sera activée quand la mesure dépassera les limites que vous aurez définies dans le menu de programmation.
 - Pour finir, vous pouvez gérer jusqu'à 4 compteurs (CNT1..CNT4) pouvant compter des impulsions venant de l'extérieur (donc d'entrées INPx) ou bien le
 nombre de fois où se vérifie une condition déterminée. Par exemple, si vous définissez le seuil LIMx comme source de décompte, vous pourrez savoir
 combien de fois une mesure a dépassé une certaine valeur.

Le tableau ci-dessous montre toutes les E/S et les variables internes gérées par le DMG700

Cod.	DESCRIPTION	Range (x)
INPx	Entrées numériques	18
OUTx	Sorties numériques	18
LIMx	Seuils de limite	18
BOOx	Logique Boole	18
REMx	Variables à commande à distance	18
ALAx	Alarmes	18
PULx	Impulsion de comptage énergie	15
CNTx	Compteurs	14

- L'état de chaque E / S ou variable interne peut être visualisé à la page d'état E/S.

SEUILS DE LIMITE (LIM)

- Les seuils limite LIMn sont des variables internes dont l'état dépend du dépassement des limites définies par l'utilisateur de la part d'une mesure parmi celles effectuées par le multimètre (exemple : puissance active totale supérieure à 25kW).
- Pour accélérer la programmation des seuils, dont la plage peut être très vaste, il faut définir chacune d'entre elles avec une valeur base + un coefficient multiplicatif (exemple : 25 x 1k = 25000).
- Pour chaque LIM, deux seuils sont disponibles (supérieur et inférieur). Le seuil supérieur doit avoir une valeur plus grande que le seuil inférieur.
- Le sens des seuils dépend des fonctions suivantes :

Fonction Min : avec la fonction Min, le seuil inférieur est celui de déclenchement tandis que le seuil supérieur est celui de rétablissement. Quand la valeur de la mesure sélectionnée est au-dessous de la limite inférieure, le seuil s'active au terme du retard. Quand la valeur de la mesure dépasse le seuil supérieur, celle-ci est rétablie au terme du retard.

Fonction Max : avec la fonction Max, le seuil supérieur est celui de déclenchement tandis que le seuil inférieur est celui de rétablissement. Quand la valeur de la mesure sélectionnée dépasse le seuil supérieur, celui-ci s'active au terme du retard. Quand la valeur de la mesure est inférieure au seuil inférieur, celle-ci est rétablie au terme du retard.

Fonction Min+Max : avec la fonction Min+Max, les seuils inférieur et supérieur sont tous deux de déclenchement. Quand la valeur de la mesure sélectionnée est inférieure au seuil inférieur ou supérieure au seuil supérieur, au terme des retards respectifs, la sortie déclenche. Quand la valeur respecte les limites, le rétablissement est immédiat.

- Le déclenchement peut signifier excitation ou désexcitation de la limite LIMn selon le réglage.
- Si la limite est définie avec une mémoire, le rétablissement est manuel et il peut être effectué à l'aide de la commande appropriée du menu Commandes.

Voir le menu de programmation M08.



LOGIQUE BOOLE (BOO)

- Vous pouvez créer 8 variables internes au maximum nommées BO01...8 dont l'état dépend de la combinaison logique booléenne de seuils limite, entrées, sorties etc.
- Les opérandes (INP, LIM etc.) peuvent être associés entre eux avec les opérations logiques booléennes suivantes : AND, OR, EXOR, AND NOT, OR NOT, EXOR NOT.
- Chaque variable Booléenne est le résultat de la combinaison de 4 opérandes au maximum liés entre eux par des opérations logiques.
- Exemple : si vous voulez que la variable BO01 soit activée quand les limites LIM2, LIM3 et LIM4 sont activées ou quand l'entrée INP1 est activée, vous devez programmer BO01 comme la combinaison de LIM2 AND LIM3 AND LIM4 OR INP1.

- Il n'est pas nécessaire d'utiliser les

- 4 opérandes pour une combinaison logique. Par exemple, si vous voulez que BOO2 seulement soit activé quand INP1 ou INP2 est activé, vous pouvez programmer les paramètres de BOO2 avec la combinaison INP1 OR INP2, en laissant les opérations logiques suivantes définies sur --- (aucune opération).
- La page LOGIQUE ENDENE affiche, pour chaque variable BOO1..8, l'état de chaque opérande impliqué dans l'opération logique et le résultat final, c'est-àdire l'état de la variable booléenne sélectionnée.



VARIABLES A DISTANCE (REM)

- DMG700 peut gérer jusqu'à 8 variables commandées à distance (REM1...REM8)
- Il s'agit de variables que vous pouvez modifier à votre gré à travers le protocole de communication et que vous pouvez associer aux sorties, à la logique booléenne, etc.
- Exemple : si vous utilisez une variable à distance (REMx) comme source de sortie (OUTx), vous pourrez activer et désactiver librement un relais à l'aide du logiciel de supervision. Vous pourrez ainsi utiliser les relais de sortie du DMG700 pour commander des charges par exemple éclairage ou autre.
- Une autre utilisation des variables REM est d'activer ou désactiver certaines fonctions à distance en les insérant dans une logique booléenne en AND avec des entrées et des sorties.

ALARMES (ALA)

- Vous pouvez définir jusqu'à 8 alarmes programmables (ALA1...ALA8).
- Pour chaque alarme, vous pouvez établir la source c'est-à-dire la condition qui engendre l'alarme et le texte du message qui doit apparaître sur l'afficheur quand cette condition se vérifie.
- La condition qui engendre l'alarme peut être, par exemple, le dépassement d'un seuil. Dans ce cas, la source sera l'un des seuils limite LIMx.
- En revanche, si l'alarme doit s'afficher après l'activation d'une entrée numérique externe, la source sera alors INPx.
 - Avec le même critère, vous pouvez aussi associer à une alarme des conditions complexes résultant de la combinaison logique booléenne d'entrées, seuils, etc. Dans ce cas, vous utiliserez les variables booléennes BOOx.
 - Pour chaque alarme, vous pouvez définir un message librement programmable qui apparaîtra dans la page d'état des alarmes.
- Vous pouvez aussi définir une priorité d'alarme. S'il s'agit d'une simple indication, alors la priorité peut être définie comme basse. Dans ce cas, l'icône qui accompagne l'alarme sera l'icône d'information.
- En revanche, si l'alarme doit indiquer une situation plus importante, en définissant une priorité élevée, le message sera affiché avec l'icône d'attention et quand l'alarme se vérifiera, la page d'affichage des alarmes apparaîtra automatiquement sur l'afficheur.
- En cas de présence simultanée de plusieurs alarmes, elles sont affichées à rotation et leur nombre total apparaît sur l'afficheur.
- Pour réarmer une alarme qui a été programmée avec la mémoire, utilisez la commande appropriée du menu Commandes.
- _ Pour définir des alarmes, voir le menu de programmation M09.



TARIFS

- Pour le décompte de l'énergie, le DMG700 peut gérer 4 tarifs indépendants outre les tarifs total et partiel.
- La sélection des tarifs se produit à travers les entrées numériques externes, elle est donc conditionnée à l'installation d'un module d'extension EXP pourvu d'entrées numériques. Pour sélectionner les 4 tarifs, vous disposez des deux fonctions d'entrée TAR-A et TAR-B. Leur combinaison binaire effectue la sélection comme indiqué dans le tableau :

TAR-A	TAR-B	TARIF
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

- Si vous utilisez l'entrée de synchronisme pour l'intervalle d'intégration, alors le changement de tarif sera effectué en même temps que le synchronisme, sinon le changement de tarif se produit lors du changement de configuration des entrées.

Les décomptes des tarifs, chacun avec les

- 5 compteurs d'énergie (active importée et exportée, réactive importée et exportée, apparente) sont affichés dans une page appropriée, suivant celle des compteurs totaux et partiels.
- Si le DMG est pourvu d'une interface de communication, vous pouvez sélectionner le tarif actif à l'aide de la commande appropriée sur le protocole Modbus (voir les instructions techniques du protocole Modbus)



REGLAGES DES PARAMÈTRES (SET-UP)

- En mode d'affichage normal des mesure ten foncez MENU pour rappeler le menu principal, sélectionnez l'icône et enfoncez v pour accéder au menu de programmation.
- La page ci-dessous apparaît avec les sous-menus de programmation où sont regroupés tous les paramètres selon un critère lié à leur fonction.
- Sélectionnez le menu voulu à l'aide des touches ▲ et ▼puis confirmez avec Ů.
- Pour quitter la page et revenir à l'affichage des mesures, enfoncez MENU.



- La table suivante indique la liste des sous-menu disponibles

Code	Sous-Menu	Description
M01	GENERAL	Données caract. l'installation
M02	UTILITE	Langue, luminosité, pages
M03	MOT DE PASSE	Activation protection accès
M04	INTEGRATION	Temps intégration mesures
M05	COMPTEUR HORAIRE	Activation décompte des heures
M06	GRAPHE DE TENDANCE	Définition mesure et échelle
M07	COMMUNICATION (COMn)	Ports de communication (DMG210)
M08	SEUILS DE LIMITE (LIMn)	Seuils sur les mesures
M09	ALARMES (ALAn)	Messages d'alarme
M10	COMPTEURS (CNTn)	Compteurs généraux
M11	IMPULSIONS (PULn)	Impulsions décompte énergie
M12	LOGIQUE BOOLE (BOOn)	Combinaisons logique booléenne
M13	ENTREES (INPn)	Entrées numériques
M14	SORITES (OUTn)	Sorties numériques
M15	PAGE UTILISATEUR (PAGn)	Pages personnalisées

Sélectionnez le sous-menu et enfoncez 🖸 pour voir tous les paramètres. _

Tous les paramètres sont accompagnés de leur code, description et valeur courante. _



Pour modifier la valeur d'un paramètre, sélectionnez-le puis enfoncez $\boldsymbol{\mho}$.

Si vous ne saisissez pas le mot de passe du niveau Avancé, vous ne pourrez pas accéder à la page de modification et un message d'accès refusé s'affichera. _ En revanche si vous êtes autorisé à l'accès, la page de modification apparaît.



Quand vous êtes en mode modification, vous pouvez modifier la valeur à l'aide des touches 🔺 et 🛡. Vous verrez aussi une barre graphique indiquant la plage de réglage, les valeurs minimum et maximum possibles, la valeur précédente et la valeur par défaut.

Si vous enfoncez simultanément ▲ et ▼, le paramètre est ramené à la valeur par défaut prédisposée en usine. Pendant la définition d'un texte, les touches 🛦 et 🔻 permettent de sélectionner un caractère alphanumérique et 🛡 déplace le curseur à l'intérieur du texte. En enfonçant simultanément 🔺 et 🔻, la sélection alphanumérique se positionne directement sur le caractère 'A'.

- Enfoncez MENU pour revenir à la sélection des paramètres. La valeur entrée reste mémorisée.
- Enfoncez de nouveau MENU pour enregistrer les changements et quitter le mode programmation. Le multimètre se réinitialise et se met en fonctionnement _ normal.

Si vous n'enfoncez aucune touche pendant

2 minutes consécutives, le menu de définition des paramètres disparaît de l'afficheur et le multimètre revient à l'affichage normal.

TABLE DES PARAMETRES

M01 - GE	NERAL	UdM	Default	Range
P01.01	Primaire TI	A	5	1-10000
P01.02	CT secondary	A	5	5
P01.03	Tension assignée	V	Aut	Aut / 50-500000
P01.04	Utilisation TP		OFF	OFF-ON
P01.05	Primaire TP	V	100	50-500000
P01.06	Secondaire TP	V	100	50-500
P01.07	Type de connexion		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N BIL L1-L2-L3 BIL L1-N-L2 L1-N

P01.01 - Courant assigné du primaire des TI.

P01.02 – Courant du secondaire des TI. Fixe à 5A pour DMG700. P01.03 – Tension assignée de l'installation. En laissant sur Aut, le multimètre ajuste automatiquement l'échelle des barres graphiques.

P01.04 – Programmez-le sur On si vous utilisez des TP. S'il est programmé sur OFF, les deux paramètres suivants sont ignorés.

P01.05 – Tension assignée primaire TP.

P01.06 – Tension assignée secondaire TP.

P01.07 - A définir selon le schéma de connexion utilisé. Voir les schémas de connexion à la fin du manuel.

31100124

M02 - U1	TILITE	UdM	Default	Range
P02.01	Langue		English	English Italiano Francais Espanol Portoguese
P02.02	Contraste LCD	%	50	0-100
P02.03	Intensité haute rétroéclairage afficheur	%	100	0-100
P02.04	Intensité basse rétroéclairage afficheur	%	30	0-50
P02.05	Temps de passage à rétroéclairage bas	sec	30	5-600
P02.06	Retour à la page par défaut	sec	60	OFF / 10-600
P02.07	Page par défaut		VL-L	VL-L / VL-N
P02.08	Sous-page par défaut		INST	INST / HI / LO / AVG / MD /GRAPH / 1-8
P02.09	Temps de mise à jour afficheur	sec	0.5	0.1 - 5.0

P02.06 – S'il est défini sur OFF, l'afficheur reste toujours sur la dernière page rappelée par l'utilisateur. S'il est défini sur une valeur, au terme du délai indiqué, l'afficheur revient à la page définie avec P02.07.
P02.07 – Numéro de la page sur laquelle l'afficheur revient automatiquement au terme du délai P02.06 après la dernière pression d'une touche.

PUZ.U7 – Numero de la page sur laquelle l'atticheur revient automatiquement au terme du delai PUZ.U6 après la demière pression d'une touc PUZ.U8 – Type de sous-page sur laquelle l'afficheur revient au terme du délai PUZ.06.

M03 - M0	T DE PASSE	UdM	Default	Range
P03.01	Utilisation mots de passe		OFF	OFF-ON
P03.02	Mot de passe niveau Utilisateur		1000	0-9999
P03.03	Mot de passe niveau Avancé		2000	0-9999

P03.01 – S'il est défini sur OFF, la gestion des mots de passe est désactivée et l'accès aux paramétrages et au menu Commandes est libre.
 P03.02 – Si P03.01 est actif, spécifiez une valeur pour activer l'accès au niveau utilisateur. Voir le chapitre Accès par mot de passe.
 P03.03 – Comme P03.02, pour l'accès au niveau Avancé.

M04 - INT	EGRATION	UdM	Default	Range
P04.01	Mode d'intégration		Décalage	Fisse / Décalage Synchr. / Bus
P04.02	Temps intégration puissances	min	15	1-60
P04.03	Temps intégration courants	min	15	1-60
P04.04	Temps intégration tensions	min	1	1-60
P04.05	Temps intégration fréquence	min	1	1-60

P04.01 – Sélection du mode de calcul des mesures intégrées.

Fixe = Les mesures instantanées sont intégrées pendant le temps défini. Au terme de chaque délai, la mesure intégrée est mise à jour avec le résultat de la dernière intégration.

Décalage = Les mesures instantanées sont intégrées pendant un délai = 1/15 du temps défini. Au terme de chaque délai, la valeur la plus vieille est remplacée par la nouvelle valeur calculée. La mesure intégrée est mise à jour tous les 1/15 du temps défini, en considérant une fenêtre décalée dans le temps comprenant les 15 dernières valeurs calculées, de longueur totale équivalent au temps défini.

Synchronisme = Comme pour le mode fixe mais les intervalles d'intégration sont cadencés par une entrée numérique externe programmé avec la fonction synchronisme.

Bus = Comme le mode fixe mais les intervalles d'intégration sont cadencés par des messages de synchronisme envoyés au bus série.

P04.02 - Temps d'intégration des mesures AVG (moyenne) pour les puissances active, réactive et apparente.

P04.03, P04.04, P04.05 - Temps d'intégration des mesures AVG (moyenne) pour les grandeurs relatives.

M05 - CO	MPTEUR HORAIRE	UdM	Default	Range
P05.01	Activation générale décompte des heures		ON	OFF-ON
P05.02	Activation décompte des heures partiel		ON	OFF-ON- INPx- LIMx-BOOx
P05.03	Numéro canal (x)		1	1-8

P05.01 – S'il est sur OFF, les décomptes des heures sont désactivés et la page de mesure des compteurs horaires n'est pas affichée.

P05.02 – S'il est sur OFF, le compteur d'heures partiel est arrêté. S'il est sur On, le décompte des heures se vérifie quand le multimètre est sous tension. S'il est associé à l'une des variables internes (LIMx-INPx-BOOx), le décompte des heures ne démarre que lorsque cette condition se vérifie.

P05.03 – Numéro du canal (x) de la variable interne éventuellement utilisée dans le paramètre précédent. Exemple : si le décompte des heures partiel doit compter le temps durant lequel la mesure dépasse un certain seuil défini par la limite LIM3, programmez LIMx pour le paramètre précédent et spécifiez 3 pour ce paramètre.

M06 - GA	PHE DE TENDANCE	UdM	Default	Range
P06.01	Mesure pour page graphique de tendance		kW (tot) AVG	VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG
P06.02	Plage automatique		ON	OFF-ON
P06.03	Valeur fond d'échelle		1000	0-1000
P06.04	Multiplicateur fond d'échelle		x1	x1 - x1k - x1M

P06.01 – Sélectionne la mesure à afficher sur le graphique de tendance.

P06.02 - Indique si l'échelle verticale s'adapte automatiquement aux valeurs affichées ou si elle est fixe (prédisposition de l'utilisateur).

P06.03 – Valeur de fond d'échelle définie par l'utilisateur. L'unité de mesure devient la mesure sélectionnée

P06.04 - Multiplicateur de la valeur de fond d'échelle.



M07 - CO	MMUNICATION	UdM	Default	Range
P07.n.01	Adresse série noeud		01	01-255
P07.n.02	Vitesse série	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400
P07.n.03	Format de données		8 bit - n	8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even
P07.n.04	Bits d'arrêt		1	1-2
P07.n.05	Protocole		Modbus RTU	Modbus RTU Modbus ASCII

Nota : Ce menu est partagé en 2 sections pour les canaux de communication COM1..2

P07.n.01 – Adresse série (nœud) du protocole de communication.

P07.n.02 – Vitesse de transmission du port de communication.

P07.n.03 – Format de données. Définitions à 7 bits possibles seulement pour le protocole ASCII.

P07.n.04 – Nombre de bits d'arrêt.

P07.n.05 - Choix du protocole de communication.

		LLIM	Default	Dawas
IVIU8 - SEL	JILS DE LIMITE	Udivi	Detault	Kange
P08.n.01	Mesure de référence		OFF	OFF- (mesures)
P08.n.02	Fonction		Max	Max - Min - Min+Max
P08.n.03	Seuil supérieur		0	-9999 - +9999
P08.n.04	Multiplicateur		x1	/100 - x10k
P08.n.05	Retard	Sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.06	Seuil inférieur		0	-9999 - +9999
P08.n.07	Multiplicateur		x1	/100 - x10k
P08.n.08	Retard	Sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.09	Etat au repos		OFF	OFF-ON
P08.n.10	Mémoire		OFF	OFF-ON

Nota : Ce menu est partagé en 8 sections pour les seuils limite LIM1..8

P08.n.01 - Définit sur quelles mesures du multimètre il faut appliquer le seuil limite.

P08.n.02 - Définit le fonctionnement du seuil limite qui peut être :

Max = LIMn actif quand la mesure dépasse P08.n.03. P08.n.06 est le seuil de rétablissement.

Min = LIMn actif quand la mesure est inférieure à P08.n.06. P08.n.03 est le seuil de rétablissement.

Min+Max = LIMn actif quand la mesure dépasse P08.n.03 ou est inférieure à P08.n.06.

PO8.n.03 et PO8.n.04 - Définissent le seuil supérieur donné par la valeur PO8.n.03 multipliée par PO8.n.04.

P08.n.05 – Retard de déclenchement sur le seuil supérieur.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 - Comme

ci-dessus mais pour le seuil inférieur.

P08.n.09 – Permet d'inverser l'état de la limite LIMn.

P08.n.10 - Définit si le seuil reste enregistré et doit être rétabli manuellement (ON) ou s'il rétablit automatiquement (OFF).

M09 - ALA	ARMES	Default	Range
P09.n.01	Source alarme	OFF	OFF-LIMx-INPx-BOOx
P09.n.02	Numéro canal (x)	1	1-8
P09.n.03	Mémoire	OFF	OFF-ON
P09.n.04	Priorité	Low	Basse - Haute
P09.n.05	Texte	ALAn	(Texte - 16 caractères)

Nota : Ce menu est partagé en 8 sections pour les alarmes ALA1..8

P09.n.01 – Signal provoquant l'alarme due, par exemple, au dépassement d'un seuil (LIMx), à l'activation d'une entrée externe (INPx), à une condition logique booléenne (BOOx).

P09.n.02 - Numéro du canal (x) se référant au paramètre précédent.

P09.n.03 – Définit si l'alarme reste mémorisée et doit être réarmée manuellement (ON) ou si elle est rétablie automatiquement (OFF).

P09.n.04 – Si l'alarme a une priorité élevée, quand elle se vérifie, l'afficheur passe automatiquement à la page des alarmes et montre l'icône d'alarme. Si la priorité est basse, la page ne change pas et l'icône d'information apparaît sur l'afficheur avec l'alarme.

P09.n.05 – Texte libre de l'alarme composé de 16 caractères au maximum.

F

M10 - COI	MPTEURS	Default	Range
P10.n.01	Source décompte	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
P10.n.02	Numéro canal (x)	1	1-8
P10.n.03	Multiplicateur	1	1-1000
P10.n.04	Diviseur	1	1-1000
P10.n.05	Description compteur	CNTn	(Texte - 16 caractères)
P10.n.06	Unité de mesure	Umn	(Texte - 6 caractères)
P10.n.07	Source RAZ	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
P10.n.08	Numéro canal (x)	1	1-8

Nota : Ce menu est partagé en 4 sections pour les compteurs CNT1..4

P010.n.01 = Signal, entraînant l'activation du décompte (sur le front de montée), dû par exemple à la mise sous tension du multimètre (ON), au dépassement d'un seuil (LIMx), à l'activation d'une entrée externe (INPx), à une condition logique booléenne (BOOx).

P010.n.02 = Numéro du canal (x) se référant au paramètre précédent.

P010.n.03 = K multiplicatif. Les impulsions décomptées sont multipliées par cette valeur avant d'être affichées.

P010.n.04 = K fractionnaire. Les impulsions décomptées sont divisées par cette valeur avant d'être affichées. Si différent de 1, le compteur est affiché avec 2 chiffres décimaux.

P10.n.05 = Description du compteur. Texte libre composé de 16 caractères.

P10.n.06 = Unité de mesure du compteur. Texte libre composé de 16 caractères.

P10.n.07 = Signal provoquant la remise à zéro du décompte. Tant que ce signal est actif, le décompte reste sur la valeur 0.

P10.n.08 = Numéro du canal (x) se référant au paramètre précédent.

M11 - IMPULSIONS		Default	Range
P11.n.01	Source mesure	kWh+	kWh+,kWh-,kvarh+,kvarh-,kVAh
P11.n.02	Unité de décompte	100	10/100/1k/10k
P11.n.03	Durée impulsion	0.1	0.01-1.00

Nota : Ce menu est partagé en 5 sections pour les impulsions de décompte énergie PUL1..5

P11.n.01 = Type d'énergie à laquelle est liée l'impulsion.

P11.n.02 = Quantité d'énergie pour chaque impulsion (ex. 10Wh, 100Wh, 1kWh, etc.).

P11.n.03 = Durée de l'impulsion.

M12 - LO	GIQUE BOOLE	Default	Range
P12.n.01	Opérande 1	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.02	Numéro canal (x)	1	1 - 8
P12.n.03	Opérateur logique 1		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.04	Opérande 2	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.05	Numéro canal (x)	1	1 - 8
P12.n.06	Opérateur logique 2		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.07	Opérande 3	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.08	Numéro canal (x)	1	1 - 8
P12.n.09	Opérateur logique 3		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.10	Opérande 4	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.11	Numéro canal (x)	1	1 - 8

Nota : ce menu est partagé en 8 sections pour les variables booléennes BOO1..8

P12.n.01 = Premier opérande de la logique Booléenne.

P12.n.02 = Numéro du canal (x) se référant au paramètre précédent.

P12.n.03 = Opération logique entre le premier et le second opérande.

P12.n.04 = Second opérande.

A partir de P12.n.05 à P12.n.11 - (comme ci-dessus).

M13 - EN	TREES	UdM	Default	Range
P13.n.01	Fonction entrée		OFF	OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR-A - TAR-B C01C08
P13.n.02	Etat repos		OFF	OFF-ON
P13.n.03	Retard ON	sec	0.05	0.00 - 600.00
P13.n.04	Retard OFF	sec	0.05	0.00 - 600.00

Nota : Ce menu est partagé en 8 sections pour les entrées INP1..8

P13.n.01 = Fonction entrée :

OFF – Entrée désactivée

ON - Entrée activée, utilisée comme source pour compteurs, logique Booléenne, etc.

LOCK – Verrouillage des paramètres. Empêche l'accès aux deux niveaux. SYNC – Synchronisme pour intégration puissance.

TAR-A, TAR-B - Sélection tarif énergie. Voir chapitre Tarifs.

C01...C08 - Quad cette entrée est activée (sur le front de montée), la commande correspondante du menu Commandes est exécutée.

P13.n.02 = Etat au repos de l'entrée. Permet d'inverser la logique d'activation.

P13.n.03 - P13.n.04 = Retard d'activation - désactivation de l'entrée. Ils permettent de filtrer l'état pour éviter des rebonds.

F



Nota : Ce menu est partagé en 8 sections pour les sorties OUT1..8

P14.n.01 = Fonction de la sortie :

OFF – Sortie désactivée

ON – Sortie toujours activée

SEQ – Sortie activée en cas d'ordre des phases erroné LIMx – BOOx – ALAx – PULx – REMx – Sortie associée à l'état de la variable programmée. Permet de mettre sur une sortie l'état d'un seuil, d'une combinaison

Booléenne, d'une alarme, etc.

P14.n.02 = Numéro de canal (x) se référant au paramètre précédent.

P14.n.03 = Etat au repos de la sortie. Permet d'inverser la logique de fonctionnement de la sortie.

GES UTILISATEUR	Default	Range
Activation page	OFF	OFF - ON
Titre	PAGn	(texte à 16 caractères)
Mesure 1	OFF	OFF-(toutes mesures)
Mesure 2	OFF	OFF-(toutes mesures)
Mesure 3	OFF	OFF-(toutes mesures)
Mesure 4	OFF	OFF-(toutes mesures)
	GES UTILISATEUR Activation page Titre Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4	GES UTILISATEUR Default Activation page OFF Titre PAGn Mesure 1 OFF Mesure 2 OFF Mesure 3 OFF Mesure 4 OFF

Nota : Ce menu est partagé en 4 sections pour les pages utilisateur PAG1..4

P15.n.01 = Active la page utilisateur PAGn.

P15.n.02 = Titre de la page utilisateur. Texte libre.

P15.n.03, P15.n.04, P15.n.05, P15.n.06 = Mesures qui seront affichées dans les quatre cadrans de la page utilisateur.

MENU COMMANDES

- Le menu Commandes permet d'exécuter des opérations occasionnelles (remise à zéro des mesures, compteurs, alarmes, etc.).

 Si vous avez saisi le mot de passe pour l'accès avancé, vous pouvez à l'aide du menu Commandes effectuer des opérations automatiques utiles pour configurer l'appareil.

- Le tableau suivant montre les fonctions disponibles dans le menu Commandes, partagées selon le niveau d'accès nécessaire.

Code	COMMANDE	NIVEAU ACC	CES	DESCRIPTION
		Utilisateur Avancé		
C.01	RAZ HI-LO	•	•	Remet à zéro les valeurs de crête HI et LO de toutes les mesures
C.02	RAZ MAX DEMAND	•	•	Remet à zéro les valeurs Demande maximum de toutes les mesures
C.03	RAZ ENERGIE VALEURS PARTIELLES	•	•	Remet à zéro les compteurs d'énergie partielle
C.04	RAZ COMPTEURS HORAIRES PARTIELS	•	•	Remet à zéro les compteurs d'heures partiels
C.05	RAZ COMPTEURS	•	•	Remet à zéro les compteurs
C.06	RAZ TARIFS	•	•	Remet à zéro les compteurs de tarifs
C.07	RAZ ALARMES	•	•	Réarme les alarmes avec mémoire
C.08	RAZ LIMITES	•	•	Remet à zéro les seuils limite avec mémoire
C.11	RAZ ENERGIE VALEURS TOTALAUX		•	Remet à zéro les compteurs d'énergie totaux, partiels, tarifs
C.12	RAZ COMPTEURS HORAIRES TOTAUX		•	Remet à zéro les compteurs d'heures totaux
C.13	PARAMETRES DE DEFAUT		•	Rétablit tous les paramètres sur les valeurs par défaut
C.14	PARAMETRES DE SECOURS		•	Enregistre une copie de sauvegarde des paramètres
C.15	REARMEMENT PARAMETRES		•	Prend les paramétrages dans la copie de sauvegarde
C.16	TEST DE CONNEXION		•	Exécute l'essai pour vérifier que le DMG est relié correctement. Voir le chapitre Test de connexion.

 Après avoir sélectionné la commande voulue, enfoncez v pour l'exécuter. L'appareil demandera une confirmation. Enfoncez de nouveau v, la commande sera exécutée.

- Pour annuler l'exécution d'une commande sélectionnée, enfoncez MENU.

- Pour quitter le menu commandes, enfoncez MENU.

31100124



TEST DE CONNEXION

- Le test de connexion permet de vérifier si l'installation du multimètre a été effectuée correctement.
- Pour pouvoir exécuter le test, le multimètre doit être inséré dans une installation active avec les conditions suivantes :
 - système triphasé, présence de toutes les phases (V > 50VAC L-N)
 - courant minimum circulant sur chaque phase > 1% du fond d'échelle du TI défini
- sens positif des énergies (à savoir dans une installation courante où la charge inductive absorbe l'énergie du réseau).
 Pour lancer l'exécution du test, entrez dans le menu commandes et sélectionnez la commande appropriée selon les instructions du chapitre Menu Commandes.
- Le test permet de vérifier les points suivants :
- lecture des trois tensions
- ordre des phases
- déséquilibrage des tensions
- inversion de polarité d'une ou plusieurs TI
- échange des phases entre tensions/courants.
- Si le test donne un résultat négatif, l'afficheur montre la raison de l'erreur.
- _ Si le test est mené à bien, la condition est enregistrée dans la mémoire rémanente et un message attestant le résultat positif apparaît dans la page des informations.



F	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation auxiliaire	
Tension assignée Us 0	100 - 440V~ 110 - 250V …
Limites de fonctionnement	90 - 484V~ 93,5 - 300V
Fréquence	45 - 66Hz
Puissance absorbée/dissipée	3,9VA 3,4W max
Temps d'immunité à la micro-interruption	≥50ms
Entrées de tension	
Type d'entrée	Triphasé + neutre
Tension assignée Ue max	690V∼ phase-phase 400V∼ ph-n
Catégorie d'emploi selon UL	600V∼ phase-phase 347V∼ ph-n
Plage de mesure	20 - 830V∼ ph-ph 10 - 480V∼ ph-n
Plage de fréquence	45 - 66Hz
Type de mesure	Valeur efficace vraie RMS
Modalité de connexion	Ligne monophasée, biphasée, triphasée avec ou sans neutre et triphasée équilibrée
Entrées ampérométriques	
Courant assigné le	5A~
Plage de mesure	0,010 - 6A~
Type d'entrée	Shunt alimentés par un transformateur de courant externe (basse tension). 5A max.
Type de mesure	Valeur efficace vraie RMS
Surchage permanente	+20% le
Courant dynamique de brève durée	50A pendant 1 seconde
Charge (par phase)	≤ 0,6W
Précision	
Conditions de mesure Température	+23°C ±2°C
Tension phase-neutre	± 0,5% (50480V~) ±0,5 digit
Tension entre phase	± 0,5% (80830V~) ±0,5 digit
Courant	± 0,5% (0,11,2ln) ±0,5 digit
Energie active	Classe 1 (IEC/EN 62053-21)
Energie réactive	Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
Erreurs additionnelles	
Température	0,05%/°K pour V, A, W

Environnement	
Température de fonctionnement	-20+60°C
Température de stockage	-30+80°C
Humidité relative	<80% (IEC/EN 60068-2-70)
Degré de pollution maxi	2
Catégorie de mesure	III
Catégorie de surtension	3
Hauteur	≤2000m
Séquence climatique	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Résistance aux chocs	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Isolement	
Tension assignée d'isolement Ui	690V~
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	9,5kV
Tension de tenue à fréquence industrielle	5,2kV
Connexions circuit alimentation/mesure tens	ions
Type de bornes	A vis (extractibles)
Nombre de bornes	4 pour contrôle tension
	2 pour alimentation
Section conducteurs (minimaxi)	0,22,5 mm² (2412 AWG)
Couple de serrage bornes	0,5 Nm (4,5 lbin)
Connexions circuit mesure courants	
Type de bornes	A vis (fixes)
Nombre de bornes	6 pour connexion TI externes
Section conducteurs (minimaxi)	0,24 mm ² (2610 AWG)
Couple de serrage bornes	0,8 Nm (7 Ibin)
Boîtier	
Matière	Polyamide RAL7035
Version	A encastrer selon IEC 61554
Degré de protection	IP54 frontal IP20 boîtier et bornes
Poids	480g
Certifications et conformité	
Certifications	cULus
UL marking Circuit alimentation/mesure tensions Circuit mesure courants	Use 60°C/75°C copper (Cu) conductor only AWG Range: 24 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in AWG Range: 26 - 10 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 7lb.in "For use on a flat surface of a Type 1 Enclosure"
Conformes aux normes	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/ EN 61000-6-4, UL508, CSA C22.2 N°14

 $\textbf{0} \ \text{Alimentation auxiliaire prélevée par un système à tension phase-neutre } \leq 300 \text{V}.$



INSTALLATION

- Le DMG700 est destiné au montage à encastrer selon IEC 61554.
- Insérez le multimètre dans le perçage du panneau sur la partie avant en veillant à ce que le joint soit positionné correctement entre le panneau et le cadre de l'appareil.
- A l'intérieur du cadre, pour les quatre pattes de fixation, positionnez la patte dans l'un des deux guides latéraux puis appuyez sur l'angle de la patte pour l'accrocher au second guide.
- Poussez la patte en avant en faisant pression sur ses parois latérales et en les faisant glisser sur les guides jusqu'à ce que les ailettes déformables s'appuient bien contre la surface interne du panneau.



- Répétez l'opération pour les quatre pattes.
- Si vous devez démonter l'appareil, soulevez l'ailette centrale des pattes pour les libérer, puis faites-les glisser vers l'arrière sur les guides pour les désenfiler.
 Pour les branchements électriques, reportez-vous aux schémas de connexion du chapitre approprié et aux prescriptions figurant dans le tableau des caractéristiques techniques.
- Après avoir terminé les branchements électriques, vous pouvez remettre en place les cache-bornes et les sceller pour empêcher la manipulation de l'appareil et l'accès aux bornes de connexion.
- Pour monter les cache-bornes, insérez les crochets dans le logement approprié et exercer une légère pression jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Veillez à mettre le bon couvre-borne sur la borne appropriée.



- Insérez le fil et le sceau dans l'œillet situé aux angles externes du cache-borne pour le plombage.

DISPOSITION DES BORNES



DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



31100124

1271 I GB F E 01 13





F

A

D

'n

0 A

D



μ

GB F E 01

1271



DMG700



Available in Russian at www.LovatoElectric.com/I271RU.pdf

D Available in German at www.LovatoElectric.com/l271D.pdf

Available in Polish at www.LovatoElectric.com/I271PL.pdf

(PL)

- Leer detenidamente el manual antes del uso y la instalación.
- Estos aparatos deben ser instalados por personal cualificado y de conformidad con las normativas vigentes en materia de equipos de instalación a fin de evitar daños personales o materiales.

(RU)

- Antes de efectuar cualquier intervención en el instrumento, desconectar la tensión en las entradas de medición y alimentación y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada a la seguridad eléctrica en caso de uso impropio del dispositivo.
- Los productos descritos en este documento pueden ser modificados o perfeccionados en cualquier momento. Por tanto, las descripciones y los datos aquí indicados no implican algún vínculo contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe contar con un interruptor o disyuntor. Éste debe estar colocado muy cerca del aparato, en una ubicación de fácil acceso para el operador. Debe estar marcado como dispositivo de interrupción del aparato: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Limpiar el instrumento con un paño suave, evitando el uso de productos abrasivos, detergentes líquidos o disolventes.

INDICE	PAG.
Introducción	52
Descripción	53
Función de las teclas frontales	53
Visualización de las medidas	53
Tabla de las páginas de la pantalla	54
Navegación por las páginas de la pantalla	54
Página contadores de energía	55
Página cuentahoras	55
Página gráfico trend	55
Página contadores	55
Páginas usuario	55
Menú principal	56
Acceso con contraseña	56
Bloque configuración	56
Expansibilidad	57
Recursos adicionales	57
Canales de comunicación	57
Entradas, salidas, variables internas, contadores.	58
Valores de umbral	58
Lógica Booleana	58
Variables de remoto	58
Alarmas	59
Tarifas	59
Configuración de los parámetros (set-up)	59
Tabla de los parámetros	60
Menú mandos	64
Test de conexión	65
Características técnicas	66
Instalación	67
Disposición terminales	67
Dimensiones mecánicas.	67
Esquemas de conexión	68

INTRODUCCIÓN

El multímetro DMG700 ha sido diseñado para combinar la máxima simplicidad de uso con una amplia selección de funciones avanzadas. En la versión para montaje en panel de tamaño estándar 96x96mm, DMG700 combina el diseño moderno del frente con la practicidad de colocación y la posibilidad de expansión trasera, donde es posible colocar los módulos de la serie EXP. La pantalla gráfica LCD hace que la interfaz usuario sea clara e intuitiva. La gran variedad de funciones de los multímetros serie DMG permite su uso en un campo de aplicaciones sumamente amplio.



- Versión empotrable 96x96mm.
- Pantalla gráfica LCD de 128x80 pixeles, retroiluminada, con 4 tonalidades de gris.
- 4 teclas para la visualización y configuración.
- Navegación rápida y simple.
- Compatible con redes BT, MT y AT.
- Textos para medidas, configuración y mensajes en 5 idiomas.
- Más de 160 parámetros eléctricos medidos.
 Bus de expansión para máx 4 módulos plug-in serie EXP.
- Funciones de I/O avanzadas programables.
- Medidas en verdadero valor eficaz (TRMS).
- Adquisición continua (gapless).
- Elevada precisión.
- Cubrebornes precintables.
- Bloque configuración mediante interruptor precintable.

FUNCIÓN DE LAS TECLAS FRONTALES

Tecla MENÚ - Sirve para entrar o salir de los diferentes menús de visualización y configuración.

Teclas \blacktriangle y \blacksquare - Sirven para pasar las páginas de vídeo, para seleccionar las diferentes opciones visualizadas y para modificar los parámetros (aumentar/disminuir los valores).

Tecla 🖔 - Sirve para pasar las subpáginas, para confirmar una selección efectuada y para pasar de un modo de visualización a otro.

VISUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

- Las teclas ▲ y ▼ permiten pasar las páginas de visualización una por una. La página actual se reconoce por la barra del título.
- En base a la programación y conexión del aparato, es posible que algunos parámetros no se visualicen (por ejemplo si está programado para un sistema sin neutro, no se visualizarán los parámetros relacionados a este último).
- En cada página, la tecla O permite acceder a las subpáginas correspondientes (por ejemplo para visualizar los valores máximos y mínimos registrados para el parámetro seleccionado).
- La subpágina visualizada en el momento está indicada abajo a la izquierda con uno de los siguientes iconos:
- IN = Valor Instantáneo Valor Instantáneo actual del parámetro, visualizdo por defecto cada vez que se cambia de página.
- HI = Valor máximo instantáneo Valor más alto medido por el multímetro para el parámetro correspondiente. Los valores HIGH quedan memorizados y
 guardados, incluso en caso de corte de alimentación. Es posible ponerlos a cero mediante el mando correspondiente (véase Menú mandos).
- L0 = Valor mínimo instantáneo Valor más bajo medido por el multímetro desde la puesta en tensión. El mismo se restablece con el mismo mando utilizado para los valores HI.
- AV = Valor integrado Valor promedio del parámetro a lo largo del tiempo. Permite observar un parámetro con variaciones lentas. Véase menú Integración.
- MD = Máximo valor integrado Máximo alcanzado por el valor integrado (max demand). Queda guardado en la memoria no volátil y puede restablecerse con el mando correspondiente.
- GR = Barras gráficas Visualización de las medidas mediante barras gráficas.

Ejemplo de página con indicaciones numéricas



Ejemplo de página con Gráficos de Barras



 El usuario puede especificar la página y subpágina de la pantalla a la que desea retornar automáticamente una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo sin pulsar alguna tecla.

- Si lo desea, también es posible programar el multímetro de manera que la visualización permanezca en la posición en que se se ha dejado.

- Para configurar estas funciones véase el menú M02 - Utilidades.



LAS PÁGINAS DE LA PANTALLA					
Selección con ▲ y ▼	Selección con ဎ				
PÁGINAS	SUBPÁGINAS				
TENSIONES ENTRE FASES - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV	HI	LO	AV		GR
TENSIONES DE FASE - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV	HI	LO	AV		GR
CORRIENTE DE FASE Y NEUTRO - I(L1), I(L2), I(L3), I(N)	HI	LO	AV	MD	GR
POTENCIA ACTIVA - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR
POTENCIA REACTIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR
POTENCIA APARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT)	HI	LO	AV	MD	GR
FACTOR DE POTENCIA - PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(EQ)	HI	LO	AV		GR
FRECUENCIA - ASIMETRÍA - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I)	HI	LO	AV		
DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)	HI	LO	AV		GR
DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-N - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3)	HI	LO	AV		GR
DIST. ARMÓNICA CORRIENTE - THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3)	HI	LO	AV		GR
CONTADORES ENERGÍA - kWh+(TOT), kWh-(TOT), kvarh+(TOT), kvarh-(TOT), kVA(TOT)	PARCIAL				
TARIFAS ENERGÍA	TAR1		TA	R4	
GRÁFICO TREND					
CUENTAHORAS - Hr(TOT), Hr(Partial)					
MÓDULOS DE EXPANSIÓN					
CONTADORES	CN	T1		CN	T4
VALORES DE UMBRAL	LIM	Л1		LII	8N
LÓGICA BOOLEANA	BO	01		BO	08
ALARMAS	ALA1 ALA8			A8	
INFO-REVISIONES-Nº SERIE MODEL, REV SW, REV HW, Nº SERIE / TEMPERAURA INTERNA					
LOGOTIPO					
(PÁGINA USUARIO 1)					
(PÁGINA USUARIO 2)					
(PÁGINA USUARIO 3)					
(PÁGINA USUARIO 4)					
	AS PÁGINAS DE LA PANTALLA Selección con ▲ y ▼ PÁGINAS TENSIONES ENTRE FASES - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EOV TENSIONES DE FASE - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EOV CORRIENTE DE FASE Y NEUTRO - I(L1), I(L2), I(L3), I(N) POTENCIA ACTIVA - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) POTENCIA REACTIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) POTENCIA APARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) FACTOR DE POTENCIA - PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(EQ) FRECUENCIA - ASIMETRÍA - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1) DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-N - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3-L1) DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-N - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3) DIST. ARMÓNICA CORRIENTE - THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3) CONTADORES ENERGÍA - kWh+(TOT), kWh-(TOT), kvarh+(TOT), kvarh-(TOT), kVA(TOT) TARIFAS ENERGÍA GRÁFICO TREND CUENTAHORAS - Hr(TOT), Hr(Partial) MÓDULOS DE EXPANSIÓN CONTADORES VALORES DE UMBRAL LÓGICA BOOLEANA ALARMAS INFO-REVISIONES-N [®] SERIE MODEL, REV SW, REV HW, N [®] SERIE / TEMPERAURA INTERNA LOGOTIPO (PÁGINA USUARIO 1) (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 3) (PÁGINA USUARIO 4)	AS PÁGINAS DE LA PANTALLA Selección con ▲ y ▼ PÁGINAS PÁGINAS Selección con ▲ y ▼ PÁGINAS TENSIONES ENTRE FASES - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV HI TENSIONES DE FASE - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV HI CORRIENTE DE FASE Y NEUTRO - I(L1), I(L2), I(L3), I(N) HI POTENCIA ACTIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) HI POTENCIA ACATIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) HI POTENCIA APARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) HI FACTOR DE POTENCIA - PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(EQ) HI FRECUENCIA - ASIMETRÍA - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) HI DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1) HI DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-N - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3-L1) HI CONTADORES ENERGÍA - kWh+(TOT), kVarh+(TOT), kvarh-(TOT), kVA(TOT) TARIFAS ENERGÍA - kWh+(TOT), kVm-(TOT), kvarh+(TOT), kVar(TOT), CUENTAHORAS - Hr(TOT), Hr(Partial) MÓDULOS DE EXPANSIÓN CONTADORES CONTADORES CON VALORES DE UMBRAL LUI LÓGICA BOOLEANA BO ALARMAS AL INFO-REVISIONES-N [®] SERIE MODEL, REV SW, REV HW, N [®] SERIE / TEMPERAURA INTERNA LOGOTIPO (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 3) (PÁGINA USUARIO 4)	AS PÁGINAS DE LA PANTALLA Selección con ▲ y ▼ Se PÁGINAS SELA PARSES - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV HI LO TENSIONES ENTRE FASES - V(L1-L2), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV HI LO CORRIENTE DE FASE Y NEUTRO - I(L1), I(L2), I(L3), I(N) HI LO POTENCIA ACTIVA - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) HI LO POTENCIA REACTIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) HI LO POTENCIA APARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) HI LO FACTOR DE POTENCIA - PF(L1), PF(L2), PF(EQ) HI LO FRECUENCIA - ASIMETRÍA - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) HI LO DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1) HI LO DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3) HI LO CONTADORES ENERGÍA CORRIENTE - THD-I(L1), THD-I(L2) THD-I(L3) HI LO CONTADORES ENERGÍA - KWh+(TOT), KWh-(TOT), Kvarh+(TOT), KVA(TOT) TARIFAS ENERGÍA (TATI GRÁFICO TREND CONTANONAS - INTERNA MÓDULOS DE EXPANSIÓN CONTARDA LIMI LÓGICA BOOLEANA BOOI ALARMAS ALA LIMI LÓGICA BOOLEANA BOOI ALARMAS ALA LOGOTIPO (PÁGINA USUARIO 1) (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 3) (PÁGINA USUARIO 4)	AS PÁGINAS DE LA PANTALLA Selección con ▲ y ▼ Selección con PÁGINAS ENTRE FASES · V(1-1-2), V(2-1-3), V(1-1), V(L1)E0V HI LO TENSIONES DE FASE · V(1-1-2), V(2-1-3), V(1-N)E0V HI LO V(2-N), V(2-N), V(1-N)E0V HI LO CORRIENTE DE FASE Y NEUTRO - I(1.1), I(2.), I(3.1), (N) HI LO AV POTENCIA ACTIVA - P(1.1), P(1.2), P(1.3), P(TOT) HI LO POTENCIA APARENTE - S(1.1), S(1.2), S(1.3), S(TOT) HI LO POTENCIA APARENTE - S(1.1), S(1.2), S(1.3), S(TOT) HI LO FACTOR DE POTENCIA - P(1.1), P(1.2), P(1.3), P(FQ) HI LO AV POTENCIA APARENTE - S(1.1), S(1.2), S(1.3), S(TOT) HI LO FACTOR DE POTENCIA - F(1.1), P(1.2), P(1.3), PF(E0) HI LO AV POTENCIA APARENTE - S(1.1), S(1.2), S(1.3), S(TOT) HI LO AV DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(1.1-L2), THD-V(2-L3), THD-V(1.2-L1) HI LO AV DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(1.1), THD-V(1.2), THD-V(1.2), THD DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(1.1), THD-V(1.2), THD-V(1.3) HI LO AV DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(1.1), THD-V(1.2), THD-V(1.3) HI LO AV DISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(1.1), THD-V(1.2), THD-V(1.3) HI LO AV DIST. ARMÓNICA CORRIENTE - THD-I(1.1), THD-I(1.2) THD-I(1.3) HI LO AV CONTADORES ENERGÍA - KWH+(TOT), kWh-(TOT), kwarh-(TOT), kWA(TOT) TARIFAS ENERGÍA - KWH+(TOT), KWH-(TOT), kwarh-(TOT), kWA(TOT) CUENTAHORAS - Hr(TOT), Hr(Partial) MÓDULOS DE EXPANSIÓN CONTADORES DE UMBRAL LÓGICA BOOLEANA ALAT ALARMAS ALA1 ALARMAS ALA1 ALARMAS ALA1 MOD-REVISIONES-M° SERIE / TEMPERAURA INTERNA LÓGICA BOOLEANA ALAT PÁGINA USUARIO 1) (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 4) (PÁGINA USUARIO 4)	AS PÁGINAS DE LA PANTALLA Selección con ▲ y ▼ PÁGINAS TENSIONES ENTRE FASES - V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)E0V HI L0 AV TENSIONES DE FASE - V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(-N)E0V CORRIENTE DE FASE Y NEUTRO - I(L1), I(L2), I(L3), I(N) POTENCIA ACTIVA - P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) HI L0 AV MD POTENCIA ACTIVA - Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) HI L0 AV MD POTENCIA APARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) HI L0 AV MD POTENCIA APARENTE - S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) HI L0 AV MD POTENCIA ASIMETRÍA - F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) HI L0 AV ISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1-L2), THD-V(L3-L1) HI L0 AV ISTORSIÓN ARMÓNICA TENSIONES L-L - THD-V(L1), THD-V(L2), THD-V(L3-L1) HI L0 AV CONTADORES ENERGÍA - KWh+(TOT), KVarh+(TOT), KVarh-(TOT), KVA(TOT) CUENTAHORAS - Hr(TOT), Hr(Partia) MÓDULOS DE EXPANSIÓN CONTADORES MARDÁNICA ALAI CN VALORES DE UMBRAL L0GOTIPO (PÁGINA USUARIO 1) (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 3) (PÁGINA USUARIO 4) CONTADORES (C) SETENTE - TEMPERAURA INTERNA L0GOTIPO (PÁGINA USUARIO 4) CONTADORES (C) SETENTE - TEMPERAURA INTERNA L0GOTIPO (PÁGINA USUARIO 4) CONTADORES (C) SETENTE - TEMPERAURA INTERNA L0GOTIPO (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 2) (PÁGINA USUARIO 4)

NOTA: Certaines pages listées ci-dessus ne pourront pas être disponibles si la fonction qu'elles doivent afficher n'est pas activée. Par exemple, si aucune alarme n'a été défini, alors la page d'alarme ne sera pas visualisée.

NAVEGACIÓN ENTRE LAS PÁGINAS VÍDEO

Tensione entre fases



0.000

0.000

SEL Q1

I

10

Corriente de fase y neutro

CURRENT 0.000 0.000 0.000 0.000 SEL QUE HILD AU OR

IN = Valor instantáneo (sigue)

THE SEL OF IN LE LO AV GR HI = Valor máximo L0 = Valor mínimo

15

CURRENT

0.000 0.000

0.000

 \mathbb{C}

0.000

		0000	
0.000		0.000	0.000
0.000	C	0.000	0.000
LO AU GR		BE SEL & IN	HILDAUGR





PÁGINA CONTADORES DE ENERGÍA

- En la página de los contadores de energía se visualizan juntos los valores de:
- energía activa consumida y generada
- energía reactiva consumida y generada (inductiva/capacitiva)
- energía aparente
- La página principal presenta los contadores totales. Mediante la tecla Ŭ es posible acceder a la subpágina de los contadores parciales (que el usuario puede poner a cero).
- Para poner a cero los contadores es necesario acceder al menú de mandos



PÁGINA CUENTAHORAS

- En la página cuentahoras se visualizan:
- · cuentahoras total (cuenta el tiempo de alimentación del aparato)
- cuentahoras parcial (cuenta el tiempo durante el cual ocurre una determinada condición programable)
- Para poner a cero los contadores es necesario acceder al menú de mandos. La página cuentahoras puede inhabilitarse por completo si la habilitación general cuentahoras está configurada en OFF (véase menú Cuentahoras).



PÁGINA GRÁFICO TREND

- La página Trend permite visualizar un gráfico con la evolución temporal de un parámetro seleccionado por el usuario entre los siguientes:
- · tensión equivalente integrada
- potencia activa total integrada
- potencia reactiva total integrada
- potencia aparente total integrada
- Por defecto, el parámetro visualizado es la potencia activa total integrada. Para establecer otro parámetro, variar el mismo en el menú de configuración Trend.
- En el gráfico es posible representar los últimos 96 valores de la medida integrada, cada uno de los cuales correspondiente a un intervalo temporal de integración.
- El intervalo temporal predefinido es de 15 minutos, de manera que el gráfico pueda visualizar la evolución del parámetro seleccionado durante las últimas 24 horas
- Por tanto, con la configuración de fábrica el gráfico puede visualizar la evolución del consumo de potencia activa durante las últimas 24 horas.
- Los datos sobre los consumos se ponen a cero cuando se desconecta la alimentación del aparato o cuando se modifica el menú Configuraciones. _
- Una vez superada la capacidad máxima de visualización, los nuevos datos sustituyen los anteriores siguiendo una lógica de memorización circular.
- _ El fondo de escala vertical se calcula automáticamente en base a los datos nominales ingresados en el menú M01 - General.



PÁGINA CONTADORES

- En la página contadores se visualizan los cómputos CNT1...4.
- Es posible contar la cantidad de veces que se activa una entrada, se supera un límite, etc. La condición se define en los parámetros Fuente de conteo.
- Para cada contador es posible definir una descripción y una unidad de medida con un texto libre (litros, m3, etc.).
- También se puede definir un coeficiente de conversión entre la cantidad de pulsos contados y la medición visualizada en pantalla. Esta función se obtiene especificando un coeficiente multiplicador y uno fraccionario. Por ejemplo, si se configura el k
 - multiplicador = 3, por cada pulso leído el valor visualizado será aumentar 3 veces en pantalla. En cambio, si se programa un coeficiente fraccionario = 10, el valor visualizado aumentará sólo cada 10 pulsos aplicados en la entrada. Combinando los k multiplicador y fraccionario es posible obtener cualquier relación de conversión.
- Si el contador no presenta algún coeficiente fraccionario, su visualización se realizará solamente con números enteros. De lo contrario se visualizarán dos cifras decimales.
- Los contadores pueden ponerse a cero desde el menú de mandos o mediante la señal Fuente de reajuste definida en los parámetros correspondientes.



PÁGINAS USUARIO

2 - Cómputo

1 - Unidad de medida del contador

4 - N. del contador seleccionado

- El usuario tiene la posibilidad de crear una cantidad máxima de 4 páginas personalizadas.
- Estas páginas pueden contener 4 parámetros cada una, seleccionados libremente entre los disponibles en DMG700.
- El título de la página usuario puede elegirse libremente, por ejemplo indicando la parte de instalación servida por el multímetro.
- Las páginas usuario se ubican de manera que puedan ser localizadas fácilmente a partir de la primera, pulsando la tecla 🔺
- Al igual que todas las otras páginas, también es posible programar el multímetro para que la pantalla vuelva a una de las páginas usuario tras un determinado lapso de tiempo de inactividad de las teclas.
- Para configurar las páginas usuario, véase el menú M15 en el capítulo de configuración parámetros.

31100124

MENÚ PRINCIPAL

- El menú principal consta de un conjunto de iconos gráficos que agilizan el acceso a las medidas y configuraciones.
 - Desde la visualización normal de los parámetros pulsar la tecla MENÚ. La pantalla visualiza el menú rápido.
- Pulsar 🔺 🛡 para seleccionar la función deseada. Se destacará el icono seleccionado y se visualizará la descripción de la función en el centro de la pantalla. _
 - Pulsar **U** para activar la función seleccionada.
- _ Si alguna función está inhabilitada, el icono correspondiente se visualizará de color gris.
 - VE) IE Fo5 I i etc Sirven para simplificar y agilizar el acceso a las páginas de visualización de parámetros, dado que llevan directamente al grupo de medidas seleccionado y desde allí es posible avanzar o retroceder como de costumbre.

[**•**==] - Configuración del código numérico que permite acceder a las funciones protegidas (configuración de parámetros, ejecución de mandos).

R - Punto de acceso a la configuración de los parámetros (set-up). Véase el capítulo específico.

R. - Punto de acceso al menú de mandos, donde el usuario habilitado puede ejecutar una serie de acciones de puesta a cero y restablecimiento.

1 - Visualización Tensiones

- 2 Visualización Corrientes 3 - Visualización Potencias
- 4 Frecuencia asimetria
- 5 Análisis armónico
- 6 Contadores de energia



- 8 Visualización cuentahoras 9 - Módulos de expansión 10 - Configuraciónes (Set-up)
- 11 Menú mandos

7 - Gráfico trend

12 - Ingreso contraseña

ACCESO CON CONTRASEÑA

- La contraseña sirve para habilitar o impedir el acceso al menú de configuración y al menú de mandos.
- En los aparatos recién salidos de fábrica, la contraseña está inhabilitada por defecto y el acceso es libre. En cambio, si se han habilitado las contraseñas, para poder acceder a dichos menús es necesario ingresar el código numérico correspondiente.
- Para habilitar el uso de las contraseñas y crear los códigos de acceso consúltese el capítulo configuración parámetros.
- Existen dos niveles de acceso que dependen del código ingresado:
 - Acceso nivel usuario Permite poner a cero los valores registrados, pero no modificar la configuración del aparato.
- · Acceso nivel avanzado Asigna los mismos derechos del usuario y además permite modificar la configuración.
- Desde la visualización normal de los parámetros pulsar la tecla MENÚ para abrir el menú principal, luego seleccionar el icono contraseña y pulsar 🕗 . Se abrirá la ventana de configuración contraseña ilustrada en la figura:



- Con las teclas ▲ ▼ se cambia el valor de la cifra seleccionada.
- Con la tecla U se confirma la cifra y se va a las siguientes.
- Ingresar la contraseña y desplazarse al icono de la llave.
- Cuando la contraseña ingresada corresponde a la del nivel Usuario o a la del nivel Avanzado, se visualiza el mensaje de desbloqueo correspondiente. Una vez aceptada la contraseña, el acceso permanece habilitado hasta que:
 - · El aparato se desconecta de la alimentación.
 - · El aparato se restablece (cuando se sale del menú configuración)
 - Transcurren más de dos minutos sin que se pulse alguna tecla
- Con la tecla MENÚ se cierra la ventana de configuración contraseña y se sale.

BLOQUEO CONFIGURACIÓN

- DMG700 presenta dos microinterruptores que permiten impedir el acceso a la configuracion y a las operaciones de reajuste (menú mandos).
 - Estos microinterruptores están colocados de manera que no pueda accederse a los mismos tras haber montado los cubrebornes precintables.
- Para utilizar los microinterruptores:
 - · Desconectar la alimentación de DMG700, extraer los dos cubrebornes (si están montados) y la clema extraíble de 8 polos.
 - · Sirviéndose de un pequeño destornillador plano, poner los microinterruptores en la posición deseada.
 - · Colocar nuevamente la clema y los cubrebornes.
- El aparato se entrega con los microinterruptores posicionados para permitir el acceso.

SW	POS	DESCRIPCIÓN
SW1	OFF	Acceso a los parámetros consentido
	ON	Acceso a los parámetros impedido
SW2	OFF	Acceso al Menú Mandos consentido
	ON	Acceso al Menú Mandos impedido





EXPANSIBILIDAD

- Gracias a su bus de expansión, DMG700 puede expandirse con los módulos adicionales de la serie EXP.
- DMG700 puede conectarse a un máximo de 4 módulos EXP..
- Los módulos EXP... aceptados por DMG700 pueden ser de las siguientes categorías:
- módulos de comunicación.
- módulos de I/O digitales.
- Para colocar un módulo de expansión:
 - Desconectar la alimentación de DMG700. • Retirar el cubrebornes y la clema extraíble de 8 polos.
 - · Extraer una de las tapas protectoras de las ranuras de expansión.
- Introducir el gancho superior del módulo en la ranura correspondiente.
- · Girar el módulo hacia abajo introduciendo el conector en el bus.
- Presionar hasta que se enganche la pinza colocada en el lado inferior del módulo. .
- · Volver a instalar la clema y el cubrebornes transparente.
- El orden de aplicación de los módulos no es importante.



¡ATENCIÓN!

Cuando se instalan módulos EXP... arriba de los multímetros de la serie DMG, es imprescindible instalar los cubrebornes precintables que se entregan con el multímetro.

- Cuando un DMG700 recibe alimentación, reconoce automáticamente los módulos EXP conectados al mismo.
- _ Si la configuración del sistema no es igual a la última detectada, porque se ha agregado o extraído un módulo, la unidad básica pide al usuario que confirme la nueva configuración. Si se da la confirmación, la nueva configuración se guardará y quedará efectiva, de lo contrario a cada puesta en tensión se señalará dicha discordancia.
- La configuración actual del sistema se visualiza en la página video correspondiente (módulos de expansión), donde se halla el número, el tipo y el estado de los módulos conectados.
- La numeración de las entradas y salidas está indicada debajo de cada módulo.
- El estado (activado/desactivado) de las entradas y salidas de los canales de comunicación está indicado con la inscripción en negativo.



RECURSOS ADICIONALES

- Los módulos de expansión proveen recursos adicionales que pueden utilizarse mediante los correspondientes menús de configuración.
 - Los menús de configuración relativos a las expansiones pueden visualizarse aunque los módulos no se encuentren materialmente presentes.

Dada la posibilidad de agregar varios módulos del mismo tipo (por ejemplo dos interfaces de comunicación), los menús de configuración son numerosos y están identificados por un número progresivo.

A continuación presentamos una tabla que indica cuántos módulos de cada tipo pueden instalarse juntos.

TIPO MÓDULO	CODE	FUNCTION	MAX No.
COMUNICACIÓN	EXP10 10	USB	2
	EXP10 11	RS232	
	EXP10 12	RS485	
I/O DIGITALES	EXP10 00	4 ENTRADAS	2
	EXP10 01	4 SALIDAS ESTÁTICAS	2
	EXP10 02	2 ENTRADAS + 2 SALIDAS EST.	4
	EXP10 03	2 RELÉS	4

CANALES DE COMUNICACIÓN

- En DMG700 puede conectarse un máximo de 2 módulos de comunicación, denominados COMn. El menú de configuración comunicaciones M07 presenta entonces dos secciones de parámetros (n=1 y n=2) para la configuración de los puertos de comunicación.
- Los canales de comunicación son completamente independientes, tanto desde el punto de vista hardware (tipo de interfaz material) como desde el punto de vista del protocolo de comunicación
- Los canales de comunicación pueden funcionar simultáneamente.

271 I GB F E 01 13

- Las entradas y las salidas digitales presentes en los módulos de expansión están identificadas mediante una sigla y un número progresivo. Por ejemplo, las entradas digitales se denominan INPx, donde X representa el número de la entrada. De manera análoga, las salidas digitales se denominan OUTx.
- La numeración de las entradas y salidas se basa simplemente en la posición de instalación de los módulos de expansión, considerándolas progresivamente de izquierda a derecha. Por ejemplo, la entrada INP1 es el primer borne de entrada del módulo más a la izquierda, mientras que los siguientes prosiguiendo hacia la derecha serán INP2, INP3, etc.
 - Para DMG700 se ha previsto un máximo de 8 entradas digitales y de 8 salidas, que entonces se denominarán INP1...INP8 y OUT1...OUT8. Para cada I/O hay
 un menú de configuración que permite especificar su función y propiedades.
 - Al igual que las entradas/salidas, existen algunas variables internas (bits) que pueden asociarse a las salidas o combinarse entre las mismas. Por ejemplo, es posible aplicar umbrales límite a las medidas tomadas por el multímetro (tensión, corriente, etc.). En este caso, la variable interna se denomina LIMx y se activará cuando la medición no se encuentre entre los límites definidos por el usuario mediante el menú de configuración correspondiente.
- Por último, es posible controlar hasta 4 contadores (CNT1...CNT4) para contar los pulsos procedentes del exterior (por tanto de entradas INPx) o la cantidad de veces en que se presenta una determinada condición. Por ejemplo, si definimos un umbral LIMx como fuente de cómputo, será posible contar cuántas veces una medición ha superado un determinado valor.
- A continuación presentamos una tabla con todas las I/O y las variables internas controladas por DMG700.

Cod.	DESCRIPCIÓN	Range (x)
INPx	Entradas digitales	18
OUTx	Salidas digitales	18
LIMx	Valores de umbral	18
BOOx	Lógica Booleana	18
REMx	Variables de remoto	18
ALAx	Alarmas	18
PULx	Pulsos de cómputo energía	15
CNTx	Contadores	14

- El estado de cada I/O y sus variables internas puede verse en pantalla, en la página de estado I/O.

ALORES DE UMBRAL (LIM)

- Los valores de umbral LIMn son variables internas cuyo estado depende de la superación de los límites definidos por el usuario por parte de una de las mediciones efectuadas por el multímetro (ejemplo: potencia activa total superior a 25kW).
- Para agilizar la configuración de los umbrales, que pueden variar dentro de un rango sumamente amplio, cada uno de los mismos debe configurarse con un valor básico + un coeficiente multiplicador (ejemplo: 25 x 1k = 25000).
- Cada LIM tiene a disposición dos umbrales: uno superior y uno inferior. El umbral superior tiene que configurarse siempre a un valor mayor que el inferior.
 El significado de los umbrales depende de las siguientes funciones:
- Función Mín: Con la función Mín, el umbral inferior provoca la activación y el superior la restablece. Cuando el valor del parámetro seleccionado es menor al límite inferior, tras el retardo se activa el umbral. Cuando el valor del parámetro seleccionado es mayor al límite superior, tras el retardo se obtiene el restablecimiento.

Función Máx: Con la función Máx, el umbral superior provoca la activación y el inferior la restablece. Cuando el valor del parámetro seleccionado es mayor al límite superior, tras el retardo se activa el umbral. Cuando el valor del parámetro seleccionado es menor al límite inferior, tras el retardo se obtiene el restablecimiento.

Función Mín+Máx: Con la función Mín+Máx, los umbrales inferior y superior provocan la activación. Cuando el valor del parámetro seleccionado es menor al límite inferior o mayor al límite superior, tras los respectivos retardos se obtiene la activación de la salida. Cuando el valor del parámetro seleccionado vuelve dentro de los límites se obtiene el restablecimiento inmediato.

- La activación puede ser una excitación o desexcitación del límite LIMn según la configuración.
- Si el límite está configurado con memoria, el restablecimiento es manual y puede ser efectuado mediante el mando correspondiente en el menú de mandos.
 Véase el menú de configuración M08.- Véase el menú de configuración M08.



LÓGICA BOOLEANA (BOO)

- Se puede crear un máximo de 8 variables internas denominadas B001...8, cuyo estado depende de la combinación lógica Booleana de umbrales límite, entradas, salidas, etc.
- Los operandos (INP, LIM, etc.) pueden combinarse entre sí mediante las siguientes operaciones lógicas Booleanas: AND, OR, EXOR, AND NOT, OR NOT, EXOR NOT.
- Cada variable Booleana es el resultado de la combinación de un máximo de 4 operandos relacionados entre sí mediante tres operaciones lógicas.
 Ejemplo: Si queremos que la variable BOO1 se active al activarse los límites LIM2, LIM3 y LIM4 o cuando se activa la entrada INP1, tendremos que
- programar BOO1 como la combinación de LIM2 AND LIM3 AND LIM4 OR INP1.
- No es necesario utilizar los 4 operandos en una sola combinación lógica. Por ejemplo, si sólo queremos que BOO2 se active al activarse INP1 o INP2, es posible programar los parámetros de BOO2 como la combinación INP1 OR INP2, dejando las otras operaciones lógicas configuradas con --- (ninguna operación).
- La página vídeo LOGICA BOOLEANA presenta, por cada variable BOO1..8, el estado de cada uno de los operandos involucrados en la operación lógica y el
 resultado final, es decir el estado de la variable Booleana seleccionada.



VARIABLES DE REMOTO (REM)

- DMG700 puede aceptar hasta un máximo de 8 variables controladas de manera remota (REM1...REM8).
- Se trata de variables cuyo estado puede ser modificado a voluntad por el usuario mediante el protocolo de comunicación y que pueden utilizarse en combinación con las salidas, la lógica Booleana, etc.
- Ejemplo: Si se usa una variable remota (REMx) como fuente de una salida (OUTx), es posible activar y desactivar un relé libremente mediante el software de supervisión. Esto permite de utilizar los relés de salida DMG700 para controlar algunas cargas como por ejemplo la iluminación.
- Otro empleo de las variables REM puede ser la de habilitar o inhabilitar determinadas funciones desde una posición remota, introduciéndolas en una lógica Booleana AND con entradas o salidas.



ALARMAS (ALA)

- El usuario puede definir una cantidad máxima de 8 alarmas programables (ALA1...ALA8).
- Por cada alarma es posible establecer la fuente, es decir la condición que provoca la alarma, y el texto del mensaje que se visualizará en pantalla al
 presentarse dicha condición.
- Por ejemplo, una condición que provoca la alarma puede ser la superación de un umbral. En este caso, la fuente será uno de los valores de umbral LIMx.
- En cambio, si la alarma deba visualizarse como consecuencia de la activación de una entrada digital externa, la fuente será una INPx.
 - Con el mismo criterio también es posible asociar a una alarma algunas condiciones complejas que resulten de una combinación lógica Booleana de entradas, umbrales, etc. En este caso utilizaremos las variables Booleanas BOOx.
 - Por cada alarma, el usuario tiene la posibilidad de definir un mensaje de libre programación que se visualizará en la página de estado alarmas.
 - También es posible definir el nivel de prioridad de una alarma. Si se trata de una simple indicación, la prioridad de la alarma puede configurarse como baja. En ese caso, el icono asociado a la alarma será un icono de información.
- En cambio, si la alarma debe indicar una situación más urgente de resolver, al configurar la prioridad como alta el mensaje de la alarma estará acompañado por el icono de Atención y la pantalla visualizará automáticamente la página de alarmas.
- Si se presentan varias alarmas a la vez, las mismas se muestran de manera consecutiva y se indica la cantidad total.
- Para borrar una alarma que había sido programada con memoria es necesario servirse del mando específico que se halla en el menú de mandos.
- Para la definición de las alarmas véase el menú de configuración M09.



TARIFAS

- Para contar la energía, DMG700 puede controlar 4 tarifas independientes además de los valores total y parcial.
- La selección de las tarifas se realiza mediante entradas digitales externas, por tanto se requiere la instalación de un módulo de expansión EXP con entradas digitales. Para seleccionar las 4 tarifas se utilizan las dos funciones de entrada TAR-A y TAR-B.
- Su combinación binaria permite la selección como se indica en la siguiente tabla:

TAR-A	TAR-B	TARIFA
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

Si se utiliza la entrada de sincronismo para el intervalo de integración, el cambio de tarifa es efectuado contemporáneamente al sincronismo, de lo contrario
el cambio se produce al cambiar la configuración de las entradas.

- Cada uno de los cómputos de las tarifas presenta 5 contadores de energía (activa consumida y generada, reactiva consumida y generada, aparente) y se
 visualizan en una página específica que sigue a la de los contadores totales y parciales.
- Si el DMG cuenta con interfaz de comunicación, es posible seleccionar la tarifa activa mediante un mando específico en el protocolo ModBus (véase
 instrucción técnica protocolo ModBus).



CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS (SET-UP)

- Desde la visualización normal de los parámetros pulsar la tecla MENÚ para abrir el menú principal, luego seleccionar el icono is y pulsar U para acceder al menú configuración.
- Entonces se visualiza la tabla ilustrada en la figura, con la selección de los submenús de configuración que contienen todos los parámetros clasificados según su función.
- Seleccionar el submenú deseado mediante las teclas ▲ ▼ y confirmar con U
- Para salir del menú y volver a la visualización de los parámetros pulsar MENÚ.



- En la siguiente tabla pueden verse los submenús disponibles

Code	Submenú	Descripción
M01	GENERAL	Datos concernientes la instalación
M02	UTILIDADES	Idioma, Brillo, Páginas Vídeo
M03	CONTRASEÑA	Habilitación protección acceso
M04	INTEGRACIÓN	Tiempos de integración medidas
M05	CUENTAHORAS	Habilitación cuentahoras
M06	GRÁFICO TREND	Definición parámetro y escala
M07	COMUNICACIÓN (COMn)	Puertos de comunicación
M08	VALORES DE UMBRAL (LIMn)	Umbrales de los parámetros
M09	ALARMAS (ALAn)	Mensajes de alarma
M10	CONTADORES (CNTn)	Contadores generales
M11	PULSOS (PULn)	Pulsos de cómputo energía
M12	LÓGICA BOOLEANA (BOOn)	Combinaciones lógica Booleana
M13	ENTRADAS (INPn)	Entradas digitales
M14	SALIDAS (OUTn)	Salidas digitales
M15	PÁGINAS USUARIO (PAGn)	Páginas personalizadas

Seleccionar el submenú y pulsar la tecla 🖸 para visualizar los parámetros. _ _

Todos los parámetros se visualizan con su código, descripción y valor actual.



– Si se desea modificar el valor de un parámetro, tras haberlo seleccionado pulsar ${f U}$.

Si no se ha ingresado la contraseña de nivel avanzado no será posible acceder a la página de modificación y se visualizará un mensaje de negación de acceso. - Si por el contrario se obtiene el acceso, se visualizará la página de modificación.

1 - Parámetro seleccionado	
2 - Mínimo valor posible	1 CT PRIMARY 4
3 - Barra gráfica valor-alcance	
4 - Nuevo valor configurado	2 <u>PPEPUTIS</u> 50 5
5 - Máximo valor posible	
6 - Valor predefinido	

En la página de modificación es posible variar los valores con las teclas 🔺 y 🛡. También se visualiza una barra gráfica que indica el alcance de configuración, los valores mínimos y máximos posibles, el valor anterior y el predefinido.

- Si se pulsan simultáneamente las teclas ▲ y ▼, la configuración vuelve a ser la predefinida en fábrica.
- Durante el ingreso de un texto, con las teclas 🔺 y 🔻 se selecciona el carácter alfanumérico, mientras que con 🛡 se desplaza el cursor sobre el texto. Al pulsar simultáneamente 🔺 y 🔻, la selección alfanumérica presenta directamente la letra 'A'.
- Pulsar MENÚ para volver a la selección de parámetros. El valor ingresado permanece memorizado.
- Pulsar nuevamente la tecla MENÚ para guardar las modificaciones y salir de la configuración. El multímetro realiza un reajuste y vuelve al estado de funcionamiento normal.
- Si no se pulsa alguna tecla durante 2 minutos consecutivos, el menú de configuración (Setup) deja de visualizarse automáticamente y el multímetro vuelve a la pantalla normal.

TABLA DE PARÁMETROS

M01 - GE	NERAL	UdM	Default	Range
P01.01	Primario TC	A	5	1-10000
P01.02	Secundario TC	A	5	5
P01.03	Tensión nominal	V	Aut	Aut / 50-500000
P01.04	Uso TT		OFF	OFF-ON
P01.05	Primario TT	V	100	50-500000
P01.06	Secundario TT	V	100	50-500
P01.07	Tipo de conexión		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N BIL L1-L2-L3 BIL L1-L2-L3 BIL L1-N-L2 L1-N

P01.01 - Corriente nominal del circuito primario de los TC.

P01.02 – Corriente del circuito secundario de los TC. Fijo en 5A para DMG700. P01.03 – Tensión nominal de la instalación. Dejándolo en Aut, el multímetro adapta automáticamente la escala de las barras gráficas.

P01.04 - Poner en ON si se utilizan TT. Si se pone en OFF, los dos parámetros que siguen serán ignorados.

P01.05 – Tensión nominal primario TT.

P01.06 - Tensión nominal secundario TT.

P01.07 - Configurar de conformidad con el esquema de conexión utilizado. Véanse los Esquemas de conexión al final del manual.

31100124

M02 - U1	TILIDADES	UdM	Default	Range
P02.01	Idioma		English	English Italiano Francais Espanol Portoguese
P02.02	Contraste LCD	%	50	0-100
P02.03	Intensidad retroiluminación pantalla alta	%	100	0-100
P02.04	Intensidad retroiluminación pantalla baja	%	30	0-50
P02.05	Tiempo cambio a retroiluminación baja	Sec	30	5-600
P02.06	Retorno a página predefinida	Sec	60	OFF / 10-600
P02.07	Página predefinida		VL-L	VL-L / VL-N
P02.08	Subpágina predefinida		INST	INST / HI / LO / AVG / MD /GRAPH / 1-8
P02.09	Tiempo de actualización pantalla	sec	0.5	0.1 - 5.0

P02.06 – Si se pone en OFF, en pantalla se visualiza siempre la última página utilizada por el usuario. Si se ingresa un valor, éste indica el tiempo tras el cual la pantalla retornará a la página programada en P02.07.

P02.07 – Número de la página a la que retorna automáticamente la pantalla una vez transcurrido el tiempo P02.06 desde la última pulsación de una tecla. P02.08 – Tipo de subpágina a la que retorna la pantalla una vez transcurrido el tiempo P02.06.

M03 - PASSWORD		UdM	Default	Range
P03.01	Uso contraseña		OFF	OFF-ON
P03.02	Contraseña nivel Usuario		1000	0-9999
P03.03	Contraseña nivel Avanzado		2000	0-9999

P03.01 - Si se pone en OFF, la gestión de la contraseña está inhabilitada y el acceso a la configuración y al menú de mandos es libre.

P03.02 - Con P03.01 activado, valor a ingresar para acceder al nivel usuario. Véase capítulo Acceso con contraseña.

P03.03 - Igual que P03.02, pero en referencia al acceso al nivel Avanzado.

M04 - INT	TEGRACIÓN	UdM	Default	Range
P04.01	Modo integración		Var.	Fijo / Variable Sincronismo / Bus
P04.02	Tiempo integración potencias	min	15	1-60
P04.03	Tiempo integración corrientes	min	15	1-60
P04.04	Tiempo de integración tensiones	min	1	1-60
P04.05	Tiempo de integración frecuencia	min	1	1-60

P04.01 - Selección del modo de cálculo de las medidas integradas.

Fijo = Las mediciones instantáneas son integradas durante el tiempo programado. Cada vez que termina el tiempo, la medición integrada se actualiza con el resultado de la última integración.

Variable = Las mediciones instantáneas son integradas durante un tiempo equivalente a 1/15 del tiempo programado. Cada vez que termina este intervalo, el valor más viejo es reemplazado por el nuevo resultado del cálculo. La medición integrada se actualiza cada 1/15 del tiempo programado, considerando un alcance que se desplaza en el tiempo, dura el tiempo programado y comprende los últimos 15 valores calculados.

Sincronismo = Igual que el modo Fijo, pero los intervalos de integración son definidos por una entrada digital externa programada con la función sincronismo. Bus = Igual que el modo Fijo, pero los intervalos de integración son definidos por mensajes de sincronismo enviados por el bus de serie.

P04.02 – Tiempo integración medidas AVG (promedio) para las potencias activa, reactiva y aparente. P04.03, P04.04, P04.05 – Tiempo integración medidas AVG (promedio) para los respectivos parámetros.

M05 - CUENTAHORAS		UdM	Default	Range
P05.01	Habilitación general cuentahoras		ON	OFF-ON
P05.02	Habilitación cuentahoras parcial		ON	OFF-ON- INPx- LIMx-BOOx
P05.03	Número canal (x)		1	1-8

P05.01 - Con este parámetro en OFF, los cuentahoras están inhabilitados y no se visualiza la página de los cuentahoras.

P05.02 – Con este parámetro en OFF, el cuentahoras parcial no se incrementa. Con este parámetro en ON, el incremento ocurre cuando el multímetro recibe alimentación. Al asociarse a una de las variables internas (LIMx-INPx-BOOx) se incrementa sólo cuando esta condición es efectiva.

P05.03 – Número del canal (X) de la variable interna usada eventualmente en el parámetro anterior. Ejemplo: Si el cuentahoras parcial debe contar el tiempo durante el cual un parámetro supera un determinado umbral definido por el límite LIM3, es necesario programar LIMx en el parámetro anterior y configurar este parámetro con el valor 3.

M06 - GR	ÁFICA TREND	UdM	Default	Range
P06.01	Medida para página trend		kW (tot) AVG	VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG
P06.02	Autoalcance escala		ON	OFF-ON
P06.03	Valor de fondo de escala		1000	0-1000
P06.04	Multiplicador de fondo de escala		x1	x1 - x1k - x1M

P06.01 - Selecciona la medida a visualizar en el gráfico Trend.

P06.02 – Establece si la escala vertical tiene que adaptarse automáticamente a los valores visualizados o si será definida fija por el usuario.

P06.03 - Valor de fondo de escala definido por el usuario. La unidad de medida se aplica a la medida seleccionada.

P06.04 - Multiplicador del valor de fondo de escala.



M07 - CO	M07 - COMUNICACIÓN		Default	Range
P07.n.01	Dirección serial nudo		01	01-255
P07.n.02	Velocidad serial	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400
P07.n.03	Formato datos		8 bit - n	8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even
P07.n.04	Bit de stop		1	1-2
P07.n.05	Protocolo		Modbus RTU	Modbus RTU Modbus ASCII

Nota: Este menú se subdivide en 2 secciones, para los canales de comunicación COM1..2

P07.n.01 - Dirección serial (nodo) del protocolo de comunicación.

P07.n.02 - Velocidad de transmisión del puerto de comunicación. P07.n.03 - Formato datos. Configuraciones a 7 bits posibles sólo para el protocolo ASCII.

P07.n.04 - Número bit de stop. P07.n.05 - Selección del protocolo de comunicación.

M08 - VAI	ORES DE UMBRAL	UdM	Default	Range
P08.n.01	Medida de referencia		OFF	OFF- (misure)
P08.n.02	Función		Max	Max - Min - Min+Max
P08.n.03	Umbral superior		0	-9999 - +9999
P08.n.04	Multiplicador		x1	/100 - x10k
P08.n.05	Retardo	sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.06	Umbral inferior		0	-9999 - +9999
P08.n.07	Multiplicador		x1	/100 - x10k
P08.n.08	Retardo	sec	0	0.0 - 600.0
P08.n.09	Estado de reposo		OFF	OFF-ON
P08.n.10	Memoria		OFF	OFF-ON

Nota: Este menú se subdivide en 8 secciones, para los valores de umbral LIM1..8

P08.n.01 - Determina el parámetro del multímetro al cual aplicar el valor de umbral.

P08.n.02 - Determina el funcionamiento del valor de umbral. Puede ser:

Máx = LIMn activo cuando el parámetro supera el valor de P08.n.03. P08.n.06 es el umbral de restablecimiento.

Mín = LIMn activo cuando el parámetro es inferior al valor de P08.n.06. P08.n.03 es el umbral de restablecimiento.

Mín+Máx = LIMn activo cuando el parámetro supera el valor de P08.n.03 o es inferior al valor de P08.n.06.

P08.n.03 y P08.n.04 - Determinan el umbral superior, que es el resultado del valor de P08.n.03 multiplicado por el de P08.n.04.

P08.05 - Retardo de intervención en el umbral superior.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 - Igual que el anterior pero respecto del umbral inferior.

P08.n.09 - Permite invertir el estado del límite LIMn.

P08.n.10 - Determina si el umbral debe quedar memorizado y hay que restablecerlo manualmente (ON) o si se restablece automáticamente (OFF).

M09 - ALARMAS		Default	Range
P09.n.01	Fuente alarma	OFF	OFF-LIMx-INPx-BOOx
P09.n.02	Número canal (X)	1	1-8
P09.n.03	Memoria	OFF	OFF-ON
P09.n.04	Prioridad	Low	Baja - Alta
P09.n.05	Texto	ALAn	(texto - 16 car.)

Nota: Este menú se subdivide en 8 secciones, para las alarmas ALA1..8

P09.n.01 - Señal que provoca la alarma. Puede ser la superación de un umbral (LIMx), la activación de una entrada externa (INPx) o una condición lógica Booleana (BOOx).

P09.n.02 - Número del canal X referido al parámetro anterior.

P09.n.03 - Determina si la alarma debe quedar memorizada y hay que borrarla manualmente (ON) o si se restablece automáticamente (OFF).

P09.n.04 - Si la alarma tiene una prioridad alta, al presentarse provoca la visualización automática de la página de alarmas y se presenta también el icono de atención. En cambio, si la prioridad configurada es baja, la pantalla no cambia de página y se presenta con el icono de información.

P09.n.05 - Texto libre de la alarma. Máx. 16 caracteres.

M10 - CONTADORES		Default	Range
P10.n.01	Fuente cálculo	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
P10.n.02	Número canal (X)	1	1-8
P10.n.03	Multiplicador	1	1-1000
P10.n.04	Divisor	1	1-1000
P10.n.05	Descripción del contador	CNTn	(Texto - 16 caracteres)
P10.n.06	Unidad de medida	Umn	(Texto - 6 caracteres)
P10.n.07	Fuente de reajuste	OFF	OFF-ON-INPx-LIMx-BOOx
P10.n.08	Número canal (x)	1	1-8

Nota: Este menú se subdivide en 4 secciones, para los contadores CNT1..4

P010.n.01 = Señal que provoca el incremento de la cuenta (en el frente anterior). Puede ser la puesta en tensión del multímetro (ON), la superación de un umbral (LIMx), la activación de una entrada externa (INPx) o una condición lógica Booleana (BOOx).

P010.n.02 = Número del canal X referido al parámetro anterior.

P010.n.03 = K multiplicador. Los pulsos contados se multiplican por este valor antes de visualizarse en pantalla.

P010.n.04 = K fraccionario. Los pulsos contados se dividen por este valor antes de visualizarse en pantalla. Si no equivale a 1, el contador presenta 2 cifras decimales.

P10.n.05 = Descripción del contador. Texto libre de 16 caracteres.

P10.n.06 = Unidad de medida del contador. Texto libre de 6 caracteres.

P10.n.07 = Señal que provoca la puesta a cero del conteo. El conteo permanece en cero mientras esta señal está activada.

P10.n.08 = Número del canal X referido al parámetro anterior.

M11 - PUI	SOS	Default	Range
P11.n.01	Fuente medida	kWh+	kWh+,kWh-,kvarh+,kvarh-,kVAh
P11.n.02	Unidad de conteo	100	10/100/1k/10k
P11.n.03	Duración pulso	0.1	0.01-1.00

Nota: Este menú se subdivide en 5 secciones, para los pulsos de energía PUL1..5

P11.n.01 = Tipo de energía a la que corresponde el pulso.

P11.n.02 = Cantidad de energía por pulso (ejemplo: 10Wh, 100Wh, 1kWh, etc.).

P11.n.03 = Duración del pulso.

M12 - LÓGICA BOOLEANA		Default	Range
P12.n.01	Operando 1	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.02	Número canal (X)	1	1 - 8
P12.n.03	Operación lógica 1		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.04	Operando 2	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.05	Número canal (X)	1	1 - 8
P12.n.06	Operación lógica 2		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.07	Operando 3	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.08	Número canal (X)	1	1 - 8
P12.n.09	Operación lógica 3		AND - OR - EXOR - AND NOT - OR NOT - EXOR NOT
P12.n.10	Operando 4	OFF	OFF-LIMx-INPx-OUTx-REMx-BOOx
P12.n.11	Número canal (X)	1	1 - 8

Nota: Este menú se subdivide en 8 secciones, para las variables Booleanas BOO1..8

P12.n.01 = Primer operando de la lógica Booleana.

P12.n.02 = Número del canal referido al parámetro anterior.

P12.n.03 = Operación lógica entre el primero y el segundo operando.

P12.n.04 = Segundo operando.

De P12.n.05 a P12.n.11 - Iguales a los anteriores.

M13 - EN	TRADAS	UdM	Default	Range
P13.n.01	Función entrada		OFF	OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR-A - TAR-B C01C08
P13.n.02	Estado reposo		OFF	OFF-ON
P13.n.03	Retardo ON	sec	0.05	0.00 - 600.00
P13.n.04	Retardo OFF	sec	0.05	0.00 - 600.00

Nota: Este menú se subdivide en 8 secciones, para las entradas INP1..8

P13.n.01 = Función entrada:

OFF – Entrada inhabilitada

ON - Entrada habilitada que se utiliza como fuente para los contadores, la lógica Booleana, etc.

LOCK – Bloqueo configuración – Impide el acceso a ambos niveles. SYNC – Sincronismo para integración potencia.

TAR-A, TAR-B - Selección tarifa energías. Véase capítulo Tarifas energía.

C01...C08 - Cuando se activa esta entrada en el frente anterior se ejecuta el mando del menú mandos correspondiente.

P13.n.02 = Estado de reposo de la entrada. Permite invertir la lógica de activación.

P13.n.03 - P13.n.04 = Retardos de activación o desactivación de la entrada. Permiten filtrar el estado para evitar cambios bruscos.

M14 - SAI	LIDAS	UdM	Default	Range
P14.n.01	Función de salida		OFF	OFF-ON-SEQ-LIMx- BOOx-ALAx-PULx- REMx
P14.n.02	Número canal (X)		1	1 - 8
P14.n.03	Estado de reposo		OFF	OFF-ON

Nota: Este menú se subdivide en 8 secciones, para las salidas OUT1..8

P14.n.01 = Función de la salida: OFF - Salida inhabilitada

ON – Salida siempre habilitada

SEQ – Salida activada en caso de error de secuencia fases LIMx – BOOx – ALAx – PULx – REMx – Salida asociada al estado de la variable programada. Permite llevar a una salida el estado de un umbral, de una combinación Booleana, de una alarma, etc.

P14.n.02 - Número del canal (X) referido al parámetro anterior.

P14.n.03 = Estado de reposo de la salida. Permite invertir la lógica de funcionamiento de la salida.

M15 - PÁ0	GINAS USUARIO	Default	Range
P15.n.01	Habilitación página	OFF	OFF - ON
P15.n.02	Título	PAGn	(texto 16 caracteres)
P15.n.03	Medida 1	OFF	OFF - (todas medidas)
P15.n.04	Medida 2	OFF	OFF - (todas medidas)
P15.n.05	Medida 3	OFF	OFF - (todas medidas))
P15.n.06	Medida 4	OFF	OFF - (todas medidas)

Nota: Este menú se subdivide en 4 secciones, para las páginas de usuario PAG1...PAG4.

P15.n.01 = Habilita la página usuario PAGn.

P15.n.02 = Título de la página usuario. Texto libre.

P15.n.03, P15.n.04, P15.n.05, P15.n.06 = Medidas que se visualizarán en los cuatro recuadros de la página usuario.

MENÚ MANDOS

- El menú de mandos permite efectuar operaciones ocasionales como la puesta a cero de parámetros, contadores, alarmas, etc.

- Si se cuenta con la contraseña para el nivel avanzado, mediante el menú de mandos también es posible efectuar algunas operaciones automáticas que sirven para configurar el instrumento.

- En la tabla que sigue se indican las funciones disponibles en el menú de mandos, subdivididas en base al nivel de acceso necesario.

Cód.	MANDO	NIVEL ACCI	ESO	DESCRIPCIÓN
		Usuario	Avanzado	
C.01	RESET HI-LO	•	•	Pone a cero los valores de pico HI y LO de todos los parámetros
C.02	PUESTA A CERO MÁX DEMAND	•	•	Pone a cero los valores Max demand de todos los parámetros
C.03	PUESTA A CERO ENERGÍAS PARCIALES	•	•	Pone a cero los contadores de energía parciales.
C.04	PUESTA A CERO CUENTAHORAS PARCIALES	•	•	Pone a cero los cuentahoras parciales
C.05	PUESTA A CERO CONTADORES	•	•	Pone a cero los contadores
C.06	PUESTA A CERO TARIFAS	•	•	Pone a cero los contadores tarifas
C.07	BORRADO ALARMAS	•	•	Borra las alarmas con memoria
C.08	RPUESTA A CERO LÍMITES	•	•	Puesta a cero valores de umbral con memoria
C.11	PUESTA A CERO ENERGÍAS TOTALES		•	Pone a cero los contadores de energía totales, parciales y tarifas.
C.12	PUESTA A CERO CUENTAHORAS TOTALES		•	Pone a cero los cuentahoras totales
C.13	PARÁMETROS PREDEFINIDOS		•	Restablece los valores predefinidos de fábrica para todos los parámetros
C.14	COPIA SEGURIDAD PARÁMETROS		•	Guarda una copia de seguridad (backup) de las configuraciones
C.15	RESTABLECIMIENTO PARÁMETROS		•	Recarga las configuraciones de la copia de seguridad
C.16	TEST CONEXIÓN		•	Realiza la prueba para verificar que la conexión del DMG sea correcta. Véase capítulo Test conexión

– Una vez seleccionado el mando deseado, pulsar ဎ para ejecutarlo. El instrumento solicitará una confirmación. Al pulsar nuevamente 🔱 se ejecutará el mando.

- Para anular la ejecución de un mando seleccionado, pulsar el botón MENÚ.

- Para salir del menú mandos, pulsar MENÚ.

- El test de conexión permite comprobar si la instalación del multímetro ha sido efectuada correctamente.
- Para poder efectuar el test, el multímetro tiene que colocarse en una instalación activa con las siguientes condiciones:
 - sistema trifásico con todas las fases presentes (V > 50VAC L-N)
 - corriente mínima circulante en cada fase > 1% del fondo de escala del TC configurado
- sentido positivo de las energías (es decir una instalación común donde la carga inductiva absorbe energía de la red de suministro)
 - Para iniciar la ejecución del test, acceder al menú de mandos y seleccionar el mando apropiado en base a las instrucciones del capítulo menú de mandos.
 - El test permite verificar las siguientes condiciones:
 - lectura de las tres tensiones
 - secuencia de las fases
 - desequilibrio de las tensiones
 - inversión de polaridad de uno o varios TC
- intercambio de fases entre tensiones/corrientes
 Si no se supera el test, en pantalla se visualiza la causa del error.
 Si en cambio se supera el test, la condición se guarda en la memoria no volátil y se presenta un mensaje de resultado positivo en la página Información.



CARACTERISTICAS TECNICAS	
	100 440\/o;
	110 - 250V
Límites de empleo	90 - 484V~ 93,5 - 300V
Frecuencia	45 - 66Hz
Potencia consumida/disipada	3,9VA 3,4W max
Tiempo de inmunidad a micro cortes	≥50ms
Entradas de tensión	
Tipo de entrada	Trifásica + neutro
Tensión nominal Ue max	690V∼ fase-fase 400V∼ fase-neutro
Datos de empleo UL	600V∼ fase-fase 347V∼ fase-neutro
Campo de medición	20 - 830V~ fase-fase 10 - 480V~ fase-neutro
Campo de frecuencia	45 - 66Hz
Tipo de medición	Verdadero valor eficaz (TRMS)
Modo de conexión	Línea monofásica, bifásica, trifásica con o sin neutro y trifásica equilibrada
Entradas de corriente	
Corriente nominal le	5A~
Campo de medición	0,010 - 6A~
Tipo de entrada	Shunts alimentados con transformador de corriente periférico (baja tensión) 5A máx.
Tipo de medición	Valor eficaz (RMS)
Sobrecarga permanente	+20% le
Intensidad termica de corta duración	50A por 1 segundo
Carga (por fase)	≤ 0,6W
Precisión	
Condiciones de medición Temperatura	+23°C ±2°C
Tensión de fase	± 0.5% (50480V~) ±0,5 digit
Tensión compuesta	± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit
Corriente	± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit
Energía activa	Classe 1 (IEC/EN 62053-21)
Energía reactiva	Classe 2 (IEC/EN 62053-23)

Condiciones ambientales		
Temperatura de funcionamiento	-20+60°C	
Temperatura de almacenamiento	-30+80°C	
Humedad relativa	<80% (IEC/EN 60068-2-70)	
Grado de contaminación máxima	2	
Categoría de medición		
Categoría de sobretensión	3	
Altitud	≤2000m	
Secuencia climática	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)	
Resistencia a los golpes	15g (IEC/EN 60068-2-27)	
Resistencia a las vibraciones	0,7g (IEC/EN 60068-2-6)	
Aislamiento		
Tensión nominal de aislamiento Ui	690V~	
Tensión nominal soportada de impulso Uimp	9,5kV	
Tensión de soportada a frecuencia industrial	5,2KV	
Conexiones circuito alimentación/medida tensiones		
Tipo de bornes	De tornillo (extraíbles)	
N° terminales	4 para control tensión 2 para alimentación	
Sección conductores (mínmáx)	0,22,5 mm ² (2412 AWG)	
Par de ajuste terminales	0,5 Nm (4.5 LBin)	
Conexiones circuito medición corrientes		
Tipo de bornes	De tornillo (fijos)	
N° terminales	6 para conexiones TC externos	
Sección conductores (mínmáx)	0,24 mm ² (2610 AWG)	
Par de ajuste terminales	0,8 Nm (7 LBin)	
Caja		
Material	Poliamida RAL 7035	
Versión	Empotramiento según IEC61554	
Grado de protección	IP54 frente IP20 caja v terminales	
Peso	480g	
Homologaciones y conformidad		
Homologaciones	cULus	
UL marking Circuito alimentación/medición tensiones Circuito medición corrientes	Use 60°C/75°C copper (Cu) conductor only AWG Range: 24 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in AWG Range: 26 - 10 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 7lb.in "For use on a flat surface of a Type 1 Enclosure"	
Conforme a normas	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/ EN 61000-6-4, UL508, CSA C22.2 N°14	

● Alimentación auxiliar conectada a una línea con tensión fase-neutro ≤300V.



INSTALACIÓN

- DMG700 se instala mediante empotramiento, de conformidad con IEC 61554.
- Introducir el multímetro en la escotadura del panel, cerciorándose de que la junta quede bien colocada entre el panel y el marco del instrumento.
- Desde el interior del cuadro, colocar cada una de las pinzas de fijación en una de las dos guías laterales, presionando luego sobre la arista de la pinza de manera que se enganche a presión también la segunda guía.
- Empujar la pinza hacia adelante haciendo presión sobre sus paredes laterales, haciéndolas deslizar a lo largo de las guías hasta que las aletas deformables queden bien apretadas contra la superficie interna del panel.



- Repetir la operación con las cuatro pinzas.
- Si en el futuro fuera necesario desmontar el aparato, levantar la aleta central de las pinzas de manera que se suelte el milrayas, y luego hacerlas deslizar hacia atrás hasta extraerlas por completo.
- Para efecuar las conexiones eléctricas remitirse a los esquemas de conexión del capítulo correspondiente y a las instrucciones de la tabla de características técnicas.
- Una vez efectuadas las conexiones eléctricas es posible colocar los cubrebornes proporcionados con el equipamiento. Estos cubrebornes pueden precintarse
 para impedir la adulteración del instrumento y el acceso a los terminales de conexión.
- Para colocar los cubrebornes, introducir los ganchos en el sitio correspondiente y ejercer una ligera presión hasta que queden asegurados. Prestar atención a la combinación de la clema con el cubrebornes correspondiente.



- El precintado se logra introduciendo el hilo y el precinto en el anillo formado por los ángulos exteriores del cubrebornes.

DISPOSICIÓN TERMINALES



DIMENSIONES MECÁNICAS



31100124





Ε